



# ENTRETIEN FEUILLE DE PORTE STRATIFIÉE

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE FACILES

**Préparation** : Enlevez les grosses saletés et la poussière avec une brosse douce ou un chiffon sec.

**Nettoyage** : Utilisez une éponge ou un chiffon en microfibre. Mélangez le nettoyant tout usage avec de l'eau ou vaporisez du nettoyant pour vitres directement sur la surface. Évitez le liquide vaisselle pour éviter les films gras.

**Frotter** : Appliquez délicatement le produit nettoyant et laissez agir 5 minutes maximum. Nettoyez les surfaces planes en mouvements circulaires et les surfaces texturées dans le sens de la structure.

**Rinçage** : Rincez abondamment à l'eau tiède pour éliminer le détergent.

**Séchage** : Séchez la surface avec un chiffon doux et sec pour éviter les traces. N'utilisez pas de papier sur des structures profondes pour éviter les morceaux résiduels.

Répétez les étapes si les taches ne sont pas complètement disparues.

## TACHES tenaces

**Préparation** : Enlevez les grosses saletés et poussières avec une brosse douce ou un chiffon sec.

**Nettoyage** : Utilisez une éponge non pelucheuse ou un chiffon en microfibre. Appliquez de l'acétone mélangée à de l'eau sur un chiffon propre et doux.

**Travail** : Frottez doucement la surface avec le mélange d'acétone et laissez agir 2 minutes maximum. Utilisez des mouvements circulaires pour les surfaces planes et glissez dans le sens du grain pour les surfaces texturées.

**Rinçage** : Rincez abondamment à l'eau tiède pour éliminer l'acétone.

**Séchage** : Séchez la surface avec un chiffon doux et sec pour éviter les traces. Évitez le papier pour éviter que des morceaux ne restent dans les structures profondes.

Répétez si nécessaire pour les taches tenaces.