

15 KÖPEK
YAVRUSUNU
Nİ HEPSİNİ
TOPLAYIN!



YAYGIN



Korgi



Sibirya Kurdu



Haniş



Buldog



Shiba Inu



Teriyer



Pomeranian



Pug



Sosis Köpek



Çivava

NADİR



Kitty-Pup™



Golden
Retriever



Alacalı
Dalmacıyalı

EFSA NEVİ



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM ve © 2025 Spin Master Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Bitzee™ Patent bilgileri: patents.spinmaster.com




1

BAŞLANGIÇ



AÇIN

B düğmesini 2 saniye basılı tutun.



BENİ DENE MODUNDAN ÇIKIN

Beni Dene modundan çıkmak için ekranı 3 saniye basılı tutun.



KAPATIN

B düğmesini 3 saniye basılı tutun ve köpeğinizin uykuya dalmasını izleyin.

2

EĞİTİM


Ekrandaki eğitimi takip ederek Bitzee'nizle oynamayı öğrenin.



EKRANA HIZLICA BASIN




SAĞA SOLA SALLAYIN




BASILTI TUTUN (1 SANİYE)



EKRANA HIZLICA BASIN



B DÜĞMESİNE HIZLICA BASIN



EKRANA HIZLICA BASIN

Eğitim adımlarını tamamlayın!
Eğitimi tamamladığınızda oynamaya hazırsınız demektir!



3

ANA MENÜ



B düğmesine basarak menüye erişin ve basmaya devam ederek simgeler arasında gezin. Seçim yapmak için ekrana basın.



KÜLÜBE

Sahip olduğunuz köpekleri görmek için basın.
Bir köpekle oynamak için ona dokununuz.



SEVGİ ÖLÇER

Yeni köpeklerin, oyuncakların ve tasmaların kilidini açmak için doldurun.



BESLEYİN

Köpeğinizi beslemek için basın.



OYUNLAR

Köpeğinizle kilidini açtığınız oyunları oynamak için basın!



KÖPEK PARKI (BAĞLANTI)

Başka bir Bitzee Doghouse'a bağlanmak için basın!
Köpeğinizi diğer arkadaşlarla tanıştırm veya birlikte oyun oynayın.



TASMALAR

Kazandığınız tasmaları görüntülemek için basın.
Köpeğinizin takması için birini seçin.




AYARLAR

Ayarlar Menüüne gitmek için basın.


4

BITZEE İLE OYNAMA

SEVGİ ÖLÇERİ DOLDURUN: Tasma, oyuncak, oyun ve daha fazla Bitzee köpeği için Bitzee'nizi kullanmaya devam edin!




Köpeğinizin poz verirken etkileşime girmek için basın veya sallayın.




Her köpek için 5 tasmanın kilidini açın.
Özelleştirmek için tasma menüsüne girip istediğiniz rengi seçin.




Bitzee'nizin bir ihtiyacı varsa size mesaj gönderir.



SEVGİ: Köpeğinizi sevmek istiyor. Ekranı basarak onu sevgiye boğun!



MAMA: Köpeğinizin acıkmış. Menüden mama seçerek köpeğinizin kabını doldurun.



BANYO: Köpeğinizi temizlemek için ekrana basın. Basılı tutarak yıkayın!



PİRELER: Pireleri sallayıp dışarı atın!




TUVALET: Köpeğinizin tuvaletini yapmış. Temizlemek için ekrana basın. Tertemiz olana kadar basmaya devam edin.



YOK SAYILAN MESAJLAR


Yok sayılan İhtiyaç Mesajları, Kulübe Menüsünde bir ihtiyacı olan köpeğinizin üzerinde kırmızı ünlem işaretleri olarak görünür.

Çok fazla İhtiyaç Mesajını yok sayarsanız Bitzee'niz kaçabilir! Bu durumda onun kilidini tekrar açmanız gerekir.



CATCH N' FETCH™

- Fırlatma gücünü doldurmak B düğmesini basılı tutun. Çubuk, ok seviyesine geldiğinde düğmeyi bırakın.



TUG N' WAG™

- Halatı sola çekmek için B düğmesine art arda basın.
- Çubuğu yeşil alanda tutarak puan kazanın! Kırmızıya gelirse oyun sona erer.



ULTIMATE DISKEE™

- B düğmesine basarak frizbileri yakalayın. Su balonlarından kaçının!



PUPPY PARKOUR™

- B düğmesine art arda basarak parkurda koşun ve puan toplayın.
- Çemberlerden atlamak için ekrana basın ve direklerin arasından geçmek için sallayın. Tüneller için eylem gerekmez.



SNACK SNATCH™

- Leziz yiyecekleri mideye indirmek için ekrana basın. Kötü olanlara sakın dokunmayın!
- Kapkekleri yiyerek ekstra puan toplayın!



SCRUB-A-PUP™

- Ekrana basarak suyla kirleri temizleyin, B düğmesiyle uzamış tüyleri kesin ve sallayarak kurutun.



BAĞLANMA

Parkta diğer köpek arkadaşlarla buluşun!



DAVET ETME: Bağlanmak için Menüde Park simgesini seçin.

İPUCU: Bağlantı kalitesi için 2 Bitzee'yi 3 metre mesafe içinde tutun.


KABUL ETME: Kabul etmek için ekrana basın veya seçimi değiştirmek için B düğmesine basın.

NOT: Daveti gönderen Bitzee ekranının her zaman ekranın solundan giriş yapar.



Aynı anda sadece 2 Doghouse birbirine bağlanabilir.

ETKİLEŞİME GEÇME




Dostunuzla oynamak için **BASIN, BASILI TUTUN** veya **SALLAYIN!**

Her etkileşimle sevimli anlara imza atın.



Bağlıyken B düğmesine basarak 2 oyunculu Mini Oyunlar menüsüne erişin. Seçim yapmak için ekrana basın.



Çıkmak için Parktan Ayrıl simgesini seçin.

2 OYUNCULU MİNİ OYUNLAR

PUPS' GOT TALENT™

• Dört olası kategoriden üçünde hünerlerinizi gösterin:



Güç



Güzellik




Yetenek



Çeviklik

• Her etkinlikten önce kategoriler ilan edilir. Köpeklerinizi görüntülemek için B düğmesine basın ve yarışmasını istediğiniz köpeğinizi seçmek için ekrana basın. En çok puanı toplayan oyuncu oyunu kazanır!

• **İpucu:** İki ekranı da görmek için arkadaşınızla yan yana oturun. Her köpeğin kendine özgü bir yeteneği vardır!



FINDERS DIGGERS™

- Biriniz kemikleri gömerken ve diğeri delikleri kazsın. Delik seçmek için B düğmesine basın, ardından kemiği gömmek için ekrana basın. Bakalım arkadaşınız kemiği bulabilecek mi! Kemik arama sırası sizdeyken adımları tekrarlayın.
- En çok kemiği bulan oyuncu kazanır!
- İpucu: Birbirinizin ekranını görmemek için arkadaşınızın karşısına oturun.



PAWLEYBALL™

- Konumlandırmak için B düğmesine basın. Setin başında top sizdeyse oyunu başlatmak için ekrana basın.
- Köpeğinizi topun altına konumlandırarak topa vurmaya devam edin. 3 turun sonunda, en çok vuran oyuncu kazanır!
- İpucu: Topa eğim vermek için ekranı basılı tutun. Konum değiştirirseniz eğimli vuruş şansınız bozulur. Rakibinizin ekranına bir engel göndermek için yıldızları yakalayın.

BITZEE DOGHOUSE DIŞARIDAYKEN DE YANINIZDA!

Bitzee Doghouse'unuzun üstündeki deliğe kendi kayışınızı takın (ürüne dahil değildir).



AYARLAR MENÜSÜ

Ayarlar simgesini görene kadar Ana Menüde kaydırın. Seçim yapmak için ekrana basın.



SES SEVİYESİ

Ses düzeyini değiştirmek için ekrana basın.



GERİ GİTME


Menüden çıkmak için ekrana basın.



BITZEE'Yİ SIFIRLAMA

⚠ DİKKAT: BU EYLEM, FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMAYA NEDEN OLUR VE TÜM OYUN GEÇMİŞİNİ SİLER.

Geri sayımı başlatmak için ekranı basılı tutun. Geri sayım bitene ve alarm sesi duyulana kadar parmağınızı kaldırmayın. Bitzee'niz artık ilk haline sıfırlandı.



PİLLERİ DEĞİŞTİRME

DÜŞÜK PİL UYARISI

Pilleri değiştirmeden önce Bitzee'yi kapatın. Yoksa ilerlememiz kaybolabilir.



⚠ UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük parçalar. Uç yaşımdan küçük çocuklar için uygun değildir.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Patent bilgileri: patents.spinmaster.com

TM ve © 2025 Spin Master Ltd. Tüm hakları saklıdır.

ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_TR