

MÔŽEŠ ODOMKNÚŤ

15

ŠTENIATOK!



BEŽNÉ



Corgi



Husky



Pudlik



Buldog



Shiba Inu



Teriér



Pomeranian



Mopslik



Jazvečík



Čivava

ZRIEDKAVÉ



Kitty-Pup™



Zlatý
retriever



Rainbow
Dalmation

LEGENDÁRNE



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM & © 2025 Spin Master Ltd. Všetky práva vyhradené.
Bitzee™ Informácie o patentoch: patents.spinmaster.com




1

ZAČÍNAME




ZAPNUTIE

Stlač a podrž tlačidlo B na 2 sekúnd.



UKONČENIE REŽIMU VYSKÚŠAJ MA

Stlačením a podržaním obrazovky na 3 sekundy opustíš režim Vyskúšaj ma.



VYPNUTIE

Stlač a podrž tlačidlo B na 3 sekúnd a sleduj, ako ide šteniatko spať.

2

NÁVOD


Naučte sa hrať s Bitzee podľa návodu na obrazovke.



RÝCHLO STLAČ TLAČIDLO OBRAZOVKY




Zatras zo strany na stranu




STLAČ A PODRŽ (1 SEKUNDU)



RÝCHLO STLAČ TLAČIDLO OBRAZOVKY



RÝCHLO STLAČ TLAČIDLO B



RÝCHLO STLAČ TLAČIDLO OBRAZOVKY

Dokonči kroky návodu!
Po dokončení tutoriálu ste pripravení hrať!



3

HLAVNÉ MENU



Stlačením tlačidla B otvor ponuku a stláčaním tlačidla prechádzaj ikonami. Stlačením obrazovky vyber položku.



DOMČEK

Stlačením zobrazíš svoju zbierku šteniat.
Dotkni sa šteniatka a zahraj sa s ním.



LÁSKOMER

Naplň meradlo a odomkni nové
šteniatka, hračky a obojky.



KŔMENIE

Stlačením nakrmíš svoje
šteniatko.



HRY

Stlačením si zahraj odomknuté hry so
svojim šteniatkom!



PARK PRE PSÍKY (PRÍPOJENIE)

Stlačením tlačidla sa pripojíš k inej psej bude Bitzee!
Hraj sa so šteniatkom alebo hrajte hry spolu.



OBOJKY

Stlačením zobrazíš odomknuté obojky.
Vyber si jeden pre svoje šteniatko.





NASTAVENIA

Stlačením prejdeš do ponuky nastavení.


4

HRA S BITZEE

NAPLŇ LÁSKOMER – komunikuj so svojím Bitzee a odomkni obojky, hračky, hry a ďalších Bitzee kamarátov!



V póze stlač alebo potras pre viac interakcií.



Stlač a podrž obrazovku
(na 1 sekundu) a objav
nové pózy!



PÓZA



STLAČ




POTRASTE


Odomkni 5 obojkov pre každé šteniatko.
Na prispôbenie otvor ponuku obojkov a vyber
farbu obojku.



Ak tvoj Bitzee niečo potrebuje, pošle ti správu.



POLÁSKAJ – Tvoje šteniatko potrebuje poláskanie. Stlačením obrazovky mu prejavíš lásku.




NAKRŤM – Tvoje šteniatko je hladné. Vyber si jedlo z ponuky a naplň misku šteniatka.



OKÚP – Stlačením obrazovky umy šteniatko. Stlačením a podržaním ho postriekaš vodou!



BLCHY – Vytras všetky tie blchy!




KAKAJ – Tvoje šteniatko sa vykakalo. Stlačením obrazovky odprac hovieňko. Stláčaj tlačidlo, kým hovieňko nezmizne.

IGNOROVANÉ SPRÁVY

Správy o ignorovaných potrebách sa zobrazujú v Ponuke domu ako červené výkričníky nad domácim miláčikom s potrebou.

Ak budeš ignorovať príliš veľa správ o potrebách, Bitzee ti utečie! Budeš ho musieť znova odomknúť.



CATCH N' FETCH™

- Podržaním tlačidla B nabi merač hodu a uvoľní tlačidlo B, keď tyč dosiahne úroveň šípky.




TUG N' WAG™

- Opakovaným stlačením tlačidla B nabi lano dolava.
- Udržuj značku v zelenej zóne a získaj body! Hra končí, keď značka zasiahne červenú.



ULTIMATE DISKEE™

- Stlačením tlačidla B zachytíš lietajúce disky. Vyhní sa vodným balónom!



PUPPY PARKOUR™

- Pretekaj po dráhe a získavaj body opakovaným stlačením tlačidla B.
- Stlačením obrazovky preskočíš cez obruče a zatrasením prekľučuješ pomedzi tyče. Pre tunely sa nevyžaduje žiadny vstup.



SNACK SNATCH™

- Stlač obrazovku a zjedz chutné jedlo, ale nedotýkajte sa ničoho nechutného!
- Ďalšie body získaš, keď zješ cupcake.



SCRUB-A-PUP™

- Stlačením obrazovky zmyješ špinu, stlačením tlačidla B zastrihneš dlhé vlasy alebo ich vytras a vysuš.



PREPOJENIE

Zoznám sa s ďalším priateľom šteniatkom v psom parku!



POZVANIE – výberom ikony parku v ponuke sa pripojiš.

PRIJATIE – Stlačením obrazovky prijmi alebo stlačením B zmeň výber.


TIP – udržuj 2 kazety Bitzee vo vzdialenosti do 3 m pre najlepšie pripojenie.

POZNÁMKA – Bitzee, ktorý odošle pozvánku, vždy vstúpi z ľavej strany obrazovky.



Naraz sa k sebe môžu pripojiť len 2 psie budy.

INTERAKCIA




STLAČENÍM, STLAČENÍM A PODRŽANÍM alebo **ZATRASENÍM** sa zahráš s priateľom!

Pri každej interakcii objavuj roztomilé momenty.



Počas pripojenia stlač tlačidlo B, čím získaš prístup k minihráv pre 2 hráčov a budeš nimi prechádzať. Stlačením obrazovky vyber položku.



Ak chceš skončiť, vyber ikonu Opustiť park.

MINIHRY PRE 2 HRÁČOV

PUPS' GOT TALENT™

- Súboj v 3 zo 4 možných udalostí:



Sila



Krása




Talent



Svižnosť

- Pred každým podujatím sa oznámi kategória. Stlačením tlačidla B prechádzaj odomknutými šteniatkami a stlačením obrazovky vyber toho, s ktorým chceš súťažiť. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov!
- Tip** – posad' sa vedľa svojho priateľa, aby ste obaja mohli vidieť obe obrazovky. Každé šteniatko má svoj vlastný jedinečný talent!



FINDERS DIGGERS™

- Striedavo zahrabávajú a vykopávajú kosti. Stlačením tlačidla B vyber dieru, potom stlačením obrazovky zahrab kosť a zisti, či ju tvoj priateľ nájde. Potom opakuji pri hľadaní skrytej kosti.
- Vyhráva hráč, ktorému sa podarí nájsť najviac kostí!
- Tip – Odvráť sa od svojho priateľa, aby ste nemohli navzájom vidieť svoje obrazovky.



PAWLEYBALL™

- Stlačením tlačidla B presúvaj polohy. Ak máš loptu na začiatku kola, stlačením obrazovky spusti hru.
- Pokračuj v odbíjaní lopty umiestnením šteniatka pod loptu. Po 3 kolách vyhráva hráč s najväčším počtom hitov!
- Tip – podrž obrazovku, aby si nabil zakrivenú loptu. Ak zmeníš pozíciu, stratíš nabitie. Chytaj hviezdy a pošli prekážku na obrazovku svojho súpera.

VEZMI SI PSIU BÚDU BITZEE NA CESTY!

Použi slučkový otvor v hornej časti psey budy Bitzee na pripavenie vlastného popruhu (nie je súčasťou balenia).



PONUKA NASTAVENÍ

Prejdi prstom cez hlavnú ponuku, kým neuvidíš ikonu Nastavenia. Stlačením obrazovky vyber položku.



HLASITOSŤ

Stlačením obrazovky zmeníš hlasitosť.



NÁVRAT SPÄŤ


Stlačením obrazovky opusti ponuku.



RESETOVAŤ BITZEE

⚠ VAROVANIE – TENTO KROK SPÔSOBÍ OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ A VYMAŽE VŠETKU EXISTujúCU HISTÓRIU HRANIA.

Dotykom a podržaním obrazovky spustíš odpočítavanie. Nezdvíhajte prst, kým sa odpočítavanie nedokončí a nezaznie alarm. Tvoj Bitzee je resetovaný na demo verziu.



VYMEŇTE BATÉRIE

UPOZORNENIE VYBITÁ BATÉRIA

Pred výmenou batérii vypni Bitzee, inak môžeš prísť o dosiahnutý pokrok.



⚠ **UPOZORNENIE:**
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Obsahuje malé súčasti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informácie o patentoch: patents.spinmaster.com
TM & © 2025 Spin Master Ltd. Všetky práva vyhradené.

VYROBENÉ V ČÍNE

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_SK

