

גורים
מחכים לכם!

15



נפוצים



קנהי



חאסקי



פודל



בולדוג



שיבהאיו



טרייר



פומרניאן



פאג



תחש



צינוראווה

אגדיים



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™

נדירים



Kitty-Pup™



גולדן רטריבר



דלמטי בצבעי קשת


BITZEE

TM & ©2025 Spin Master Ltd.
מיידע על הפטנט / Bitzee™ patents.spinmaster.com




1

מתחילים לשחק




הפעילו

לחצו לחיצה ארוכה על B למשך 2 שניות.



צאו מה- Try-Me

לחצו לחיצה ארוכה על המסך למשך 3 שניות כדי לצאת מ-Try-Me.



כבו

לחצו לחיצה ארוכה על B למשך 3 שניות וצפו בגור שלכם הולך לישון.

2

הדרכה


למדו לשחק עם הביטסי באמצעות ההדרכה הבאה שעל המסך.



לחצו על המסך במהירות




נענעו מצד לצד




לחצו לחיצה ארוכה (שנייה אחת)



לחצו על המסך במהירות



לחצו על B במהירות



לחצו על המסך במהירות

השלימו את שלבי ההדרכה!
לאחר שתסיימו את ההדרכה, אתם מוכנים לשחק!



3

תפריט ראשי



לחצו על B כדי לגשת לתפריט והמשיכו ללחוץ כדי לגלול בין הסמלים. לחצו על המסך כדי לבחור.



בית

לחצו כדי להציג את אוסף הגורים שלכם.
געו בגור כדי לשחק איתו.



מד האהבה

מלאו את המד כדי לקבל גישה לגורים, צעצועים וקולרים חדשים.



האכלה

לחצו כדי להאכיל את הגור שלכם.



משחקים

לחצו כדי לשחק משחקים חדשים עם הגור שלכם!



פארק הכלבים (CONNECT)

לחצו כדי להתחבר למלונת ביטי אחרת! קבעו למפגש גורים או שחקו במשחקים ביחד.



קולרים

לחצו כדי להציג קולרים שזמינים לכם.
בחרו קולר לגור שלכם.




הגדרות

לחצו כדי לעבור לתפריט הגדרות.

4


משחקים בביטיס

מלאו את מד האהבה - בצעו אינטראקציות עם ביטיס כדי לקבל גישה לקולרים, צעצועים, משחקים, ועוד חברים של ביטיס!



כשהגור בתנוחה, לחצו או נערו כדי ליצור אינטראקציות נוספות.


לחצו לחיצה ארוכה על המסך (שנייה אחת) כדי לגלות תנוחות חדשות!



קבלו 5 קולרים לכל גור. כדי להתאים אישית, היכנסו לתפריט הקולרים ובחרו צבע קולר.




הביטסי תשלח הודעה אם היא צריכה משהו.



אהבה -

הגור שלכם זקוק לאהבה. לחצו על המסך כדי להראות להם את האהבה.



האכלה -

הגור שלכם רעב. בחרו את האוכל בתפריט כדי למלא את הקערה של הגור שלכם.




רחצה -

לחצו על המסך כדי לנקות את הגור. והחזיקו כדי להתז' עליו מים!



פרעושים -

נערו את כל הפרעושים האלה!



קקי -


הגור שלכם עשה קקי. לחצו על מסך כדי לאסוף את הקקי. המשיכו ללחוץ עד שהקקי ייעלם.



הודעות שהתעלמתם מהן

הודעות על צרכים שהתעלמתם מהן מופיעות בתור סימן קריאה אדום מעל הגור שיש לו צורך.

אם תתעלמו מיותר מדי הודעות, הביטסי יברח! תצטרכו לקבל גישה אליהם שוב.




CATCH N' FETCH™



החזיקו את B כדי לטעון את מד ההשליכה ושחררו את B כאשר הפס מגיע לגובה החץ.

TUG N' WAG™




משכו את החבל שמאלה על ידי לחיצה על B שוב ושוב. השאירו את הסמן באזור הירוק כדי להרוויח נקודות! המשחק מסתיים כאשר הסמן פוגע באדום.

ULTIMATE DISKEE™



לחצו על B כדי לתפוס את הדיסקים המעופפים. הימנעו מבלוץ מים!

PUPPY PARKOUR™



התחרו לאורך המסלול כדי להרוויח נקודות על ידי לחיצה על B שוב ושוב. לחצו על המסך כדי לקפוץ דרך חישוקים ונערו כדי לנוע דרך המוטות. לא נדרשת פעולה עבור המנהרות.

SNACK SNATCH™



לחצו על המסך כדי לאכול את האוכל הטעים, אבל אל תיגעו בשום דבר מגעיל! קבלו נקודות נוספות על אכילת הקאפקייק!

SCRUB-A-PUP™



לחצו על המסך כדי לשטוף את הלכלוך, לחצו על B כדי לקצץ שיער ארוך או נערו כדי להתייבש.



בואו לפגוש גור אחר בפארק הכלבים!



הזמנה - בחרו בסמל הפארק בתפריט כדי להתחבר.

קבלה - לחצו על המסך כדי לקבל או הקישו על B כדי לשנות את הבחירה.


טיפ - הקפידו על מרחק של עד 3 מטר בין תרמילי ביטסי לקבלת הקישוריות הטובה ביותר.

הערה - הביטסי ששולח את ההזמנה תמיד ייכנס מהצד השמאלי של המסך.



רק 2 מלונות יכולות להתחבר זו לזו בכל פעם.

אינטראקציה




לחצו, לחצו, לחצו לחיצה ארוכה או נערו כדי לשחק עם החברים שלכם!

גלו רגעים יפים עם כל אינטראקציה.



כאשר אתם מחוברים, לחצו על B כדי לגשת ולגלול בין מיני משחקים ל-2 שחקנים. לחצו על המסך כדי לבחור.



כדי לצאת, בחרו בסמל היציאה מהפארק.

מיני משחקים ל-2 שחקנים

PUPS GOT TALENT™

• התמודדו ב-3 מתוך 4 אירועים אפשריים:



זריזות



כישרון



יופי



נוח

• לפני כל אירוע, הקטגוריה מוכרזת. לחצו על B כדי לגלול בין הגורים הזמינים לכם ולחצו על המסך כדי לבחור את זה שמוולו תרצו להתחרות. השחקן עם הכי הרבה נקודות מנצח!
• טיפ - שבו ליד החבר שלכם כדי שכל אחד מכם יוכל לראות את שני המסכים.
לכל גור יש כישרון ייחודי משלו.



FINDERS DIGGERS™

- בתורות, קברו וחפרו עצמות. לחצו על B כדי לבחור בור, ולאחר מכן לחצו על המסך כדי לקבור את העצם ולראות אם החבר שלכם יצליח למצוא אותה. לאחר מכן, חזרו על הפעולה כאשר אתם מחפשים עצם נסתרת.
- השחקן שמוצא הכי הרבה עצמות מנצח!
- טיפ - הסיטו את המבט מחברכם כדי לא לראות את המסכים זה של זה.



PAWLEYBALL™

- לחצו על B כדי לזוז מצד לצד. אם הכדור נמצא אצלכם בתחילת הסיבוב, לחצו על המסך כדי להתחיל את המשחק.
- המשיכו להדוף את הכדור בחזרה על ידי מיקום הגור מתחת לכדור. לאחר 3 סיבובים, השחקן עם הכי הרבה הדיפות מנצח!
- טיפ - החזיקו את המסך כדי לטעון כדור מסובב, תאבדו את הטעינה אם תשנו מיקום. תפסו כוכבים כדי לשלוח חסימה למסך של היריב שלכם.

קחו את המלונה של ביטסי לדרך!

השתמשו בחור הלולאה בחלק העליון של מלונה ביטסי כדי לחבר את הרצועה (לא כלולה).



תפריט ההגדרות

גללו בתפריט הראשי עד שתראו את סמל ההגדרות. לחצו על המסך כדי לבחור.



עוצמת קול

לחצו על המסך כדי לשנות את עוצמת הקול.



חזרה אחורה


לחצו על המסך כדי לצאת מתפריט.



איפוס ביטסי

זהירות - פעולה זו גורמת לאיפוס להגדרות היצרן ומוחקת את כל היסטוריית המשחקים הקיימת. ⚠️

גנעו ממושכת במסך כדי להתחיל את הספירה לאחר. אל תרמו את האבעב שע הספירה וסתיים ותשמעו את אפקט השמע של ההתראה. כעת הביטסי מאופס למצב ההדגמה כמו בחנות.



החלפת סוללות

אזהרת סוללה חלשה

לפני החלפת סוללות, כבו את הביטסי. אחרת ההתקדמות שלכם עלולה לאבד.



אזהרה: סכנת חנק - חלקים קטנים. המוצר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

מידע על הפטנט / patents.spinmaster.com.
TM & ©2025 Spin Master Ltd. הזכויות שמורות.

תוצרת סין

T22909_0001_20151005_QSG_GML_R1_Hebrew

