

15 CHIOTS À DEVERROUILLER !



### COMMUN



Corgi



Husky



Caniche



Bulldog



Shiba Inu



Terrier



Spitz nain



Carlin



Teckel



Chihuahua

### RARE



Hitty-Pup™



Golden Retriever



Dalmatien arc-en-ciel

### LÉGENDAIRE



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™

BITZEE™

TM & © 2025 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.  
Bitzee™ Informations sur les brevets : [patents.spinmaster.com](http://patents.spinmaster.com).



1

# POUR COMMENCER



## ALLUMER

Maintiens le bouton B enfoncé pendant 2 secondes.



## QUITTER LE MODE D'ESSAI

Appuie sur l'écran pendant 3 secondes pour quitter le mode d'essai.



## ÉTEINDRE

Maintiens le bouton B enfoncé pendant 3 secondes pour que le chiot s'endorme.

2

# DIDACTICIEL

Apprends à jouer avec ton Bitzee en suivant le didacticiel à l'écran.



## APPUYER RAPIDEMENT SUR L'ÉCRAN



## SECOUER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE




## MAINTENIR ENFONCÉ (1 SECONDE)



## APPUYER RAPIDEMENT SUR L'ÉCRAN



## APPUYER RAPIDEMENT SUR B



## APPUYER RAPIDEMENT SUR L'ÉCRAN

Suis les étapes du didacticiel !  
Une fois le didacticiel terminé, tu peux commencer à jouer !



3

# MENU PRINCIPAL



Appuie sur le bouton B pour accéder au menu et continue à appuyer pour faire défiler les icônes.  
Appuie sur l'écran pour sélectionner.

**MAISON**

Appuie pour afficher ta collection de chiots. Touche un chiot pour jouer avec lui.

**COMPTEUR D'AMOUR**

Remplis le compteur pour déverrouiller de nouveaux chiots, jouets et colliers.

**NOURRIR**

Appuie pour nourrir ton chiot.

**JEUX**

Appuie pour jouer à des jeux déverrouillés avec ton chiot !

**PARC CANIN (CONNEXION)**

Appuie pour te connecter à un autre Bitzee Niche ! Les chiots pourront jouer ensemble ou tu pourras jouer avec un ami.

**COLLIERS**

Appuie pour afficher les colliers déverrouillés. Choisis-en un pour ton chiot.



**PARAMÈTRES**

Appuie pour accéder au menu des paramètres.



## JOUER AVEC BITZEE

**REMPLES LE COMPTEUR D'AMOUR** - Interagis avec ton Bitzee pour déverrouiller des colliers, des jouets, des jeux et plus d'amis Bitzee !



Pendant que ton chiot prend la pose, appuie ou secoue pour découvrir plus d'interactions.



Maintiens l'écran enfoncé (1 seconde) pour découvrir de nouvelles poses !

**POSER****APPUYER****SECOUER**

Déverrouille 5 colliers pour chaque chiot. Pour les personnaliser, accède au menu Colliers et sélectionne la couleur du collier.





# MESSAGES DE BESOIN

Ton Bitzee enverra un message s'il a besoin de quelque chose.



**AMOUR** - Ton chiot a besoin d'amour. Appuie sur l'écran pour lui montrer ton amour.



**ALIMENTATION** - Ton chiot a faim. Fais ton choix dans le menu pour remplir la gamelle de ton chiot.



**BAIN** - Appuie sur l'écran pour laver ton chiot. Appuie longuement pour l'asperger d'eau !



**PUCES** - Débarrasse-toi de toutes ces puces !



**CACA** - Ton chiot a fait caca. Appuie sur l'écran pour ramasser. Continue à appuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caca.



## MESSAGES IGNORÉS

Les messages de besoin ignorés apparaissent dans le menu d'accueil sous forme de points d'exclamation rouges au-dessus de l'animal concerné.

Si tu ignores trop souvent les messages de besoin de ton Bitzee, il s'enfuira ! Tu devras alors le déverrouiller à nouveau.



# JEUX



### CATCH N' FETCH™

- Maintiens le bouton B enfoncé pour charger le compteur de lancer et relâche lorsque la barre atteint le niveau de la flèche.



### TUG N' WAG™

- Tire la corde vers la gauche en appuyant plusieurs fois sur le bouton B.
- Le marqueur doit rester dans la zone verte pour remporter des points ! La partie est terminée lorsque le marqueur touche le rouge.



### ULTIMATE DISKEE™

- Appuie sur B pour attraper les disques volants. Évite les ballons remplis d'eau !



### PUPPY PARKOUR™

- Traverse le parcours pour gagner des points en appuyant plusieurs fois sur le bouton B.
- Appuie sur l'écran pour sauter à travers les cerceaux et secoue pour passer à travers les poteaux. Aucune action requise pour les tunnels.



### SNACK SNATCH™

- Appuie sur l'écran pour manger les délicieux aliments mais ne touche pas ce qui est dégoûtant !
- Gagne des points supplémentaires en mangeant le cupcake !



### SCRUB-A-PUP™

- Appuie sur l'écran pour laver ton chiot, appuie sur le bouton B pour le toiletter ou secoue pour le faire sécher.

# CONNEXION



Retrouve un autre chiot dans le parc canin !



**INVITER** - Sélectionne l'icône Parc dans le menu pour effectuer la connexion.

**CONSEIL** - Pour une meilleure connectivité, maintiens les boîtiers Bitzee à moins de 3 m l'un de l'autre.

**ACCEPTER** - Appuie sur l'écran pour accepter ou appuie sur le bouton B pour changer la sélection.

**REMARQUE** - Le Bitzee qui envoie l'invitation arrivera toujours du côté gauche de l'écran.

**!** Tu ne peux connecter que deux Bitzee Niche à la fois.

## INTERACTION



**APPUIE, MAINTIENS ENFONCÉ ou SECOUÉ** pour jouer avec ton ami !

Découvre des moments mignons à chaque interaction.



Lorsque tu es connecté, appuie sur le bouton B pour accéder et parcourir les mini-jeux pour 2 joueurs. Appuie sur l'écran pour sélectionner.



Pour quitter, sélectionne l'icône de sortie du parc.

## MINI-JEUX POUR 2 JOUEURS

### PUPS' GOT TALENT™

- Affronte un ami dans 3 ou 4 compétitions possibles :



Force



Beauté



Talent



Agilité

- La catégorie est annoncée avant chaque compétition. Appuie sur le bouton B pour faire défiler tes chiots déverrouillés et appuie sur l'écran pour sélectionner celui que tu souhaites faire concourir. Le joueur qui a le plus de points remporte la victoire !
- Conseil :** Assieds-toi à côté de ton ami pour que chacun puisse voir les deux écrans.



### FINDERS DIGGERS™

- Creusez et déterrez les os à tour de rôle. Appuie sur le bouton B pour choisir un trou, puis appuie sur l'écran pour enterrer ton os et vois si ton ami peut le trouver. Répète ensuite l'opération lorsque c'est ton tour de chercher un os caché.
- Celui qui en trouve le plus remporte la partie !
- Conseil : place-toi de façon à ce que ton ami ne puisse pas voir ton écran et vice-versa.



### PAWLEYBALL™

- Appuie sur le bouton B pour changer de place. Si tu es en possession du ballon au début d'une manche, appuie sur l'écran pour commencer la partie.
- Continue à frapper pour renvoyer le ballon, en plaçant ton chiot en-dessous. Après 3 manches, celui qui a frappé le ballon le plus grand nombre de fois remporte la victoire !
- Conseil : Appuie longuement sur l'écran pour te préparer à envoyer une balle ronde. Tu perdras ta préparation si tu changes de place. Attrape les étoiles pour envoyer un obstacle à l'écran de ton adversaire.

## EMMÈNE TON BITZEE NICHE PARTOUT AVEC TOI !

Fais passer une sangle (non fournie) dans le trou situé sur le haut de ton Bitzee Niche.



## MENU DES PARAMÈTRES

Fais défiler le menu principal jusqu'à ce que l'icône Paramètres apparaisse. Appuie sur l'écran pour sélectionner.



**VOLUME**  
Appuie sur l'écran pour modifier le volume.



**RETOUR**  
Appuie sur l'écran pour quitter le menu.



**RÉINITIALISER BITZEE**  
⚠ MISE EN GARDE - CETTE ACTION ENTRAÎNE UNE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE ET EFFACE TOUT L'HISTORIQUE DE JEU EXISTANT.

Appuie longuement sur l'écran pour lancer le compte à rebours. Ne retire pas ton doigt tant que le compte à rebours n'est pas terminé : une alarme sonnera pour en indiquer la fin. Ton Bitzee est désormais réinitialisé et repassé en mode démonstration.



## CHANGER LES PILES

### AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES

Avant de changer les piles, éteins Bitzee pour ne pas risquer de perdre ta progression.



⚠ ATTENTION ! DANGER  
DÉTOUFFEMENT - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065

Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informations sur les brevets : [patents.spinmaster.com](http://patents.spinmaster.com).

TM & ©2025 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.

FABRIQUÉ EN CHINE

T22909\_0001\_20151005\_GML\_PTW\_R1\_FR

