

15 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ
ΕΚΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ!



ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ



Κόργκι



Χάσκι



Κανίς




Μπουλντόγκ



Σίμπα Ινου



Τερρέ



Πομεράνιαν



Παγκ



Ντάκχουντ



Τσιουάουα

ΣΠΑΝΙΑ



Kitty-Pup™



Γκόλντεν
Ριτρίβερ



Σκύλος Δαλματίας
'Ουράνιο Τόξο'

ΘΥΓΛΙΚΑ



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM και © 2025 Spin Master Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Bitzee™ Πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: patents.spinmaster.com




1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ




ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το B για 2 δευτερόλεπτα.



ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από τη λειτουργία δοκιμής.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το B για 3 δευτερόλεπτα και δείτε το κουτάβι σας να αποκοιμίζεται.

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


Μάθετε να παίζετε με το Bitzee σας, ακολουθώντας την εκμάθηση στην οθόνη.



ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ




ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ




ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ (1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ)



ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ



ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ B



ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Ολοκληρώστε τα βήματα του εκπαιδευτικού οδηγού!
Μόλις ολοκληρώσετε την εκμάθηση, είστε έτοιμοι να παίξετε!



3

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ



Πατήστε το B για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού και συνεχίστε να το πατάτε για να μετακινηθείτε στα εικονίδια. Πατήστε την οθόνη για επιλογή.



ΣΠΙΤΙ

Πατήστε το για να δείτε τη συλλογή κουταβιών.
Αγγίξτε ένα κουτάβι για να παίξετε μαζί του.



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Γεμίστε τον μετρητή για να ξεκλειδώσετε
νέα κουτάβια, παιχνίδια και κολάρα.



ΤΑΪΣΜΑ

Πατήστε το για να ταΐσετε το
κουταβάκι σας.



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πατήστε το για να παίξετε
ξεκλειδωτά παιχνίδια με το
κουταβάκι σας!



ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΛΩΝ (ΣΥΝΔΕΣΗ)

Πατήστε το για να συνδεθείτε με ένα άλλο Bitzee Doghouse!
Παίξτε μαζί με ένα άλλο κουταβάκι ή παίξτε παιχνίδια μαζί.



ΚΟΛΑΡΑ

Πατήστε το για να δείτε τα ξεκλειδωτά κολάρα.
Επιλέξτε ένα για να φορέσει το κουτάβι σας.





ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το για να μεταβείτε στο
Μενού ρυθμίσεων.

4

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ BITZEE

ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΓΑΠΗΣ - Αλληλεπιδράστε με το Bitzee σας για να ξεκλειδώσετε κολάρα, παιχνίδια και περισσότερους φίλους Bitzee!



Ενώ είναι σε μια πόζα, πατήστε ή ανακινήστε το για
περισσότερες αλληλεπιδράσεις.

Πατήστε παρατεταμένα
την οθόνη
(1 δευτερόλεπτο)
για να ανακαλύψετε
νέες πόζες!



ΠΟΖΑ



ΠΑΤΗΣΤΕ




ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ


Ξεκλειδώστε 5 κολάρα για κάθε κουταβάκι.
Για προσαρμογή, μεταβείτε στο Μενού
κολάρου και επιλέξτε χρώμα κολάρου.



Το Bitzee σας θα στείλει ένα μήνυμα αν χρειαστεί κάτι.



ΑΓΑΠΗ – Το κουταβάκι σας χρειάζεται αγάπη. Πατήστε στην οθόνη για να τους δείξετε την αγάπη σας.




ΤΑΪΣΜΑ – Το κουταβάκι σας πεινάει. Επιλέξτε φαγητό στο μενού για να γεμίσετε το μπολ του κουταβιού σας.



ΜΠΑΝΙΟ – Πατήστε την οθόνη για να καθαρίσετε το κουταβάκι σας. Πατήστε το πατεταμένο για να το ψεκάσετε με νερό!



ΨΥΛΛΟΙ – Ανακινήστε για να ξεφορτωθείτε όλους αυτούς τους ψύλλους!




ΚΑΚΑ – Το κουταβάκι σας έκανε κακά. Πατήστε την οθόνη για να μαζέψετε τα κακά. Συνεχίστε να το πατάτε μέχρι να εξαφανιστούν τα κακά.

ΑΓΝΟΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ


Τα αγνοημένα μηνύματα αναγκών εμφανίζονται στο Μενού σπιτιού ως κόκκινα θαυμαστικά πάνω από το κουταβάκι με την ανάγκη.

Αν αγνοήσετε πάρα πολλά μηνύματα αναγκών, το Bitzee σας θα εξαφανιστεί! Θα πρέπει να το ξεκλειδώσετε ξανά.



CATCH N' FETCH™

- Πατήστε παρατεταμένα το B για να φορτίσετε τον μετρητή ρίψης και αφήστε το B όταν η γραμμή φτάσει στο επίπεδο του βέλους.




TUG N' WAG™

- Τραβήξτε το σχοινί προς τα αριστερά πατώντας επανειλημμένα το B.
- Κρατήστε τον δείκτη στην πράσινη ζώνη για να κερδίσετε πόντους! Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο δείκτης φτάσει στο κόκκινο.



ULTIMATE DISKEE™

- Πατήστε το B για να πιάσετε τους υπάμενους δίσκους. Αποφύγετε τα νεροπαλόνια!




PUPPY PARKOUR™

- Τρέξτε στη διαδρομή για να κερδίσετε πόντους πατώντας επανειλημμένα το B.
- Πατήστε την οθόνη για να περάσετε μέσα από τα καλάθια και ανακινήστε το για να περάσετε ανάμεσα από τα κοντάρια. Δεν απαιτείται ενέργεια για τις σήραγγες.



SNACK SNATCH™

- Πατήστε την οθόνη για να φάτε το πεντανόστιμο φαγητό, αλλά μην αγγίξετε τίποτα αδιάστικο!
- Κερδίστε επιπλέον πόντους όταν τρώτε το καπκέικ!



SCRUB-A-PUP™

- Πατήστε την οθόνη για να απομακρύνετε τη βρομιά, πατήστε το B για να τριμάρτε τις μακριές τρίχες ή ανακινήστε το για να στεγνώσετε.



ΣΥΝΔΕΣΗ

Συναντηθείτε με ένα άλλο κουταβάκι στο πάρκο σκύλων!



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το εικονίδιο Στάθμευση στο Μενού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ - Για βέλτιστη συνδεσιμότητα, κρατήστε τις 2 κάψουλες Bitzee σε απόσταση 3 μέτρων.


ΑΠΟΔΟΧΗ - Πατήστε την οθόνη για αποδοχή ή πατήστε το B για αλλαγή επιλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το Bitzee που στέλνει την πρόσκληση θα μπαίνει πάντα από την αριστερή πλευρά της οθόνης.



Μόνο 2 Doghouse μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους κάθε φορά.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ




ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ Ή ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ για να παίξετε με τον φίλο σας!

Ανακαλύψτε χαριτωμένες στιγμές με κάθε αλληλεπίδραση.



Ενώ είστε συνδεδεμένοι, πατήστε το B για να αποκτήσετε πρόσβαση και να μετακινηθείτε στα μίνι παιχνίδια 2 παικτών. Πατήστε την οθόνη για επιλογή.



Για έξοδο, επιλέξτε το εικονίδιο Έξοδος από στάθμευση.

ΜΙΝΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2 ΠΑΙΚΤΩΝ

PUPS' GOT TALENT™

- Αναμετρηθείτε σε 3 από 4 δυνατές διοργανώσεις:



Δύναμη



Ομορφιά




Ταλέντο



Ευελιξία

- Πριν από κάθε διοργάνωση, ανακοινώνεται η κατηγορία. Πατήστε το B για να μετακινηθείτε στα ξεκλειδωτά κουταβάκια σας και πατήστε την οθόνη για να επιλέξετε αυτό που θέλετε να αγωνιστεί. Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους κερδίζει!
- Συμβουλή** - Καθίστε δίπλα στον φίλο σας για να βλέπετε και τις δύο οθόνες. Κάθε κουταβάκι έχει το δικό του μοναδικό ταλέντο!



FINDERS DIGGERS™

- Θάψτε και σκάψτε εναλλάξ κόκαλα. Πατήστε το B για να επιλέξετε μια τρύπα και μετά πατήστε την οθόνη για να θάψετε το κόκαλο και δείτε αν μπορεί να το βρει ο φίλος σας. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία όταν ψάχνετε ένα κρυμμένο κόκαλο.
- Ο παίκτης που βρίσκει τα περισσότερα κόκαλα κερδίζει!
- Συμβουλή - Γυρίστε την πλάτη στον φίλο σας, ώστε να μην βλέπετε ο ένας την οθόνη του άλλου.

PAWLEYBALL™



- Πατήστε το B για να αλλάξετε θέσεις. Αν έχετε την μπάλα στην αρχή ενός γύρου, πατήστε την οθόνη για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.
- Συνεχίστε να χτυπάτε την μπάλα πίσω τοποθετώντας το κουταβάκι σας κάτω από την μπάλα. Μετά από 3 γύρους, κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα χτυπήματα!
- Συμβουλή - Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για να ρίξετε μια μπαλιά με φάλτσο. Αν αλλάξετε θέσεις, θα χάσετε την προετοιμασία για φάλτσο. Πιάστε αστέρια για να στείλετε ένα εμπόδιο στην οθόνη του αντιπάλου σας.

ΠΑΡΤΕ ΤΟ BITZEE DOGHOUSE ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ!

Χρησιμοποιήστε την οπή στο επάνω μέρος του Bitzee Doghouse για να στερεώσετε το δικό σας λουράκι (δεν περιλαμβάνεται).



ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μετακινηθείτε στο Κύριο μενού μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Ρυθμίσεων.
Πατήστε την οθόνη για επιλογή.



ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

Πατήστε την οθόνη για να αλλάξετε την ένταση ήχου.



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πατήστε την οθόνη για έξοδο από το Μενού.



Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Μην σηκώνετε το δάχτυλό σας μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και να ακούσετε το ηχητικό σφέ ειδοποίησης. Το Bitzee σας στάλθηκε ξανά στη δοκιμαστική έκδοση του εμπορίου.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ BITZEE

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προτού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το Bitzee, διαφορετικά η πρόοδός σας μπορεί να χαθεί.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: patents.spinmaster.com
TM και © 2025 Spin Master Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_EL

 WWW.SPINMASTER.COM

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ -
Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

