


# BITZEE AQUARIUM

## 30 MORSKA BITJA BITZEE

**POGOSTE**  
**REDKO**  
**LEGENDARNO**

DOJENČEK  
 ↓  
 ODRASEL



DOJENČEK      ODRASEL




DOJENČEK      ODRASEL



DOJENČEK      ODRASEL



DOJENČEK      ODRASEL




DOJENČEK      ODRASEL



# 1

## ZAČNIMO

**PRED IGRO**  
Igračo izklopite in jo ponovno vklopite.




**NE DODAJATE VODE IN NE DAJAJTE PREDMETOV V NOTRANJOST.**



**NE DOTIKAJTE SE ZASLONA.**



**NAJBOLJE DELUJE STRAN OD MOČNE SVETLOBE.**



# 2

## UČENJE IGRANJA


Naučite se igrati s svojim ljubljencem Bitzee™ tako, da sledite vadnici na zaslonu.



POTOPITE PRST



POTRKAJTE



ODPRITE PREDAL IN ODSTRANITE PELET



SPUSTITE NOTRI PELET



OBRNITE VRTLJIVI GUMB



PRITISNITE VRTLJIVI GUMB



ZA NADALJEVANJE IGRANJA DOKONČAJTE VSAKO VADNICO!

**STE IZGUBILI PELETE? NI PROBLEMA!**

**ZA IZVALITEV NOVIH JAJC:** Ko ste pozvani, da odprete predal, pritisnite vrtljivi gumb.

**ZA HRANJENJE LJUBLJENČKA BITZEE:** Za dostop do glavnega menija pritisnite vrtljivi gumb. Obračajte vrtljivi gumb, dokler ne najdete ikone za hranjenje. Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete.

# 3

## GLAVNI MENI



Na začetnem zaslonu za dostop do glavnega menija pritisnite vrtljivi gumb.



OBRNITE vrtljivi gumb in pobrskejte po ikonah.



PRITISNITE vrtljivi gumb, da izberete.



POMAKNITE SE do ikone nazaj in PRITISNITE vrtljivi gumb za izhod iz glavnega menija.



ČE SE ŽELITE VRNITI IZ KATEREGA KOLI MENIJA NA ZAČETNI ZASLON, PRITISNITE VRTLJIVI GUMB IN GA DRŽITE 3 SEKUNDE.



### MENJAVA

Spremenite, kateri 4 ljubljenčki Bitzee so prikazani na začetnem zaslonu.



### TRGOVINA

Unovčite kovance, ki ste jih zaslužili, da dobite nova jajca, igre, teme in prilagodite barve za vašega ljubljenčka Bitzee.



### MERILNIK LJUBEZNI

Oglejte si, koliko manjka vašemu ljubljenčku Bitzee, da zraste.



### HRANJENJE

Nahrinite ljubljenčka Bitzee s peleti ali brez njih.



### NASTAVITVE

Prilagodite glasnost ali ohranjalnik zaslona ali postavite akvarij.



### LUČI

Oglejte si in izberite zbrane teme osvetlitve.



### IGRE

Oglejte si in igrajte igre, ki jih dobite v trgovini.

# 4

## SPOROČILA O POTREBAH

Bitzee bo poslal sporočilo, če bo kaj potreboval. Ne prezrite jih, sicer bodo odplavali! Morali jih boste izvaliti z novim jajcem, da jih boste dobili nazaj.




### BOJ

2 ljubljenčka Bitzee se lahko začneta pretepati. Končajte pretepe s trkanjem na posodo.




### ČIŠČENJE

Vaš ljubljenček Bitzee lahko postane umazan. Očistite ga z obračanjem vrtljivega gumba.




### LJUBEZEN

Vaš Bitzee potrebuje ljubezen, da se razvija. Potopite prst v posodo, da jim posvetite nekaj pozornosti.



### HRANJENJE

Vaš ljubljenček Bitzee bo lačen. Dajte mu pelet ali izberite ikono za hranjenje v glavnem meniju.



### RAST

Skrbite za svoje ljubljenčke Bitzee in se bodo razvili, ko bo njihov merilnik ljubezni poln.



### ZDRUŽEVANJE

Nekateri ljubljenčki Bitzee se lahko združijo in se razvijajo, ko so hkrati v posodi. Poiščite njihovega partnerja v mehurčku s sporočili ali na listu za zbiratelj!



# 5

## NAČIN POUKARKA



Povečajte za interakcijo z 1 likom.



Obrnite vrtljivi gumb, da označite lik.



Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete.



Za nove interakcije potopite, potrkajte, nahranite in obrnite vrtljivi gumb.




Pritisnite vrtljivi gumb, da se vrnete na začetni zaslon.

# 6




## ZAMENJAVA LJUBLJENČKA


Spremenite, kateri 4 ljubljenci Bitzee so prikazani na začetnem zaslonu.




Obrnite vrtljivi gumb, da označite lik.



Pritisnite vrtljivi gumb, nato pa se pomaknite po zbranih ljubljencih Bitzee.



Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete lik, ki si ga želite ogledati na začetnem zaslonu.



Zamenjajte več ljubljencov Bitzee ali izberite kljukico, da zaklenete nov pogled začetnega zaslona.



# 7



## TRGOVINA

Odklenite predmete s kovanci, ki ste jih zbrali med igranjem iger ali pokanjem mehurčkov s kovanci.



Potrkajte po posodi ali potopite prst, da počite mehurčke kovancev.





**IGRE**  
Pridobite nove mini igre.



**LUČI**  
Pridobite nove barve osvetlitve.



**PRILAGODITEV BARVE**  
Trajno spremenite barvo svojega ljubljénčka Bitzee.



**JAJCA**  
Pridobite jajca, da se izvalijo novi ljubljénčki Bitzee.



NAVADNO JAJCE



REDKO JAJCE



LEGENDARNO JAJCE



SKRIVNOST

Sledite pozivom, da izvalite svoje jajce z ljubljénčkom Bitzee.

# 8




## MINI IGRE



Igrajte mini igre za zbiranje kovancev, ki jih lahko unovčite v trgovini.



**ČE ŽELITE KADARKOLI ZAPUSTITI MINI IGRO, izklopite in znova vklopite igračo.**



### DRSENJE SKATA

Ujemite podmornico s plavanjem skozi rumene obroče. Obrnite vrtljivi gumb, da ujamate obroče ali kovance, in se izogibajte škornjev, mrež in strojnih delov.



### POKANJE MEHURČKOV

Obrnite vrtljivi gumb, da označite mehurčke s kovanci, in pritisnite vrtljivi gumb, da jih čim hitreje počite.



### HРАНJENJE KITA

Hranite kitovega mladiča, dokler ni sit ali dokler ne zmanjka časa. Pomočite prst v akvarij ali pritisnite vrtljivi gumb, da mu potisnete hrano v usta, ko gre čez njega. Za hrano, ki jo zahteva, osvojite več točk in se izogibajte hranjenju z odpadki.



### IŠČI IN NAJDI

Obrnite vrtljivi gumb, da premaknete svetilko in poiščete kradljivo ribo. Da jih ujamate, jih usmerite v smeri žaromet, medtem ko bežijo. Pritisnite vrtljivi gumb, da preklopite smer svetilke med levo/desno in gor/dol.



## PODMORSKI PRIJEM

Obrnite vrtljivi gumb za premikanje podmornice nad zakladom, nato pritisnite vrtljivi gumb, da spustite krepelj in ga zgrabite. Ne dovolite, da se vaš krepelj dotakne morskih psov, mečarice ali električnih jegulj, sicer se lahko potopite!



## SKOK ZLATE RIBICE

Obrnite vrtljivi gumb, da ciljate v smeri skoka. Držite vrtljivi gumb, da se napolni, nato ga spustite za skok. Obrnite vrtljivi gumb za krmiljenje v zraku. Skočite, da poberete ključ, in ga prinesite do skrinjice zakladov, da zmagate.



## ROP SAMOTARJA

Pomagajte raku samotarju doseči skrinjico zakladov, preden zmanjka časa. Obrnite vrtljivi gumb, da se premakne, in ustavite, da se skriva v lupino. Skrijte se, ko se zvezda zbudi, da vas ne vidi! Skrijte se, da preprečite kotaljenje ježkov, in počasi obračajte vrtljivi gumb, da se tiho premikate čez luže in deske.



## HITRI MORSKI KONJIČEK

Igrate kot rožnati morski konjiček. Zmagajte v dirki tako, da na sebi uporabite zelene predmete za izboljšanje, na nasprotnikih pa rdeče predmete za ovire. Kolo z elementi se bo samodejno zavrtelo. Pritisnite vrtljivi gumb, ko se puščice poravnajo s pasom, v katerem želite uporabiti predmet.



## MENI Z NASTAVITVAMI

Premikajte se po glavnem meniju, dokler se ne prikaže ikona z nastavitvami. Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete.



### PRILAGODITEV GLASNOSTI

Izberite, da spremenite glasnost.



### NAČIN OHRANJEVALNIKA ZASLONA


Prilagodite, ko se akvarij izklopi zaradi neaktivnosti.



### PONASTAVITEV BITZEE-JA

**⚠️ POZOR - S TEM DEJANJEM BOSTE IZVEDLI TOVARNIŠKO PONASTAVITEV IN IZBRISALI VSO OBSTOJEČO ZGODOVINO IGRANJA**


Dotaknite se zaslona in ga pridržite, da se začne odštevanje. Ne dvigujte prsta, dokler se odštevanje ne konča in ne zaslišite zvočnega signala. Vaš Bitzee je zdaj ponastavljen na predstavitveni način kot ob nakupu.



## ZAMENJAVA BATERIJ

### OPOZORILO O SKORAJ PRAZNIH BATERIJAH

**Pred zamenjavo baterij izklopite akvarij, saj lahko sicer izgubite napredek.**



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada  
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221  
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL  
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065  
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

IZDELANO NA KITAJSKEM

T22911\_0001\_20156202\_GML\_PTW\_R1\_SL

Informacije o patentih: patents.spinmaster.com  
TM & © 2026 Spin Master Ltd. Vse pravice pridržane.

**⚠️ OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE** – Majhni deli.  
Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

