Lithuanian

BITZEE CAT CAFÉ

KĄ RASITE LOUNGE KAVINĖJE?



DAŽNI



Nepatenkintas katinas



Katė Bosė



Beplaukis katinas



Katė miegalė



Prabangus katinas



Katinas burtininkas



Kieta katytė



Baili katė



Katinas išdykėlis



Katinas piktadarys

RETAS



Madingas katinas



Nerangus katinas



Katinas su kostiumu

LEGENDINIAI



Kawaii katytė



Katė storulė


SURINKITE VISUS 15!

BITZEE 5+


TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved.
Bitzee™ Patent information: patents.spinmaster.com

SPIN MASTER

1 PRADĖKITE



ĮJUNKITE
Paspauskite ir palaikykite B.



UŽDARYKITE BANDYMO REŽIMĄ
Paspauskite ir laikykite ekraną 3 sekundes, kad išeitumėte iš bandymo režimo.




IŠJUNKITE
Paspauskite ir laikykite B 3 sekundes.

2 MOKOMOJI MEDŽIAGA

Su „Bitzee“ išmokite žaisti ekrane peržiūrėję mokomąją medžiagą.





GREITAI PASPAUSKITE






PAKRATYKITE






PASPAUSKITE IR PALAIKYKITE (1 SEKUNDĘ)





GREITAI PASPAUSKITE B






PALIESKITE MONETA

Baikite mokymą ir būsite pasirengę žaisti!

PALIESKITE AUKSINES AKIS TAIP, KAD MONETA AUKSO PUSE BŪTŲ ATSUKTA Į JUS.

3 PAGRINDINIS MENIU



Paspauskite B, kad pasiektumėte meniu, ir toliau spauskite, kad pereitumėte per piktogramas. Paspauskite ekraną, kad pasirinktumėte.



LOUNGE KAVINĖ
Paspauskite B, kad pereitumėte per savo kačių kolekciją. Bakstelėkite katę ir žaiskite su ja.



ŽAIDIMAI
Paspauskite, kad galėtumėte žaisti ir atrakinti žaidimus.



MEILĖS MATUOKLIS
Užpildykite matuoklį, kad atrakintumėte naujas kates.



PARDUOTUVĖ
Iškeiskite uždirbtas monetas į kavinės aksesuarus.



KAVINĖS MENIU
Paspauskite, kad įsigytumėte kačių skanėstus iš kavinės meniu.




NUSTATYMAI
Sureguliuokite garsumą arba iš naujo nustatykite „Bitzee“.




Paspauskite ir laikykite B, kad išeitumėte iš pagrindinio meniu ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

4 ŽAIDIMAS SU BITZEE

UŽPILDYKITE MEILĖS MATUOKLĮ - Žaiskite su „Bitzee“, kad atrakintumėte naujas kates.



ŽAISDAMI ŽAIDIMUS GAUKITE „BITZEE“ MONETŲ – Pirkite naujus žaidimus arba iš parduotuvės ir kavinės meniu įsigykite skanėstų ir aksesuarų savo katėms.



5 POREIKIŲ PRANEŠIMAI


Jei kažko prireiks, jūsų „Bitzee“ atsiųs jums pranešimą. Neignoruokite šių dalykų, nes „Bitzee“ gali pabėgti!




MEILĖ
Jūsų katei reikia meilės. Paspauskite ekraną, kad parodytumėte jai meilę.



MAITINIMAS
Jūsų katė alkana. Pirkite skanėstus iš kavinės meniu, kad ją pamaitintum.



TUALETAS
Jūsų katė paliko kaką. Papurtykite, kad ją išvalytumėte.



IŠVALYTI
Jūsų katė padarė netvarką! Papurtykite, kad sutvarkytumėte.



VARTOTOJAS
Užpildykite vartotojo užsakymą žaisdami maisto žaidimą. Laimėkite ir gaukite daugiau monetų!

6 ŽAIDIMAI

Kai kuriuos žaidimus galima atrakinti surinkus pakankamai „Bitzee“ monetų.



NUKOPIJUOTI ŠĮ KEKSIUKĄ

Papuoškite keksiukus taip, kaip jas užsakė jūsų klientas!

- Paspauskite B, jei norite slinkti per torto parinktis, tada paspauskite ekraną, kad pasirinktumėte.
- Pakartokite, kad pridėtumėte tinkamą kremą ir pabarstykus.



SUPILKITE KAPUČINĄ

Padarykite gėrimus taip greitai, kaip galite, kad puodelis būtų pripildytas tinkamai.

- Paspauskite ir laikykite B arba ekraną, kad pripildytumėte puodelį kavos iki linijos.
- Palaikykite B arba ekraną dar kartą, kad pridėtumėte putų, tada atleiskite, kai jos pasiekia liniją.






SUMUŠTINIS

Gaminkite sumuštinius, gaudydami krentančius ingredientus, bet venkite nereikalingų ingredientų!

- Paspauskite B, kad duonos riekę perkeltumėte tiesiai po ingredientu, kai jis nukris.
- Sugaukite viršutinę duonos riekę, kad užbaigtumėte.






GLOTNUČIAI

Per 60 sekundžių pagaminkite kuo daugiau glotnučių, bet venkite nereikalingų ingredientų!

- Paspauskite B, kad supjaustytumėte vaisių, kol jis juda virš maišytuvo, pagal kliento užsakymą.
- Papurtykite, kad glotnutis būtų sumaišytas, ir pateikite.






BOBA BALISTIKA

Pripildykite savo puodelį boba, bet neleiskite žiurkėms jos atimti!

- Greitai paspauskite B, kad boba lašėtų į puodelį.
- Šaudykite boba į žiurkes, kad uždirbtumėte daugiau taškų ir išvengtumėte vagystės!





KAČIŲ KRŪVA

Išdėliokite kates ant pagalvėlės, kad jos visos tilptų be persidengimo.

- Paspauskite ekraną, kad sustabdytumėte kiekvieną besisukančią katę tinkamoje padėtyje.
- Mažiau persidengimo reiškia didesnį rezultatą.



Bakstelėkite monetą, kad po kiekvieno žaidimo gautumėte uždirbtas „Bitzee“ monetas!





PARDUOTUVĖ

Žaisdami žaidimus rinkite monetas, kurias galėsite galite išleisti maistui ir aksesuarams.



KAVINĖS MENIU



Paspauskite B, norėdami pereiti per skanėstus, kuriais galite palepinti savo kates.





Bakstelėkite monetą norėdami nupirkti skanėstą.

AKSESUARŲ PARDUOTUVĖ

Kiekvienas aksesuaras tinka konkrečiai katei. Atrakinkite kates, kad atrakintumėte daugiau aksesuarų.



Paspauskite B, kad pereitumėte per aksesuarus, kuriuos galite įsigyti savo katėms.





Bakstelėkite monetą, kad pridėtumėte aksesuarą prie savo kavinės.

PASIIMKITE SAVO „BITZEE“ Į KELIĄ

Ant kilpos skylės savo „Bitzee Cat Café“ viršuje pritvirtinkite dirželį (nepridėta).



NUSTATYMŲ MENIU

GARSUMAS
Paspauskite ekraną, kad pakeistumėte garsį.


GRĮŽTI
Paspauskite ekraną, kad išeitumėte iš meniu.

„BITZEE“ NUSTATYTI IŠ NAUJO
⚠ DĖMESIO. ŠIS VEIKSMAS ATKURIA GAMYKLINIUS PARAMETRUS IR IŠTRINA VISĄ ŽAIDIMO ISTORIJĄ.

Tada palieskite ir palaikykite ekraną, kad prasidėtų atgalinis skaičiavimas. Nepakelkite piršto, kol nesibaigs atgalinis skaičiavimas ir neišgirsite įspėjamojo signalo. Dabar jūsų „Bitzee“ atkurtas parduotuvės parodomasis režimas.

BATERIJŲ KEITIMAS

ĮSPĖJIMAS APIE SENKANČIĄ BATERIJĄ –
Prieš keisdami baterijas, „Bitzee“ išjunkite, nes priešingu atveju galite prarasti progreso informaciją.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065;
Patento informacija: patents.spinmaster.com.
TM & ©2026 „Spin Master Ltd.“ Visos teisės saugomos.
PAGAMINTA KINIJOJE T22912_0002_20160306_GEN_QSG_R1

0-3

⚠ **ĮSPĖJIMAS: pavojus užspringti –** smulkios detalės. Neskirta jaunesniems nei 3 metų vaikams.