Italian

BITZEE CAT CAFÉ

CHI TROVERAI NELLA CAFFETTERIA?

COMUNI


Gatto irritabile


Gattino manager


Gatto senza pelo


Gattino pisolino


Gatto elegante


Gatto mago


Gattino ganzo


Gattino fifone


Gatto burlone


Gatto mascalzone

RARI


Gatto alla moda


Gatto imbranato


Gatto in smoking

LEGGENDARI


Gattino kawaii


Gattino pacioccone

COLLEZIONALI TUTTI E 15!


BITZEE

5+


TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved.
Bitzee™ Patent information: patents.spinmaster.com

SPIN MASTER

1 PER INIZIARE



ACCENSIONE
Tieni premuto B.



USCIRE DALLA MODALITÀ DI PROVA
Per uscire dalla modalità di prova, tieni premuto lo schermo per 3 secondi.



SPEGNIMENTO
Tieni premuto B per 3 secondi.

2 TUTORIAL

Impara a giocare con Bitzee seguendo il tutorial sullo schermo.






PREMI RAPIDAMENTE






SCUOTI






TIENI PREMUTO (1 SECONDO)





PREMI B RAPIDAMENTE






SFIORA CON LA MONETA

Completa il tutorial per iniziare a giocare!



TOCCA GLI OCCHI DORATI CON IL LATO DORATO DELLA MONETA RIVOLTO VERSO DI TE.

3 MENU PRINCIPALE



Premi B per accedere al Menu e continua a premerlo per scorrere le icone. Premi lo schermo per selezionare.



SALA INTERNA CAFFÈ
Premi B per scorrere la tua collezione di gatti. Tocca uno dei gattini per giocarci.



GIOCHI
Premi per giocare e sbloccare i giochi.



MISURATORE DI AMORE
Riempi il misuratore per sbloccare nuovi gatti.



NEGOZIO
Riscatta le monete che hai guadagnato per ottenere degli accessori per il caffè.



MENU CAFFÈ
Premi per acquistare snack per i gatti dal menu del caffè.




IMPOSTAZIONI
Regola il volume o ripristina Bitzee.




Tieni premuto B per uscire dal menu principale e tornare alla schermata iniziale.

4 GIOCARE CON BITZEE

RIEMPI IL MISURATORE DI AMORE - Gioca con Bitzee per sbloccare nuovi gatti.



GIOCA PER OTTENERE MONETE BITZEE - Acquista nuovi giochi o vai ai menu Negozio e Caffè per acquistare snack e accessori per i tuoi gatti.



5 MESSAGGI DI BISOGNO


I Bitzee invieranno un messaggio se hanno bisogno di qualcosa. Non ignorarli, altrimenti i tuoi Bitzee scapperanno via!




AMORE
Il tuo gatto ha bisogno d'amore. Premi lo schermo per dimostrargli un po' d'amore.



ALIMENTAZIONE
Il tuo gatto ha fame. Acquista degli snack dal menu Caffè per dargli da mangiare.



CACCA
Il tuo gatto ha fatto la cacca. Agita per ripulire la cacca.



PULIZIA
Il tuo gatto ha fatto un disastro! Scuoti per rimettere in ordine.



CLIENTE
Completa l'ordine del tuo cliente giocando a un gioco a tema cibo. Vinci per raccogliere più monete!

6 GIOCHI

Alcuni giochi possono essere sbloccati quando ottieni abbastanza monete Bitzee.



COPIA QUEL CUPCAKE

Decora i cupcake proprio come li aveva ordinati il tuo cliente!

- Premi B per scorrere le opzioni per i cupcake, quindi premi lo schermo per selezionare.
- Ripeti per aggiungere la glassa e gli zuccherini giusti.



GATTOPUCCINO DA VERSARE

Prepara delle bevande il più velocemente possibile senza riempire le tazze troppo o troppo poco.

- Tieni premuto B o lo schermo per riempire la tazza di caffè fino alla riga.
- Tieni nuovamente premuto B o lo schermo per aggiungere la schiuma, quindi rilascia quando arriva alla riga.




ASSEMBLA IL PANINO

Crea dei panini catturando gli ingredienti che cadono, ma evita la spazzatura!

- Premi B per spostare la fetta di pane direttamente sotto il cibo che cade.
- Acchiappa il pezzo di pane superiore per finire.




TAGLIA FRULLATI

Prepara il maggior numero di frullati che puoi in 60 secondi, ma evita la spazzatura!

- Premi B per tagliare la frutta mentre vola sul frullatore in base all'ordine del cliente.
- Agita per mescolare e servire.




BOBA AL BERSAGLIO

Riempi la tazza con boba, ma non lasciare che la prendano i ratti!

- Premi rapidamente B per far cadere la boba nella tazza.
- Spara la boba ai ratti per guadagnare più punti e impedirgli di rubare!




CATASTA DI GATTINI

Disponi i gatti sul cuscino in modo che entrino tutti senza sovrapporsi.

- Premi lo schermo per arrestare ogni gatto rotante nella posizione ideale.
- Con meno sovrapposizioni ottieni un punteggio più alto.



Avvicina la moneta dopo ogni partita per raccogliere le monete Bitzee che hai ottenuto!

7 ACQUISTI

Gioca per ottenere monete da spendere in cibo e accessori.

MENU CAFFÈ



Premi B per scorrere gli snack che puoi dare ai tuoi gatti.





Avvicina la moneta per acquistare uno snack.

NEGOZIO DI ACCESSORI

Ogni accessorio è abbinato a un particolare gatto. Sblocca i gatti per sbloccare altri accessori.



Premi B per scorrere gli accessori che puoi ottenere per i tuoi gatti.






Avvicina la moneta per aggiungere un accessorio al tuo caffè.

PORTA BITZEE SEMPRE CON TE

Usa il foro nella parte superiore di Bitzee Caffè dei gatti per attaccare il tuo cinturino (non incluso).



MENU IMPOSTAZIONI

VOLUME
Premi lo schermo per modificare il volume.

INDIETRO
Premi lo schermo per uscire dal Menu.


RIPRISTINO DI BITZEE

⚠ ATTENZIONE: QUESTA AZIONE CAUSA UN RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA E CANCELLA TUTTA LA CRONOLOGIA DI GIOCO ESISTENTE.

Tocca e tieni premuto lo schermo per avviare il conto alla rovescia. Non sollevare il dito prima che finisca il conto alla rovescia e senti il segnale acustico di avviso. Il tuo Bitzee è ora ripristinato alle impostazioni della modalità demo in negozio.

SOSTITUZIONE DELLE PILE

AVVISO PILE SCARICHE - Prima di sostituire le pile, spegni Bitzee per evitare di perdere i progressi.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065;

Informazioni sui brevetti: patents.spinmaster.com
TM e © 2026 Spin Master Ltd. Tutti i diritti riservati.

PRODOTTO IN CINA

T22912_0002_20160306_GEN_QSG_R1

0-3

⚠ **AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO –** Pezzi piccoli. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.