



FEJLKODER

E110-E129 SENSOR IKKE FORBUNDET

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte.
- Hvis fejlen fortsætter, tjek kablet mellem sensor og modtager.

E201 INGEN GPS FIX

- Tjek antennekabel.

E202 INGEN GPS FIX (FLOAT)

- Systemet er ved at beregne GPS-position. Vent et par minutter.
- Hvis fejlen fortsætter, kan det skyldes dårlig antenne forhold.
- Jobtypen "Uden GPS" kan benyttes i stedet.

E203 INGEN GPS FIX (SBAS)


- Kontroller internetforbindelse, mobilantenne, SIM-kort og NTRIP-abonnement.

E204 INGEN RETNING

- Tjek kabel mellem sekundær styringsboks og GPS-antennen.
- Hvis fejlen fortsætter, kan GPS-forholdene være dårlige, prøv at flytte maskinen til et andet område.

ANDRE FEJL

- Tjek kabel mellem sekundær styringsboks og GPS-antennen.
- Hvis fejlen fortsætter, kan GPS-forholdene være dårlige, prøv at flytte maskinen til et andet område.



QUICK GUIDE

GRAVEMASKINER

NAVIGATION

TRYK

Jobtype



Nulstil højde



Skift fokus på skovl



SKIFT SKOVL



Afsæt punkt



Lås til punkt / linje



HOLD NEDE

Projektmenu

Højde / Side offset


Hjælpelinje

Vælg skovl

Punktkode


Slet punkt/linje

MENUER



SE JOBHISTORIK

INDLÆS BAGGRUNDSFILER



OPRET NYT PROJEKT

JOBTYPE

Fra jobtype-menuen kan du vælge mellem fem forskellige jobs, få adgang til din jobhistorik og indlæse baggrundsfiler.

PROJEKTMENU

Fra projektmenuen kan du vælge mellem projekter, oprette nye projekter og få adgang til indstillingsmenuen.

