



SYSTEMWARNUNGEN

E110-E129 SENSOR NICHT ANGESCHLOSSEN

- Starten Sie das System neu, indem Sie die Maschine aus- und wieder einschalten.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, das Kabel zwischen Sensor und Empfänger überprüfen.

E201 KEIN GPS FIX

- Antennenkabel prüfen.

E202 KEIN GPS FIX (FLOAT)

- Das System berechnet die GPS-Position. Warten Sie, bis sich der Status ändert.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, sind die GPS-Bedingungen möglicherweise schlecht.
- Stattdessen kann der Jobtyp „Ohne GPS“ verwendet werden.

E203 KEIN GPS FIX (SBAS)

- Internetverbindung, Mobilfunkantenne, SIM-Karte und NTRIP-Abonnement prüfen.

E204 KEIN HEADING

- Kabel zwischen der sekundären Kontrollbox und der GPS-Antenne prüfen.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, sind die GPS-Bedingungen möglicherweise schlecht. Bewegen Sie die Maschine in eine andere Position.

E306 TIEFENSSENSOR NICHT ANGESCHLOSSEN

- Tiefensensorkabel überprüfen, um sicherzustellen, dass es an das System angeschlossen ist

E321 ZUFÜHRVERLÄNGERUNG NICHT ANGESCHLOSSEN

- Kabel der Zuführverlängerung überprüfen, um sicherzustellen, dass es an das System angeschlossen ist

LAUTSTÄRKE
EIN-/AUSSCHALTTASTE
KLICK: UNICONTROL APP
GEDRÜCKT HALTEN: QUICK-SUPPORT



ZURÜCK/
ZURÜCKSETZEN
STARTBILD-
SCHIRM
APP WECHSELN



Ansicht ändern



Zoomen



3D-Drehung



Bewegen



Auswählen

NAVIGATION

DRÜCKEN

Jobtyp-Menü



Bohrloch-Versatz erstellen



Bohren Start/Stop



Anbaugerät wechseln



Schnellkommentar



Auf Punkt oder Linie fixieren



HALTEN

Projekt-Menü


Bohreinrichtungen

Anbaugeräte-Menü

Einstellungen für Zusatzlöcher und As-Built


Punkt / Linie löschen

MENÜS



ZUGRIFF AUF JOBVERLAUF

EINSTELLUNGEN



NEUES PROJEKT ANLEGEN

JOBTYP-MENÜ

Im Jobtyp-Menü können Sie zwischen fünf verschiedenen Jobs wählen, auf Ihren Jobverlauf zugreifen und Hintergrunddateien laden.

PROJEKT-MENÜ

Im Projekt-Menü können Sie zwischen Projekten wählen, neue Projekte erstellen und auf das Einstellungsmenü zugreifen.

