



SYSTEEMWAARSCHUWINGEN

E110-E129 SENSOR NIET VERBONDEN

- Start het systeem opnieuw op door de machine uit en weer in te schakelen.
- Als de fout aanhoudt, controleer dan de kabel tussen de sensor en de ontvanger.

E201 GEEN GPS-SIGNAAL

- Controleer de antennekabel.

E202 GEEN GPS-SIGNAAL (FLOAT)

- Het systeem berekent de gps-positie. Wacht tot dit wijzigt.
- Als de fout aanhoudt, zijn de gps-omstandigheden mogelijk slecht.
- In plaats daarvan kan het taaktype "Zonder gps" worden gebruikt.

E203 GEEN GPS-SIGNAAL (SBAS)

- Controleer de internetverbinding, de mobiele antenne, de simkaart en het NTRIP-abonnement.

E204 GEEN RICHTING



- Controleer de kabel tussen de secundaire controlbox en de gps-antenne.
- Als de fout aanhoudt, zijn de gps-omstandigheden mogelijk slecht. Probeer de machine naar een ander gebied te verplaatsen.

E306 DIEPTESENSOR IS NIET VERBONDEN

- Controleer de kabel van de dieptesensor om er zeker van te zijn dat deze met het systeem is verbonden

E321 VOEDINGSVERLENGING NIET VERBONDEN

- Controleer de kabel van de voedingsverlenging om er zeker van te zijn dat deze met het systeem is verbonden



**SNEL
STARTGIDS
BOREN**

NAVIGATIE

INDRUKKEN

Taaktypemenu



Gatoffset maken



Boren starten/stoppen



Apparatuur wijzigen



Snelle opmerking



Vergrendelen op punt/lijn



INGEDRUKT HOUDEN

Projectmenu


Boorinstellingen

Apparatuurmenu


Extra gat- en as-built-instellingen

Punt/lijn verwijderen

MENU'S



TAAKGESCHIEDENIS BEKIJKEN



NIEUW PROJECT MAKEN

TAAKTYPEMENU

In het taaktypemenu kun je vijf verschillende taken selecteren, je taakgeschiedenis bekijken en achtergrondbestanden laden.

PROJECTMENU

In het projectmenu kun je projecten selecteren, nieuwe projecten maken en heb je toegang tot het instellingenmenu.

