



# SYSTEMVARNINGAR

## E110-E129 SENSOR INTE ANSLUTEN

- Starta om systemet genom att stänga av maskinen och sedan starta den igen.
- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan sensorn och mottagaren.

## E201 INGEN GPS-SIGNAL

- Kontrollera antennkabeln.

## E202 INGEN GPS-FIX (FLOAT)

- Systemet beräknar GPS-position. Vänta tills den ändras.
- Om felet kvarstår kan GPS-förhållandena vara dåliga.
- Jobbtypen "Utan GPS" kan användas i stället.

## E203 INGEN GPS-FIX (SBAS)

- Kontrollera internetanslutning, mobilantenn, SIM-kort och NTRIP-abonnemang.

## E204 INGEN RIKTNING


- Kontrollera kabeln mellan den sekundära kontrollboxen och GPS-antennen.
- Om felet kvarstår kan GPS-förhållandena vara dåliga, prova att flytta maskinen till ett annat område.

## E306 DJUPSENSORN ÄR INTE ANSLUTEN

- Kontrollera djupsensorns kabel för att se till att den är ansluten till systemet

## E321 MATARFÖRLÄNGARE ÄR INTE ANSLUTEN

- Kontrollera matarförlängarens kabel för att se till att den är ansluten till systemet



Byt vy



Zooma



3D-rotera



Flytta



Välj

# SNABBGUIDE

## BORRNING

# NAVIGERING

## TRYCK

## HÅLL IN

Jobbtypsmeny



Projektmeny

Skapa hålförskjutning



Borriställningar

Starta/stoppa borring



Byt redskap



Redskapsmeny

Snabbkommentar




Extra hål- & as-built-inställningar

Lås till punkt/linje




Ta bort punkt/linje

# MENYER



ÖPPNA JOBBHISTORIK

INSTÄLLNINGAR



SKAPA NYTT PROJEKT

## JOBBTYPSMENY

Från jobbtypsmenyn kan du välja mellan fem olika jobb, komma åt din jobbhistorik och ladda bakgrundsfiler.

## PROJEKTMENY

Från projektmenyn kan du välja mellan projekt, skapa nya projekt och få åtkomst till inställningsmenyn.

