

Sicherheitshinweise für das BAT-MA Upgrade für Manuowell Assassin Futterboot

Warnhinweis:

Diese Sicherheitshinweise gelten ausschließlich für die Bait Acceleration Technique Manuowell Assassin (BAT MA), die speziell für das MANUOWELL Assassin Futterboot entwickelt wurde.

Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Materialschäden führen, die Funktion des Produkts beeinträchtigen sowie zu Verletzungen oder Schäden an Personen führen. Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, sind nicht durch die Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.

Mit der Erstinbetriebnahme der Futterschleuder stimmt der Nutzer den folgenden Sicherheitshinweisen und -bestimmungen zu:

Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Installationsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das BAT-System in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie das BAT-System ausschließlich mit dem **Manuowell Assassin** und dem dazugehörigen **ShadowMate XL**.
- Stellen Sie sicher, dass das BAT-System mit den vorgesehenen Komponenten, einschließlich der originalen Fernbedienung und Ladegeräte, genutzt wird.

Elektrische Sicherheit:

- Überprüfen Sie vor der Nutzung alle Kabel und Verbindungen auf Schäden. Betreiben Sie das BAT-System nicht, wenn sichtbare Mängel vorliegen.
- Laden Sie das System ausschließlich mit dem Original-Ladegerät, das mit dem Manuowell Assassin Futterboot geliefert wurde.
- Achten Sie darauf, dass das BAT-System während des Ladens auf einer feuerfesten Unterlage steht und nicht unbeaufsichtigt bleibt.

Sicherheit bei der Nutzung:

- Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand von mindestens **15 Metern** zu Personen und Tieren ein.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Körperteile oder Gegenstände in der Nähe der aktiven Schleuder befinden.
- Überladen Sie die Schleuder nicht über die maximale Kapazität von **700 ml oder 450 g Köder**.
- Verwenden Sie ausschließlich trockene und nicht klebende Köder wie Boilies, Pellets oder Hartmais. Nasses Grundfutter, zerkleinete Boilies /Pellets oder Dosenmais können die Schleuder beschädigen oder blockieren.

- Vermeiden Sie die Nutzung bei starkem Regen oder in feuchten Umgebungen, da das System nicht wasserdicht ist.

Handhabung und Wartung:

- Schalten Sie das BAT-System aus bevor Sie Wartungsarbeiten oder Anpassungen vornehmen.
- Reinigen Sie das System nach jeder Nutzung gründlich, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden.

Umwelt- und Lagerhinweise:

- Bewahren Sie das BAT-System bei Temperaturen zwischen **-10 °C und 50 °C** auf. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um Materialermüdung zu verhindern.
- Entsorgen Sie Bauteile wie Filamentteile und Akkus gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Notfallmaßnahmen:

- Schalten Sie das BAT-System sofort aus, wenn es zu ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Hitzeentwicklung kommt.
- Verwenden Sie das System nicht weiter, bevor es von einem Fachmann überprüft wurde.

Haftungsausschluss:

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Kosten, die durch unsachgemäße Nutzung, Modifikationen am System oder durch Missbrauch entstehen, einschließlich Verletzungen oder Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.
- Die Nutzung des BAT-Systems erfolgt auf eigene Verantwortung.