LUNA(Y



Another ONe

ФУНКЦИИ КНОПОК

1. ЛКМ
2. ПКМ
3. Колесо мыши

4. Кнопка “Вперед”
5. Кнопка “Назад”
6. LED индикатор



7. Разъем Type-C
8. Беспроводной режим 2.4 ГГц
9. Выкл
10. Беспроводной режим Bluetooth
11. Кнопка смены режимов CPI

Сенсор	PixArt PAW3950
Макс. CPI	30000
Ускорение	50G
Скорость	750 IPS
Контроллер (MCU)	PixArt PAR2862
Частота опроса	до 8000 Гц
Размер	125.5x63.7x40 мм
Вес	51(±2) г
Количество кнопок	6
Длина кабеля	1.8 м
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Объем аккумулятора	500 мА·ч
Автономность	до 100 ч
Основные микросвитчи	Omron Optical 70 млн
Боковые микрочвитчи	Huano Blue Shell White Dot 20 млн
Микросвитч колеса	Huano Black Shell Blue Dot 10 млн
Энкодер колеса	TTC Golden Dustproof 13 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- **A** Кабель повышенной надежности для высокочастотного подключения USB-A(П) — USB-C(П)
- **B** Высокочастотный USB-C(M) ресивер 2.4 ГГц с поддержкой частоты опроса до 8000 Гц
- **C** Комплект грипсов
- **D** Комплект PTFE-глайдов
- **E** Комплект стеклянных глайдов

*M - Мама

П - Папа



ИНДИКАЦИЯ

DPI:

- 400 - красный
- 800 - синий
- 1600 - зеленый
- 2400 - желтый
- 3200 - голубой
- 6400 - фиолетовый

ЧАСТОТА:

- Мигающий красный - Заряд на низком уровне, пожалуйста зарядите мышь
- Мигающий оранжевый - Идет зарядка.
- Статичный зеленый - Зарядка завершена.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте настройки Bluetooth на своём устройстве и начните поиск новых устройств. Переведите тумблер мыши в положение ⑩, затем одновременно зажмите кнопки ❶, ❷ и ❸. После этого мышь перейдёт в режим обнаружения и будет доступна для сопряжения.

Беспроводная компьютерная игровая мышь.

Торговая марка Lunacy.

Модель Another One.

Назначение товара: аксессуар для ввода информации в персональный компьютер.

Подключение: 1 x USB

Материал изделия: Пластик/Металл/Резина

Изготовитель:
Dongguan Youbei Electronical Technology Co., Ltd / Дунгуань Йюбэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд. Адрес производства: No 856, Jienan RD, Humen Town, Dongguan City, Guangdong, China / 856, Джинан роуд, Хмень, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Сделано в Китае

Импортёр: ООО «ДИС-3», 119633, Россия, город Москва, Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, этаж 1 П I К 5 оф 9.

Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР

Техническая поддержка: www.lunacy.ru

Дата производства товара указана на упаковке.

Серийный номер: нанесен на упаковку.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Устройство не работает	Убедитесь, что устройство подключено правильно
	Убедитесь в исправности USB-A порта. Подключите устройство к другому USB-A порту

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить корпус изделия.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ!

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве.

Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Транспортировка устройства должна осуществляться в сухой среде в оригинальной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ! Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в несортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно действующему законодательству.