



Индикаторы заряда батареи

При подключении кабеля зарядки на экране появится изображение батареи. При низком уровне заряда батареи (10%) подсветка отключится автоматически. При низком заряде батареи включить подсветку невозможно. После подключения кабеля зарядки подсветка включится автоматически.

2.4G/ Bluetooth инструкции

- 1) Три режима соединения: Bluetooth – направо, Проводное подключение – по центру, 2.4G – налево
- 2) Для переключения между подключенными устройствами Bluetooth используйте комбинацию клавиш Fn+Q / W / E
- 3) Подключение кабеля Type-C не изменяет способ подключения. Для переключения между режимами сдвигайте ползунок в необходимую сторону.
- 4) Для активации режима сопряжения Bluetooth, нажмите и удерживайте 3 секунды комбинацию клавиш:
Fn + Q – сопряжение устройства 1
Fn + W – сопряжение устройства 2
Fn + E сопряжение устройства 3.
В режиме сопряжения клавиша Q / W / E начнет мигать.

Функции



Индикаторы сверху вниз:
NUM / CAPS / WIN lock



Против часовой стрелки –
уменьшение громкости

По часовой стрелке –
увеличение громкости

Подключение

Переключатель режима Mac/Win



Переключатель
с двумя положениями:
Положение влево – режим Windows
Положение вправо – режим Mac



Переключатель режимов
подключения с тремя положениями:
Положение влево – режим 2.4G
Положение по центру – проводной режим
Положение вправо – режим Bluetooth

USB хаб



Подключение
устройства
с помощью
USB 2.0

EAC