

Solis LED-lichtjes

LOGGER

LED indicators	Beschrijving	Status	Betekenis
Internet indicators ● (NET)	Toont connectie tussen logger en internet status	Knipperen	Probeert te verbinden met internet
		Aan	Correct verbonden
		Uit	Niet correct verbonden
Omvormer indicator ● (COM)	Toont connectie tussen logger en omvormer	Knipperen	Probeert te verbinden met omvormer
		Aan	Correct verbonden
		Uit	Niet correct verbonden
Stroom indicator ● (PWR)	Toont stroom logger	Aan	Correct met router verbonden
		Uit	Niet correct verbonden met router



OMVORMER

LED indicators	Status	Beschrijving
Stroomvermogen ● (POWER)	Aan	DC-stroomvermogen gedetecteerd.
	Uit	Geen of laag DC-stroomvermogen.
Operatie ● (OPERATION)	Aan	Omvormer werkt naar behoren.
	Uit	Omvormer is gestopt met het leveren van stroomvermogen.
	Knipperend	Omvormer is aan het initialiseren.
Alarm ● (Alarm)	Aan	Alarm- of storingsconditie.
	Uit	Omvormer werkt zonder storingen.

