

S4

PERGOLA

PRO MAX



3 × 3m / 10' x 10'
FREISTEHEND

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Tragen Sie Schmiermittel auf, um die Montage der Schraube zu erleichtern.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen



Discard

INFORMATIONEN





Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:

- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit über lange Zeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



INFORMATIONEN




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT



ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B283	B287	B291
③	B307	B309	B311
④	L263	L267	L265
⑤	L251	L255	L253
⑥	ELEKTROMOTOR		
⑦	STEUERBOX		
⑧	STROMKABEL		
⑨	LED-BOX		


S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		PN-200002467 4x	
		PN-200002301 4x	
		PN-200003584 4x	
		PN-200002299 4x	

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	B283	B287	B291
2			PN-200003505 1x
			PN-200003506 1x
			PN-200002932 2x
			PN-200002927 1x
			PN-200002929 1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B283

B287

B291



PN-200002934

1x



PN-200002935

1x



PN-200002933

2x



PN-20000
3278



150mm

PN-200003033

2x



PN-200003030

1x



PN-200003031

1x



4.2x12

PN-200001207

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B283

B287

B291

PN-20000
Zip Bag
3757



PN-200002282
4x



PN-200000832
4x



PN-200002298
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
Zip Bag
3759



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x

PN-20000
Zip Bag
3497



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B283

B287

B291



PN-20000
3751



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B283

B287

B291

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3767



PN-200002286
8x


PN-20000
Zip Bag
3768



PN-200002911
4x




PN-200002297
4x



PN-200002303
4x

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
8x

PN-20000
Zip Bag
3758



PN-200002284
4x

PN-20000
Zip Bag
4088



PN-200002308
20x



PN-200001340
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B307


B309

B311



PN-200003529

2x



PN-200002932

2x



Vormontiert

PN-200003515

2x



PN-200002933

2x



PN-200003531

2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L263	L267	L265

		Standard = (S) PN-200003532 4x
		End = (E) PN-200003534 1x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L251	L255	L253

		Standard = (S) PN-200003532 4x
		LED = (LED) PN-200003536 4x

INHALT DER VERPACKUNG



6

ELEKTROMOTOR



Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x

INHALT DER VERPACKUNG



7

STEUERBOX



Steuerbox

1x



Matter-Antennenclip

1x



PN-200002684

10x



PN-200002683

5x



QR-code

1x



3M-Klebeband

1x



PN-200002756

1x



PN-200002754

1x



PN-200002758

1x



PN-200002753

2x



PN-200002759

2x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STROMKABEL



PN-200003781

1x



9

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3824



LED-STREIFEN

4x



4-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.




Steuerbox



→ Handbuch

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

3 × 3 m / 10' x 10'



3 × 3 m / 10' x 10'



INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.

Abbildungen




PN-200000512

SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung



INFORMATIONEN

Eine Wärmelampe oder einen Ventilator?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512


SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-Abdeckung



INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



ANTHRAZIT: B307
WEISS: B309
SCHWARZ: B311




PN-200003506

1x





PN-200003529

2x





PN-200003505


1x



! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.



INFORMATIONEN




01







2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002286

8x



4



02



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002467


4x



PN-200002297

4x

PN-20000
3768



03

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128

x1

PERGOLUX

2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002299
4x




PN-200002308
20x

PN-20000

4088

Zip Bag



04



3

ANTHRAZIT: B307
WEISS: B309
SCHWARZ: B311



2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200003529


2x



PN-200002311

20x

PN-20000
3495






05



2




ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291

	PN-200003505 1x
	PN-200003506 1x
	PN-200002311 20x
PN-20000 3495	





4

06



07



08



2


ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002284

4x

PN-20000
3758



09



2


ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002298

4x

PN-20000
3757



10



2


ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002282

4x

PN-20000
3757



11

X1
PERGOLUX


2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291

PN-200000832
4x

PN-20000
3757

Zip Bag



12



2

ANTHRAZIT: B283
 WEISS: B287
 SCHWARZ: B291




3

ANTHRAZIT: B307
 WEISS: B309
 SCHWARZ: B311


 PN-200002932
2x


 PN-200002932
2x



13



3

ANTHRAZIT: B307
 WEISS: B309
 SCHWARZ: B311



2

ANTHRAZIT: B283
 WEISS: B287
 SCHWARZ: B291





PN-200002933

2x



PN-200002933

2x



INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200003051

8x



PN-200003049

8x




PN-200003050

8x



PN-20000
3750



14



15



16


x7



2

ANTHRAZIT: B283
 WEISS: B287
 SCHWARZ: B291


 PN-200002289
 4x
 PN-20000
3496



 5.5 x 70
 PN-200000958
 4x
 PN-20000
3756

17



2


ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002329

4x

PN-20000
3497



18



2



ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291







PN-200000852

8x





PN-20000
3497



19




20





21





 ANTHRAZIT: B283 WEISS: B287 SCHWARZ: B291	 PN-200002326 1x  PN-200002328 2x  PN-200002327 1x  PN-200002333 1x  PN-200002355 1x PN-20000 3751 
 PN-200003500 1x  PN-200002330 1x  PN-200002324 1x	




22





23



EIN-UND AUSGABE




24



!

Vor dem Anschluss an
den Strom schließen
Sie zunächst das
Erdungskabel an.





25




Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG




26







Stromkabel
PN-200003781
1x







Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.





27




28



29



30



31




9


LED BOX







4-LED-
KABELBAUM






32




4-LED-
KABELBAUM



33



34



7

PERGOLUX

STEUERBOX

!

Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.

S4







PN-200002683

5x

PN-200002684

10x









Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).





Matter-Antenne



36



INFORMATIONEN






!
Matter-Antenne

37




Matter-Antenne
1x





Matter-Antenne





PERGOLUX PRO MAX 3×3

PN-200003532



Standard = **(S)**



PN-200003536



LED =



PN-200003534






End = **(E)**




39



Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 57.




40





!




Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 57.




41




42




43




44





 Führen Sie das LED-Kabel
 durch die große Öffnung
 des Teils PN-200002312.




45




Führen Sie das LED-Kabel
von der großen Öffnung in
die kleinere Öffnung des
Teils PN-200002312.




46






!



Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.





47





Verdrehen Sie das Kabel
 und führen Sie es in die
 Lamelle; achten Sie
 darauf, dass es aus der
 grün markierten Ecke
 oben links herauskommt.



48



49



50



4



ANTHRAZIT: L263
WEISS: L267
SCHWARZ: L265

E



PN-200003534

1x



51



4




ANTHRAZIT: L263
WEISS: L267
SCHWARZ: L265

E





PN-200003534





1x







52





53







54




55





56








!
Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.



58



59



x1

4

ANTHRAZIT: L263
WEISS: L267
SCHWARZ: L265




x2



5

ANTHRAZIT: L251
WEISS: L255
SCHWARZ: L253

S



PN-200003532
7x



53-54




7

60






2




ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



61



62




INFORMATIONEN




2


ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002303
1x
PN-20000
3768 



Wählen Sie eines der vier Teile mit der Nummer PN-200002303 und bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm für das Stromkabel. Dieses spezielle Teil muss wie in Schritt 64 dargestellt am Eckpfosten montiert werden.




63



2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291




PN-200002303

 $3x$ 





PN-200002911

3x

PN-20000  **3768**



64



65

x2
PERGOLUX
PERGOLUX


1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



PN-200002301
4x



⚠️



⚠️



66



2

ANTHRAZIT: B283
WEISS: B287
SCHWARZ: B291



PN-200002291


4x



PN-200002318


12x

PN-20000
3759






PN-200002318

PN-200002291



67



68



Nutzung
auf Beton





x20



Nutzung
auf Holz




x20



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX FREISTEHEND

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111317678

