Anémomètre



PERGOLUX

INFORMATION

STORE BANNE MOTORISÉ À COFFRE | MOTORISED CASSETTE AWNING

Consignes de sécurité

Généralités

- Lisez attentivement et intégralement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le store banne.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne le modifiez en aucun cas.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires approuvés par le fabricant.
- Ne suspendez aucun objet à la structure ou aux bras articulés.

Installation

- Au moins 2 personnes sont requises pour l'installation et au moins 3 personnes pour les modèles les plus grands. En cas de doute, faites appel à un installateur qualifié.
- Fixez le store uniquement sur des surfaces portantes adaptées en utilisant la quincaillerie appropriée. PERGOLUX décline toute responsabilité pour les dommages causés par des surfaces de fixation inadéquates ou des chevilles incorrectes.
- Serrez fermement toutes les vis et fixations fournies. Des fixations mal serrées présentent un risque pour la sécurité.

Utilisation

- Ce store banne est certifié Résistance au vent Classe 2. Rétractez le store si les conditions de vent dépassent cette catégorie. Rétractez-le toujours en cas de pluie, de gel ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas de flamme nue ni de barbecue sous ou à proximité du store banne.
- Les bras articulés sont sous tension mécanique (ressorts). Ne tentez pas de démonter ou de réparer le store vous-même.
- Ne faites pas fonctionner le moteur pendant plus de 2 cycles consécutifs. Si la protection thermique s'active, patientez 30 minutes.
- N'utilisez pas le store à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits sujets à de fortes vibrations.

Enfants & Sécurité Électrique

- Tenez les enfants à l'écart du store et de la télécommande. Ce produit ne convient pas aux personnes ayant des capacités réduites sans surveillance.
- Débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien à proximité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitez pas et ne tentez pas de les recharger. En cas de fuite d'acide de batterie, rincez immédiatement à l'eau claire.

Entretien

- Inspectez toutes les fixations tous les 3 mois pour vérifier leur serrage et l'absence de signes d'usure ou de dommage.
- Nettoyez les surfaces métalliques à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants abrasifs.
- Ne repliez pas le store lorsque la toile est mouillée. Laissez-la sécher naturellement avant de le fermer.

SAFETY WARNINGS

General

- Read this manual in full before installing or operating the awning.
- Use the product only as intended. Do not modify it in any way.
- Use only original replacement parts and manufacturer-approved accessories.
- Do not hang objects from the frame or folding arms.

Installation

- At least 2 people are required for installation; at least 3 for larger models. Consult a qualified installer if in doubt at any stage.
- Mount only on suitable, load-bearing surfaces using appropriate mounting hardware. PERGOLUX accepts no liability for damage caused by inadequate mounting surfaces or incorrect fixings.
- Fully tighten all supplied screws and fixings. Loose fasteners are a safety hazard.

Operation

- This awning is certified to Wind Resistance Class 2. Retract the awning in wind conditions exceeding this rating. Always retract in rain or frost, and when not in use.
- Do not use open flames or barbecues under or near the awning.
- The folding arms are under spring tension. Do not attempt to disassemble or repair the awning yourself.
- Do not operate the motor for more than 2 consecutive cycles. If overheat protection activates, wait 30 minutes.
- Do not use near heat sources or in locations subject to excessive vibration.

Children & Electrical Safety

- Keep children away from the awning and remote control. Not suitable for use by persons with reduced capabilities without supervision.
- Disconnect from the power supply before carrying out any cleaning or maintenance nearby.
- If the supply cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Do not throw batteries into fire, short-circuit, or recharge. If battery acid leaks, rinse immediately with water.

Maintenance

- Inspect all fixings every 3 months for tightness and signs of wear or damage.
- Clean metal surfaces with a slightly damp cloth. Do not use solvents or abrasive cleaners.
- Do not retract the awning while the fabric is wet. Allow it to dry naturally before closing.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Indique l'extérieur de la structure du store.



Indique l'intérieur de la structure du store.



Important ! Manipulez et assemblez cette pièce avec précaution.



Outillage requis pour le montage.



Assurez-vous que la mise à la terre est connectée avant la mise sous tension.



Orientez les lames en fonction de la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Répétez cette étape autant de fois que le chiffre l'indique.



Retourner



Nécessite d'appliquer une pression plus forte.



Informations clés à suivre lors de l'installation.



Cet article doit être acheté séparément.



N'utilisez pas de marteau classique, sous peine d'endommager le produit.



AC Input



Moteur




variable

OUTILS




17mm



4mm, 6mm




X2











CONTENU DU COLIS



COLIS	NOIR
1	ANÉMOMÈTRE




ANTHRACITE	BLANC
N0XX	N0XX




ANÉMOMÉTRE
1x


01



Appuyez sur le couvercle arrière et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.




02




Détachez délicatement le mécanisme interne pour accéder à l'anémomètre.

INFORMATION



03 Configuration de l'anémomètre



Étape 1 : Passer en mode configuration


Appuyez sur le bouton P2 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil passe en mode configuration (indiqué par un signal sonore ou un voyant LED).


Étape 2 : Régler le niveau de sensibilité au vent

- Niveau 1 : Sensibilité la plus élevée – le store se rétracte en cas de vent relativement faible.
- Niveau 6 : Sensibilité la plus basse – le store ne se rétracte qu'en cas de vent fort.
- Sélectionnez le niveau de sensibilité le mieux adapté à votre environnement d'utilisation.

Étape 3 : Sélectionner le réglage souhaité

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Up pour faire défiler les niveaux de sensibilité disponibles (1 à 6).





Etape 4 : Confirmer la sélection

- **Appuyez de nouveau** sur le **bouton P2** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore de confirmation retentisse.
- Le réglage sélectionné est maintenant enregistré.


04 Appairage de l'anémomètre avec la télécommande

Étape 1 : Activer le mode d'appairage depuis la télécommande

- Appuyez sur le **bouton P2** de la télécommande.
- Le store effectuera un léger mouvement vers l'intérieur puis vers l'extérieur, indiquant que le mode d'appairage a été activé..


Étape 2 : Confirmer le mode d'appairage

- Appuyez une seconde fois sur le **bouton P2** de la télécommande.
- Le store effectuera à nouveau un léger mouvement vers l'intérieur puis vers l'extérieur pour confirmer la demande d'appairage.





Étape 3 : Finaliser le processus d'appairage


- Appuyez sur le **bouton P2** de l'émetteur de l'anémomètre.
- Le store effectuera deux mouvements vers l'intérieur puis vers l'extérieur, confirmant que le capteur de l'anémomètre a été appairé avec succès avec la télécommande.



05











Fixez délicatement l'unité de mécanisme interne à l'anémomètre.

06







Anémomètre
1x



Tailles	Statut
3.0 × 2.0	✓ S'insère dans le cadre
3.5 × 2.5	✓ S'insère dans le cadre
4.0 × 2.5	✓ S'insère dans le cadre
4.0 × 3.0	✓ S'insère dans le cadre
5.0 × 2.5	✓ S'insère dans le cadre
5.0 × 3.0	✓ S'insère dans le cadre
5.0 × 3.5	✓ S'insère dans le cadre
6.0 × 3.0	✓ S'insère dans le cadre




07







Anémomètre
1x



Tailles	Statut
2.0 × 1.5	✓ S'installe sur le cadre extérieur
3.0 × 2.5	✓ S'installe sur le cadre extérieur
3.5 × 3.0	✓ S'installe sur le cadre extérieur
4.0 × 3.5	✓ S'installe sur le cadre extérieur





Designed and developed by PERGOLUX
GOLD WINNER 2022 IDA DESIGN AWARDS GOLD WINNER 2022
iF DESIGN AWARD Winner 2023
10 Year GUARANTEE