

Ersatzteile

Nur Original-Ersatzteile benützen. Bei Bestellung von Ersatzteilen neben Apparat-Nr auch Artikel-Nr laut Tabelle angeben :

Diese Angaben befinden sich am Apparat

Multi-Cooker Typ	Typ
Serien-Nummer	No
Spannung, Strom und Leistung	U, I, P

Bezeichnung (LPGEN-01 \ LP-VMC-3)						Art. Nr.	Schema-Kode	Technische Daten	Hersteller
VMC-3 Turbo									
VMC-3									
Spannung		3N400	3N230	1N240	3N400				
[2]	Schalter ON / OFF				1	0718	S1	4 pôles 25A	EGO
[2]	Schalter ON / OFF	1	1	1		0719	S1	4 pôles 10A	EGO
[8]	Arbeitsthermostat	1	1	1	1	3769-03	S2	Triphasé	EGO
[3]	Sicherheitsthermostat	1	1	1	1	3761-04	S3	Triphasé	EGO
[2a]	Farblose Kontrolllampe	1	1	1	1	6324	H1	230V	ISC
[8a]	Orange Kontrolllampe	1	1	1	1	6325	H2	230V	ISC
[3a]	Rote Kontrolllampe	1	1	1	1	6327	H5	230V	ISC
[19]	Schalterschütz	1	1	1	1	6281-11	K1	3x25A	
Heizkörper									
[5]	Kit Heizkörper VMC-3 230 V 6.6kW	1	1	1		3772-20	R1, R2, R3		IRCA
	Kit Heizkörper VMC-3 230 V 10 kW				1	3773-20	R1, R2, R3		IRCA
Verschiedenes									
[18]	Knopf für Thermostat, Schalter	2	2	2	2	0712-02			EGO
[7]	Kugel-Ablaufhahn	1	1	1	1	3782		G3/4"	

Wichtig: Bei Anforderung des Kundendienstes unbedingt angeben

Apparatetyp, Apparat-Nummer, Volt, Ampere, Kilowatt

Diese Angaben sind auf dem Typenschild des Apparates.

Mit genauen Angaben spart der Monteur Zeit, der Kunde entsprechend Geld

Sie können auch eine Kopie der nächsten Seite ausfüllen und uns per Fax senden