

SoloProtect® Button



Lösen Sie im Notfall einen "Roten Alarm" per Knopfdruck.

Der SoloProtect Button ist ein kosteneffizientes Zubehör für Nutzer unserer mobilen App.

Lösen Sie einen Roter-Alarm-Anruf (Android) oder eine Roter-Alarmpnachricht (iOS) aus, indem Sie den Button dreimal drücken.

Vorteile



Tragen Sie ihn an einer Uhr, einem Gürtelclip, einem Schlüsselband oder einem Schlüsselring für optimalen Komfort.



Umgeht die Tastensperre Ihres Telefons, um bei Betätigung einen Roter-Alarm-Anruf (Android) bzw. eine Roter-Alarmpnachricht (iOS) auszulösen.



Verwendet das GPS und den Ton Ihres Telefons, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter Sie schnell lokalisieren und einen Vorfall mithören können.



Die Bluetooth-Verbindung kann in einer Entfernung von bis zu 100 m von Ihrem Telefon hergestellt werden (unterstützt von Bluetooth 5 und höher).



Wiederaufladbare Batterie. Hält bis zu 60 Tage mit einer Ladung.



Vibriert diskret, wenn er aktiviert wird, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.



Wasser- und staubdicht nach IP66.



Kompatibel mit der SoloProtect Mobile App für iOS und Android.

