

MANUAL DE EQUIPOS MBB ANDROID





APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE




APN MANUAL




APN MANUAL



1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".



2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".




3) Acceder a "Datos móviles".



4) Seleccionar la opción de "Nombres de punto de acceso (APN)".

APN MANUAL



5) Para agregar un APN, deberemos dar clic sobre los 3 puntos y seleccionar "APN nuevo".

6) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el "Nombre".

7) Ingresar en nombre MAYA MÓVIL "Aceptar".

8) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".

APN MANUAL



ALTAN 3G 3.09

X APN nuevo

Nombre	Maya Móvil
APN	internet.mayamovil.com
Proxy	<Sin establecer>
Puerto	<Sin establecer>
Nombre de usuario	<Sin establecer>
Contraseña	<Sin establecer>
Servidor	<Sin establecer>
MMSC	<Sin establecer>
Proxy MMS	<Sin establecer>
Puerto de MMS	<Sin establecer>
MCC	334
MNC	140
Tipo de autenticación	<Sin establecer>
Tipo de APN	<Sin establecer>

◀ ○ □

ALTAN 3G 3.09

← APN ⋮

GENERAL

<input type="radio"/> Internet internet.altan	<input type="info"/>
<input checked="" type="radio"/> Maya Móvil internet.mayamovil.com	<input type="info"/>

◀ ○ □

9) Después, presionar el botón de la "palomita" para guardar el APN.

10) Finalmente seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

HABILITAR ROAMING







HABILITAR ROAMING




1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".



2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".




3) Acceder a "Datos móviles".



4) Activar el switch de "Roaming de datos".


HABILITAR VOLTE




HABILITAR VOLTE



1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".



2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".



3) Acceder a "Datos móviles".



4) Activar el switch de "4G" y "Llamadas VoLTE".



APN Manual

Habilitar Roaming


Habilitar VoLTE




APN MANUAL




APN MANUAL




1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".



2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".






3) Acceder a "Red móvil".



4) Seleccionar "Opciones avanzadas" para ver más.

APN MANUAL



5) Elegir la sección de "Nombres de puntos de acceso".





6) Para agregar un APN daremos clic sobre el símbolo de "+".

7) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el "Nombre".

8) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en "Aceptar".



APN MANUAL



MANUAL DE EQUIPOS MBB ANDROID

