

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Πίνακας περιεχομένων

I. Εισαγωγή	4
1. Γενική Εισαγωγή	4
2. Παρουσίαση της συσκευής και των LEDs	4
3. Παρουσίαση του Web UI	6
II. Διαμόρφωση της συσκευής και του δικτύου σας	8
1. Εισαγωγή της κάρτας SIM	8
2. Ενεργοποίηση της συσκευής	11
3. Σύνδεση της συσκευής σας με ένα καλώδιο Ethernet και πρόσβαση στο Web UI	14
4. Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI	16
5. Αλλαγή του κωδικού διαχειριστή στο Web UI	19
6. Εισαγωγή του κωδικού PIN στο Web UI	22
7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Wi-Fi	23
8. Επεξεργασία των ρυθμίσεων APN	25
9. Ενεργοποίηση του WPS	30
10. Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	31
III. Χρήση του Web UI	34
1. Απενεργοποίηση του κωδικού PIN στο Web UI	35
2. Αλλαγή του κωδικού PIN	39
3. Αλλαγή του SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και κωδικού πρόσβασης	44
4. Ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής	50
IV. Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις	51
1. Προχωρημένες Ρυθμίσεις	51
1.1. Router	51
1.2. Τείχος προστασίας	53
1.2.1. Φιλτράρισμα Θυρών	53
1.2.2. Αντιστοίχιση Θυρών	54
1.2.3. Προώθηση Θυρών	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Επιλογή Ζώνης	62
1.3. Επανεκκίνηση και Reset	63
1.3.1. Επανεκκίνηση Συσκευής	63
1.4. USSD	66
1.5. Κατάσταση Σύνδεσης	68
1.6. Ρυθμίσεις Δικτύου	68
1.6.1. Ρυθμίσεις Δικτύου	68
1.6.1.1. Λειτουργία Σύνδεσης	68
1.6.1.2. Επιλογή Δικτύου	70

1.6.2. Ρυθμίσεις Wi-Fi -----	73
1.6.2.1. SSID Επισκέπτη -----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Προχωρημένες Ρυθμίσεις -----	79
1.6.2.4. Φίλτρο MAC WLAN -----	81
1.7. Ρυθμίσεις Στατιστικών-----	83
1.7.1. Διαχείριση Δεδομένων -----	83
V. Πρόσβαση στις Συχνές Ερωτήσεις -----	84

I. Εισαγωγή

1. Γενική Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εγκατάστασης του 4G ROUTER 350 σας. Για το αυτό το σκοπό, θα σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τη διαδικασία για τη ρύθμιση της συσκευής σας και του δικτύου σας. Επιπλέον, θα σας παρουσιάσουμε τη διαδικασία σύνδεσης στο Web UI και τις διάφορες παραμέτρους που μπορείτε να ρυθμίσετε, καθώς και τη σημασία των ενδείξεων LED που μπορείτε να δείτε στη συσκευή σας.

2. Παρουσίαση της συσκευής και των LEDs




Συγχατήρια αγοράσε ένα από τα 4G routers μας, τύποινα η ύψοναπροσάσσει τη συσκευήστηρήθμισεγιατηρήχρήση

Το 4G Router 350 λειτουργεί με μια τυπική κάρτα SIM, η οποία πρέπει να τοποθετηθεί στη θύρα SIM με έναν αντάπτορα, ανάλογα με το μέγεθος της κάρτας SIM που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Αυτή η ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί πριν SWITCHING on τη συσκευή. Επιπλέον, για το δίκτυό σας να λειτουργήσει εσείς ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM εισάγοντας τον κωδικό PIN της στο Web UI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες [«Εισαγωγή της κάρτας SIM»](#) και [«Εισαγωγή του κωδικού PIN στο Web UI»](#).

Ο δρομολογητής μας είναι εξοπλισμένος με δύο εξωτερικές κεραίες που πρέπει να εγκαταστήσετε στις ειδικές υποδοχές στο πίσω μέρος της συσκευής.

Στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, μπορείτε να δείτε μερικές ενδείξεις LED που σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, του Wi-Fi, του WPS κ.λπ.

Ας δούμε το διαφορετικές εννοίες αυτών αυτών LED σε λεπτομέρεια, σε ακολουθεί εικόνα εικόνα.



3. Παρουσίαση της διεπαφής Web UI

Το περιβάλλον χρήστη (UI) του Web είναι η διεύθυνση όπου μπορείτε να ρυθμίσετε προηγμένες παραμέτρους για τη συσκευή σας αλλά επίσης να προσαρμόσετε το SSID, τον κωδικό πρόσβασης και πολλά άλλα.

1. Το περιβάλλον χρήστη (UI) του Web είναι προσβάσιμο μετά τη σύνδεση με το Wi-Fi της συσκευής ή για τη σύνδεση στο διαδίκτυο του δρομολογητή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet και εισάγοντας την ακόλουθη διεύθυνση IP στον περιηγητή σας:




2. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να δείτε ότι η διεπαφή Web UI είναι οργανωμένη σε διαφορετικές ενότητες:

 - Η πρώτη ενότητα βρίσκεται πάνω από το μενού της επάνω γραμμής και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Wi-Fi, την κατάσταση της κάρτας SIM, την κάλυψη του παρόχου υπηρεσιών και τον αριθμό των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω ethernet. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τον κωδικό διαχειριστή.
 - Η δεύτερη ενότητα είναι η πάνω γραμμή που περιέχει την διαφορετικά μενού:
 - a. **Γρήγορες Ρυθμίσεις:** όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το SSID σας (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.
 - b. **Σύνθετες ρυθμίσεις του :** όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ισχύος Wi-Fi , το τείχος προστασίας (Firewall) και το δρομολογητή
Διεύθυνση IP, ενημερώστε το λογισμικό, επιλέξτε τη ζώνη για την κάλυψη του Διαδικτύου και δημιουργήστε ένα SNTP.
 - c. **USSD:** όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εναπομείναντα δεδομένα του προγράμματος σας
για παράδειγμα.
 - Το κύριο μέρος του UI αποτελείται από τα 5 μενού: Κατάσταση Σύνδεσης, Ρυθμίσεις Δικτύου, Συνδεδεμένες Συσκευές, Στατιστικά και Πληροφορίες Κατάστασης.
 - a. **Κατάσταση σύνδεσης Status:** όπου μπορείτε να αποσυνδέσετε τον δρομολογητή από το δίκτυο 4G και να δείτε την ταχύτητα αποστολής και λήψης της σύνδεσής σας.
 - b. **Ρυθμίσεις δικτύου Settings:** όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (**Κύριο SSID, Guest SSID, WPS, Internet Wi-Fi, Προηγμένες Ρυθμίσεις, WLAN MAC Filter**) και τις
Ρυθμίσεις δικτύου Settings (**Λειτουργία σύνδεσης , Επιλογή δικτύου Selection και APN**)
 - c. **Συνδεδεμένες συσκευές :** όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων

συσκευών .

- d. **Στατιστικά:** όπου μπορείτε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για τον όγκο δεδομένων που έχετε καταναλώσει στο πακέτο σας .

- ε. **Πληροφορίες κατάστασης Information:** όπου μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του δικτύου σας (Διεύθυνση IP, τύπος κάλυψης Wi-Fi, έκδοση λογισμικού, κ.λπ.)




II. Διαμόρφωση της συσκευής σας και του δικτύου

1. Εισαγωγή της SIM κάρτας σας

Όταν χρησιμοποιείτε το ρυθμίζετε το τη συσκευή σας, το πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσετε την κάρτα SIM καθώς αυτή χρησιμοποιείται ως πηγή της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Μια κάρτα SIM πλήρους μεγέθους πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή μας.

Εάν η κάρτα κάρτα είναι micro ή nano, παρακαλώ τοποθετήστε το κάρτα κάρτα στην το προσαρμογέα που παρέχεται στο το συσκευασία.


1. Για τοποθετήσετε το κάρτα κάρτα στην την ειδική υποδοχή, εσείς πρέπει αφαιρέσετε το πλαστικό κάλυμμα του της υποδοχής.



2. Στη συνέχεια, η κάρτα SIM σας πρέπει να τοποθετηθεί ως εξής:


- **Περίπτωση 1: Micro SIM Κάρτα**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP




Περίπτωση 2: Nano SIM Κάρτα

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP




- Μόλις το κάρτα κάρτα είναι τοποθετηθεί τοποθετημένη, τοποθετήστε πίσω το κάλυμμα.



2. SWITCHING on τη συσκευή

- Αφού αυτό, εσύ πρέπει να εισάγετε το καλώδιο στην την τροφοδοσίας οπή (A) και βύσμα το στην την πρίζα (B).

Στη συνέχεια, πατήστε το **κουμπί Power button (C)**.




- Μετά μια λίγα δευτερόλεπτα, τα LED που βρίσκονται στη την μπροστινή πλευρά του της συσκευής είναι αναμμένα εάν η κάρτα κάρτα είναι ξεκλειδωμένη.



- Όταν η κάρτα κάρτα είναι προστατεύεται από ένα κωδικό κωδικό, μόνο το Wi-Fi και ενέργειας LED είναι αναμμένα.




4. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο Web UI της συσκευής για να την ξεκλειδώσετε. Μπορείτε είτε να αποκτήσετε στην Διαδίκτυο UI αφού τη σύνδεση τον υπολογιστή με τον δρομολογητή με το RJ45 καλώδιο ή στο στο Wi-Fi του δρομολογητή αφού πληκτρολογήσετε αυτή τη διεύθυνση IP: **192.168.188.1**.



3. Σύνδεση της συσκευής σας με καλώδιο Ethernet και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI

Αφού εγκαταστήσετε την κάρτα SIM και ενεργοποιήσετε το δρομολογητή, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI, εάν χρειάζεται να εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

1. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το καλώδιο RJ45 στην **WLAN** υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη συσκευή σας, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:




2. Στη συνέχεια μπορείτε να αποκτήσετε στην Ιστό UI πληκτρολογώντας πληκτρολογώντας

αυτό **διεύθυνση IP** **διεύθυνση** στην το πρόγραμμα περιήγησης:



3. Σημειώστε την IP διεύθυνση του 4GROUTER350 στην κεντρική οθόνη του browser.




STRONG 2023

4. Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI

Μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή στο το Wi-Fi της συσκευής σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.

1. Για να συνδεθείτε με το Wi-Fi, κοιτάξτε στο το πίσω πλευρά του του δρομολογητή και εντοπίστε το αυτοκόλλητο όπου βρίσκεται **SSID** και **κωδικός πρόσβασης** είναι γραμμένα. Στη συνέχεια, εισάγετε τις πληροφορίες στη συσκευή σας.



2. Στη συνέχεια, εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.188.1**




1. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην οποία πρέπει να εισαγάγετε το Password **πριν** κάνετε κλικ στο κουμπί Login .

2.



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε να λάβετε υπό γνώμη ότι σας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τον, το νέο κωδικός πρόσβασης πρέπει να τουλάχιστον τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με κεφαλαία και μικρά, αριθμό, και ειδικοί χαρακτήρες. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Wi-Fi, καθώς αυτός ο κωδικός είναι μοναδικός για τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για αλλαγή τον κωδικό

3. Μόλις αφού είστε συνδεθείτε με το Διαδίκτυο UI, εσείς θα δείτε το αρχική σελίδα :



5. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στη διεπαφή Web UI

Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και το όνομα χρήστη αφού συνδεθείτε στη διεπαφή Web UI και αφού ρυθμίσετε όλες τις απαραίτητες

επιμέτρους για τη συσκευή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε σημειώστε ότι εμείς συνιστούμε έντονα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τον, το νέο κωδικός πρόσβασης πρέπει να τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με κεφαλαία και μικρά, αριθμό, και ειδικοί χαρακτήρες. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη

1. Προς να αυτό, πρέπει πρέπει συνδεθείτε με το Διαδίκτυο UI σύμφωνα σύμφωνα με το διαδικασία που περιγράφεται στο:
 - [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδικτύου UI](#)
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
 -
2. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο «**Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης**» στην επάνω γραμμή.



3. Εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ **στο Apply**:

- **Τρέχων κωδικός πρόσβασης:** Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
- **Νέος κωδικός πρόσβασης:** Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης. Ο νέος κωδικός μπορεί να περιέχει έως και 32 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, πεζών, κεφαλαίων και ειδικών χαρακτήρων (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Επιβεβαιώστε Νέος Κωδικός πρόσβασης:** Εισάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με αυτόν στο προηγούμενο πεδίο.

← Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②


Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Σημειώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στη διεπαφή Web UI.



6. Εισαγωγή του κωδικού PIN στη διεπαφή Web UI

Μετά την εισαγωγή της κάρτας SIM και την ενεργοποίηση της συσκευής, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδεθείτε στο Web UI, εάν παρατηρήσετε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες σήματος δικτύου δεν ανάβουν και ότι τα κάθετα βέλη είναι λευκά ή κόκκινα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η κάρτα SIM σας είναι κλειδωμένη με τον κωδικό PIN και/ή δεν έχει ανιχνευθεί σωστά.

1. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να [συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του ιστού](#).
2. Εισάγετε το PIN κωδικό στη το πεδίο και κάντε κλικ **Εφαρμογή**.



3. Το κάρτα κάρτα είναι απελευθερωμένη, και η εικονίδιο τώρα μετατρέπεται πράσινο με το δίκτυο όνομα δίπλα από αυτό.

STRONG


LTE Bouygues Telecom



7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Wi-Fi

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi του δρομολογητή σας: σε αυτήν την περίπτωση, απλώς πατήστε το κουμπί Wi-Fi που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή για 2 δευτερόλεπτα. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, απλώς πατήστε το ξανά για 2 δευτερόλεπτα.

1. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να [συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του ιστού](#).
2. Κάντε κλικ **στις Ρυθμίσεις Wi-Fi Settings** στη ενότητα Ρυθμίσεις Δικτύου Settings Section.



3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **στο Disable** και **Apply**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable **1**

2 **Apply**

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Επεξεργασία των ρυθμίσεων APN

Οι απαιτούμενες πληροφορίες APN μπορούν να ληφθούν κατευθείαν από την κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στη συσκευή, μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει εξαλειφθεί ασύγχρονα τον κωδικό PIN της από το Web UI.

❗ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο να εισαγωγή το κάρτα κάρτα SIM, παρακαλώ δείτε [Εισαγωγή την κάρτα κάρτα](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την εισαγωγή του κωδικού PIN , παρακαλώ

Όταν η κάρτα SIM σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στη διεπαφή Web UI για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις APN και να τις επεξεργαστείτε, εάν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις APN του παρόχου υπηρεσιών σας απευθείας στη τον ιστοσελίδα του, ή εσείς μπορείτε να ζητήσετε αυτά να το υποστήριξη υπηρεσίας του την υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών.

1. Πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI. Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε το SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi password του το δρομολογητή σε σας συσκευή:




2. Στη συνέχεια, εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας:
192.168.188.1



1. Πρέπει να εισάγετε τον **Password**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **στο Login**.



3. Κάντε κλικ **Δίκτυο Ρυθμίσεις**.



4. Αναζητήστε τις ρυθμίσεις APN στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών σας . Πρέπει να σημειώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα
APN
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
Ταυτοποίηση

5. Εάν οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, κάντε κλικ APN και στη συνέχεια **Χειροκίνητη** και **Προσθήκη Νέο**.


The screenshot shows the 'STRONG' logo at the top left and 'LTE Bouygues Telecom' at the top right. Below the logo is a navigation bar with 'Home', 'Quick Settings', 'Device Settings', 'Firewall', and 'System Settings'. The 'Device Settings' section is expanded, showing 'Connection Settings'. Under 'Connection Settings', 'APN' is selected. The 'Main Nat' is 'Enabled'. The 'Current APN' is 'Bouygues Telecom'. The 'Mode' is 'Manual' (highlighted with a green box and a circled '1'). The 'Profile' is 'Default' (highlighted with a blue box and a circled '2'). The 'PDP Type' is 'IPv4'. There are input fields for 'Profile Name', 'APN', 'Authentication' (set to 'PAP'), 'User Name', and 'Password'. At the bottom, there are 'Set as default' and 'Apply' buttons.

6. Εισαγωγή τα ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ «**Ορισμός**» ως προεπιλογή:
- **PDP Τύπος:** επιλέξτε IPv4 ως την τιμή του PDP .
 - **Όνομα προφίλ:** εισάγετε το όνομα του παρόχου υπηρεσιών σας .
 - **APN:** εισάγετε τη διεύθυνση APN.
 - **Τύπος Επαλήθευσης:** Επιλέξτε τον τύπο επαλήθευσης που έχει ορίσει ο πάροχός σας για το APN σας μεταξύ των παρακάτω τιμών (NONE, CHAP, PAP)

STRONG 2023

9. Ενεργοποίηση του WPS

1. Πατήστε το κουμπί WPS που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή για 2 δευτερόλεπτα, ώστε να επιτρέπεται η συμβατή συσκευή στο στο σπίτι για να αυτόματα με συνδεθεί με το δίκτυο Wi-Fi δίκτυο του του δρομολογητή.



2. Μετά στην το ρυθμίσεις ρυθμίσεις του του υπολογιστή και κάντε κλικ στο το όνομα του του δρομολογητή σε επιλέξετε αυτόν.



3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεσης .



10. Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις


Κάποιες φορές, είναι πιθανό η συσκευή σας να μην λειτουργεί σωστά και να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, προτείνουμε να κάνετε Reset στη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να την ενημερώσετε στη συνέχεια εάν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να ακολουθήσετε δύο τρόπους για να το κάνετε: μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί επαναφοράς ή ακολουθώντας τη διαδικασία μέσω της διεπαφής χρήστη ιστού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Reset κουμπί.

1. Για να κάντε έτσι, εισάγετε ένα χαρτί κλιπ στο την τρύπα για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς. Πατήστε το κουμπί reset για 10 δευτερόλεπτα. Τα LED θα SWITCH απενεργοποιηθούν και θα ενεργοποιηθούν ξανά.

1




2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Reset μέσω του Web UI


1. Για να συνδεθείτε στο το Web UI, παρακαλώ δείτε το ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες: [Σύνδεση της συσκευής σας με ένα καλώδιο Ethernet και Πρόσβαση στο Web UI](#) και [Σύνδεση στο Wi-Fi και Πρόσβαση στο Web UI](#)
2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Ενημέρωση Firmware**.



3. Κάντε κλικ **Άλλα**. Στο , στην ενότητα **Επανεκκίνηση και Επαναφορά** , , κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.



4. Κάντε κλικ **Ναι** στο pop-up.




III. Χρησιμοποιώντας το Web UI

Αφού διαμορφώσετε τη συσκευή και το δίκτυό σας, μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε/επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN σας, να επεξεργαστείτε το SSID και το password, και να ενημερώσετε το firmware.


1. Απενεργοποίηση του κωδικού PIN σας στο Web UI

Είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM σας στο Web UI. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω.


1. Πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI. Για να να αυτό, εισαγάγετε το SSID (Wi-Fi Όνομα) και κωδικός πρόσβασης κωδικός πρόσβασης του το δρομολογητή σε σας συσκευή.



2. Στη συνέχεια, εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.188.1**




3. Πρέπει να εισάγετε τον **Password**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **στο** Login.



STRONG 2023

4. Κάντε κλικ στο , ενεργοποιήστε το διακόπτη , , , Σύνδεση , Κατάσταση , Ενότητα και , κάντε κλικ στο , **Ρυθμίσειςγια προχωρημένους** .



5. Κάντε κλικ **Άλλα** και **Διαχείριση PIN**.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (which is highlighted with a blue background and a circled '1'). The main area is titled 'Advanced Settings' and contains two sections: 'Restart and Reset' and 'SNTP'. The 'Restart and Reset' section includes a warning message and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The 'SNTP' section includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'. At the bottom of the 'Others' menu, the 'PIN Management' option is highlighted with a blue background and a blue arrow button, with a circled '2' next to it.

6. Κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση** και εισαγάγετε το PIN κωδικό και, κάντε κλικ **Εφαρμογή**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable ☒ Disable **Change PIN**

Current PIN *

XXXX **Attempts Left: 3**


Apply

2. Αλλαγή του κωδικού PIN


είναι δυνατό να αλλάξετε τον κωδικό PIN της καρτας SIM μέσω του Web UI. Για να κάνετε αυτό ακολουθήστε τη διαδικασία που παρακάτω.

1. Για να κάνετε αυτό, εισαγάγετε το SSID (Wi-Fi Όνομα) και κωδικός πρόσβασης κωδικός πρόσβασης του του δρομολογητή στο τη συσκευή σας.


4GROUTER350- Οδηγός Χρήστη



2. Στη συνέχεια, εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.188.1**




3. Πρέπει να εισάγετε τον **Password**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **στο Login**.



4GROUTER350- Οδηγός Χρήστη

4. Κάντε κλικ στο , ενεργοποιήστε το διακόπτη , , , Σύνδεση , Κατάσταση , Ενότητα και , κάντε κλικ στο , **Ρυθμίσειςγια προχωρημένους** .



5. **Κάντε κλικ Άλλα.** Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Διαχείριση PIN** .

δ. Κάντε κλικ **Αλλαγή PIN**.

Πνευματικά δικαιώματα © **STRONG** 2024. Όλα τα

7. Εισάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ Εφαρμογή:

- Τρέχων PIN: Εισάγετε τον τρέχοντα PIN σας.
- Νέος PIN: Εισάγετε τον νέο PIN σας.
- Επιβεβαιώστε τον νέο PIN: Εισάγετε τον νέο PIN σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε να σημειώσετε τον νέο κωδικό PIN της κάρτας SIM σε ένα κομμάτι χαρτιού ή σε αυτοκόλλητο μαζί με τον κωδικό PUK. Όταν το κάρτα κάρτα είναι κλειδωμένη μετά την εισαγωγή μιας λάθος PIN κωδικού μετά την τρεις προσπάθειες, εσείς πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK κωδικό πριν την επαναφορά το

3. Αλλαγή του SSID (Ονόματος Δικτύου Wi-Fi) και password

Μετά τη ρύθμιση της συσκευής σας και τη σύνδεση με το , για την πρώτη φορά, είναι δυνατό για να αλλάξετε το SSID, γνωστό και ως το όνομα του δικτύου Wi-Fi σας, καθώς και τον κωδικό

πρόσβασης του.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλώ λάβετε ότι εμείς συνιστούμε να ενός δίκτυο όνομα και κωδικό πρόσβασης που είναι διαφορετικός από το ένα του δικό Διαδικτύου σας. Γιατί; Όπως ίσως γνωρίζετε, οι συσκευές σας συνδέονται αυτόματα στα γνωστά δίκτυα, οπότε αν εισάγετε τα ίδια ονόματα και κωδικούς πρόσβασης .

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες Ρυθμίσεις:


Στο το Web διεπαφή χρήστη, το Γρήγορη Ρυθμίσεις ενεργοποιούν σας να αλλάξετε τις πληροφορίες του δικτύου σας: το SSID

(Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και κωδικός Wi-Fi.

1. Παναλώξεται SSID και ή τον κωδικό πρόσβασης δικτύου, πρέπει να αυξήσετε τη συσκευή Wi-Fi ή τη ρύθμιση του Διαδικτύου από τις ρυθμίσεις.
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
 - [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο UI](#)
2. Για να να αυτό, κάντε **Γρήγορη Ρυθμίσεις** στην το κορυφή γραμμή.



3. Κάντε κλικ **Επόμενο**.




4. Εισάγετε το νέο όνομα δικτύου και κάντε κλικ στο **Επόμενο**

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the STRONG 4GROUTER350 web interface. At the top, there's a header with the STRONG logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header, a blue banner reads 'Quick Settings' and provides instructions: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' The main content area is titled 'SSID' and contains a 'Network Name(SSID) *' field with the text 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is the 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Κάντε κλικ **Εμφάνιση κωδικό** και εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο δίκτυο, και κάντε κλικ **Επόμενο**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the STRONG 4GROUTER350 web interface for the 'Security Mode' step. The header and banner are identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Security Mode' and contains a 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below this is the 'Pass Phrase *' field with the text 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. A 'Display Password' checkbox is checked and highlighted with a green box and a circled '1'. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Κάντε κλικ **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.




7. Γράψτε καταγράψτε το νέο δίκτυο πληροφορίες σχετικά με ένα κομμάτι χαρτί χαρτί.



• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις Συσκευής:


1. Για να συνδέσει με το UI UI, παρακαλώ ανατρέξτε στην ακολουθούμενες ακόλουθες διαδικασίες:
 - [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδικτύου UI](#)
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
2. Κάντε κλικ **στις Ρυθμίσεις Wi-Fi Settings** στη ενότητα Ρυθμίσεις Δικτύου Settings Section.




3. Κάντε κλικ **εμφάνιση κωδικού** και εισαγάγετε το ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ «Υποβολή»:
 - a. Εισάγετε το νέο όνομα δικτύου .
 - b. Εισάγετε τον νέο κωδικό Wi-Fi .

The screenshot shows the 'Wi-Fi Settings' page. At the top, there is a back arrow and the title 'Wi-Fi Settings' with the subtitle 'Set up Wi-Fi of your router'. Below this, there are two rows of settings. The first row is for 'Main SSID' and the second row is for 'Multi SSID'. Each row has radio buttons for 'Enable' and 'Disable'. The 'Main SSID' section is expanded, showing a sidebar with links: 'Main SSID', 'Guest SSID', 'WPS', 'Internet Wi-Fi', 'Advanced Settings', and 'WLAN MAC Filter'. The 'Main SSID' section contains the following fields: 'Network Name(SSID) *' with the value 'My_NewNetwork_Name' (labeled 2), 'SSID Broadcast' checked, 'Security Mode' set to 'WPA2(AES)-PSK', 'Pass Phrase *' with the value 'My_NewPassword' (labeled 3), and a 'Display Password' checkbox checked (labeled 1). An 'Apply' button is at the bottom right, with a hand icon pointing to it.

4. Στο το αναδυόμενο μηνύμα κάντε κλικ «**Ναι**» για να εφαρμογή τις αλλαγές σας.



5. Γράψτε καταγράψτε το νέο δίκτυο πληροφορίες σχετικά με ένα κομμάτι χαρτί χαρτί.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού αλλαγή του δίκτυο δικτύου πληροφορίες όλες τις συσκευές που ήταν συνδεδεμένες με το δίκτυο θα γίνει αποσυνδεθεί αποσυνδεθεί


4. Ενημέρωση του Firmware της συσκευής

Εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας δεν αναγνωρίζει σωστά την κάρτα SIM σας ή ότι η διεπαφή χρήστη δεν είναι διαθέσιμη στη τη γλώσσα σας κατά τη σύνδεση με τη διεπαφή χρήστη για την πρώτη φορά. Παρακαλώ ελέγξτε την έκδοση του firmware που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας μέσω χρησιμοποιώντας την online επιλογή αναβάθμισης στο το Web UI. Με αυτόν τον τρόπο, θα εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του firmware.

1. Για να να για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στο τον Web UI, παρακαλώ ακολουθήστε αυτά αυτές διαδικασίες:


- [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδικτύου UI](#)
- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)

2. Κάντε κλικ **Firmware Ενημέρωση**.



1. Κάντε κλικ **Έλεγχος** στην ενότητα **Έλεγχος νέας έκδοσης**. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού θα ληφθεί αυτόματα και θα πρέπει να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi για να εισαγάγετε τον

Κωδικό PIN .



IV. Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις


1. Προχωρημένες Ρυθμίσεις

Στο , στην ενότητα « » (Ρυθμίσεις συσκευής) , «Settings» (Ρυθμίσεις) , «Section» (Ενότητα) του , στο UI , μπορείτε να ορίσετε διάφορες βασικές παραμέτρους σχετικά με το δίκτυό σας, καθώς και προηγμένες παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες σας.


1.1. Router

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το DHCP διακομιστή του του δρομολογητή σας.

1. Κάντε κλικ στο **Σύνδεση Κατάσταση** διακόπτη κουμπί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**



2. Κάντε κλικ **Απενεργοποίηση** και **Εφαρμογή**.



1.2. Τείχος προστασίας

1.2.1. Φιλτράρισμα Θυρών

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε εσάς να επιτρέπετε ή να αποκλείετε πακέτα δικτύου προς ή από μια συσκευή ή το δίκτυο με βάση την εφαρμογή τους (αριθμός θύρας).


1. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φιλτραρίσματος θυρών, πρέπει να συνδεθείτε στο Wi-Fi του δρομολογητή σας ακολουθώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο UI](#)
- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)

2. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**



3. Κάντε κλικ **Τείχος προστασίας** και **Φιλτράρισμα Θυρών**



4. Κάντε κλικ **Ενεργοποίηση** και επιλέξτε **αποδεκτό** ή **απορριφθέν**. Στη συνέχεια κάντε κλικ **Εφαρμογή**.




5. Κάντε κλικ **Ναι**.




1.2.2. Αντιστοίχιση Θυρών

Η αντιστοίχιση της θύρας είναι μια διαδικασία που προωθεί τα ερωτήματα από το internet προς το το δρομολογητή σας και προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP συσκευής στο LAN σας.

1. ~~Για να χρησιμοποιήσετε αντιστοίχιση θυρών, πρέπει να έχετε Wi-Fi του το δρομολογητή, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο Web UI.~~
[•Σύνδεση της συσκευής σας με καλώδιο Ethernet και πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη του Web](#)
[•Σύνδεση στο Wi-Fi και Πρόσβαση στο Web UI](#)
1. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**.



1. Κάντε κλικ **Τείχος προστασίας** και **Αντιστοίχιση Θυρών**.



2. Κάντε κλικ **Ενεργοποίηση** και **Εφαρμογή**.



3. Εισάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ **Εφαρμογή**:
 - α. **Πηγή θύρα:** Για υπηρεσία HTTP εισάγετε 80 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαφορετικές

Υπηρεσίες Θυρών [Δείτε](#)

- b. **Διεύθυνση IP** : IP διεύθυνση της συσκευής
- c. **Προορισμός Θύρα**: Για μια υπηρεσία HTTP υπηρεσία εισαγάγετε 80 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις διάφορες λιμενικές υπηρεσίες, [δείτε](#).
- d. **Πρωτόκολλο**: Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου από την αναπτυσσόμενη λίστα (TCP+UDP, TCP ή UDP)
- e. **Σχόλιο**: Εισάγετε ένα όνομα για τον κανόνα αντιστοίχισης θυρών.

Port Mapping Settings

Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥

1.2.3. Προώθηση Θυρών

Η προώθηση θύρας χρησιμοποιείται για την προώθηση ερωτημάτων από το διαδίκτυο προς μια συγκεκριμένη συσκευή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ερωτημάτων προς μια κονσόλα παιχνιδιών για μια περίπτωση όταν εσείς φιλοξενείτε ένα παιχνίδι peer-to-peer .


1. Παναέξεία,αυδθήσεοοδίκτυοWiFi τοαυτοαυθήςκατακτήρε πρόσβαση Web UI Παναέξεία πρόσβαση Web UI,αυδθήσεοοδίκτυοαυθής

- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
- [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδικτύου UI](#)

2. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**.



3. Κάντε κλικ **Τείχος προστασίας** και **Προώθηση Θυρών**.



4. Στο το Θύρα **Προώθηση** , εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ «Υποβολή»:
 - α. **Διεύθυνση IP** : IP διεύθυνση της συσκευής

- b. **Εύρος θυρών** : Για μία υπηρεσία HTTP ε ι σ ά γ ε τ ε 80-80. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

διαφορετικές θύρες, [δείτε](#)

- c. **Πρωτόκολλο:** Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου από την αναπτυσσόμενη λίστα (TCP+UDP, TCP ή UDP)
- d. **Σχόλιο:** Εισάγετε ένα όνομα για τον κανόνα αντιστοίχισης θυρών

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1~65535)

Protocol ③


Comment * ④

⑤


1.2.4. UPnP

Universal ~~βήματα~~ Play (UPnP) επιτρέπει στους υποδοκιους να έχουν απρόσκοπτη αντιστοίχιση με τη συσκευή.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία UPnP, πρέπει να συνδεθείτε με το Wi-Fi της συσκευής και να έχετε πρόσβαση στο Web UI. Για να κάνετε αυτή τη διαδικασία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 - [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο UI](#)
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
2. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**



3. Κάντε κλικ **Τείχος προστασίας** και **UPnP**.



4. Κάντε κλικ **Ενεργοποίηση και Εφαρμογή**.



1.2.5. DMZ

Μια απαραίτητη στη μέζωση (DMZ) ένα ένα υποδίκιου που ένα δοχρμένο και αφωμένο από το κύριο δικτυ (LAN) και από το Δοδκιο μέσω ενός Τείχους, προαίας, Σε αυτό το δικτυ μπορεί να ρυθμίσετε τις ασφάλειες του χαζόνα πρόσβαση στο Δοδκιο χωρίς να έχουν πρόσβαση οι LANs.


1. Για να ρυθμίσετε το DMZ στον δρομολογητή σας, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi του δρομολογητή και να έχετε πρόσβαση στο Web UI. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω διαδικασίες για να συνδεθείτε στο Web UI:

- [Σύνδεση της Συσκευή με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδικτύου UI](#)
- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)


2. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**.



3. Κάντε κλικ **Τείχος προστασίας** και **DMZ**



4. Κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση** και εισαγάγετε το διεύθυνση IP διεύθυνση του συσκευής




συσκευής πριν κάνετε κλικ **Εφαρμογή**

1.2.6. Επιλογή Ζώνης

Εσείς μπορείτε χρησιμοποιήσετε αυτό λειτουργία αν εσείς χρειάζεστε να εγκρίνετε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες ζώνες της του δικτύου δικτύου.

1. Κάντε κλικ **Firmware Ενημέρωση**.



2. Κάντε κλικ στο **Επιλογή ζώνης** και επιλέξτε όλες τις ζώνες που θέλετε να ενεργοποιήσετε . Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Εφαρμογή**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection 1

Others

4G

☐ All

☐ LTE Band1

☐ LTE Band2

☐ LTE Band3

☐ LTE Band4

☐ LTE Band5

☐ LTE Band6

☐ LTE Band7

☐ LTE Band8

☐ LTE Band12

☐ LTE Band13

☐ LTE Band17

☐ LTE Band18

☐ LTE Band19

☐ LTE Band20

☐ LTE Band25

☐ LTE Band26

☐ LTE Band27

☐ LTE Band28

☐ LTE Band29

☐ LTE Band34

☐ LTE Band38

☐ LTE Band39

☐ LTE Band40

☐ LTE Band41

☐ LTE Band66

2/3G

☐ All

☐ Gsm850

☐ Gsm900

☐ Gsm1800

☐ Gsm1900

☐ WCDMA BAND1

☐ WCDMA BAND2

☐ WCDMA BAND3

☐ WCDMA BAND4

☐ WCDMA BAND5

☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

1.3. Επανεκκίνηση και Reset


Εάν θέλετε να επανεκκινήσετε το ρούτερ ή να το επαναφωτογράφησετε, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω.

1.3.1. Επανεκκίνηση Συσκευής

1. Κάντε κλικ **Προχωρημένες Ρυθμίσεις**.



2. Κάντε κλικ **Άλλα** και **Επανεκκίνηση Συσκευής**.



3. Κάντε κλικ **Ναι**.

Confirm

 Restart the device?

1

Yes


No

1.4. USSD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε αίτημα στον πάροχό σας ώστε να μάθετε τα υπόλοιπα δεδομένα διαδικτύου στο πρόγραμμά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς USSD, παρακαλώ [δείτε](#).

Κάθε πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί διαφορετικούς κωδικούς USSD, πρέπει να αναζητήσετε τους κωδικούς και στη συνέχεια να τους εισαγάγετε στο Web UI.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς USSD στο Web UI, παρακαλώ συνδεθείτε στο Wi-Fi ή χρησιμοποιήστε τη σύνδεση στο διαδίκτυο του δρομολογητή ακολουθώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
 - [Σύνδεση της Συσκευής με ένα καλώδιο καλώδιο και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο UI](#)
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στη διεπαφή Web UI](#)
2. Κάντε κλικ **USSD**.




2. Εισάγετε τον **USSD κωδικό** και κάντε κλικ **Αποστολή**

The image shows a mobile application interface for USSD. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text 'USSD' in white. Below the header, the word 'USSD' is displayed in bold. Underneath, the text 'Send to:' is followed by a white rectangular input field. To the right of the input field is a blue button with the text 'Send'. A question mark icon is located at the bottom left of the screen. Numbered callouts '1' and '2' are present: '1' points to the input field, and '2' points to the 'Send' button.

1.5. Κατάσταση σύνδεσης

- a. Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά το κινητό δίκτυο κάνοντας κλικ στο διακόπτη κατάστασης σύνδεσης. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να ρυθμίσετε ορισμένες ρυθμίσεις όπως ο κωδικός PIN ή το Τείχος προστασίας.
- b. Εσείς μπορείτε επίσης δείτε το ανέβασμα και λήψη ταχύτητα του σύνδεσή σύνδεσής σας.




c.

1.6. Ρυθμίσεις δικτύου

1.6.1. Ρυθμίσεις δικτύου

1.6.1.1. Λειτουργία σύνδεσης


1. Κάντε κλικ στο **κουμπί εναλλαγής κατάστασης σύνδεσης** .



2. Κάντε κλικ **Δίκτυο Ρυθμίσεις**




3. Επιλέξτε **Χειροκίνητα** και κάντε κλικ **Εφαρμογή**.



1.6.1.2. Επιλογή δικτύου

Εάν εσείς έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με τη 3G ή 4G σύνδεση της σας κάρτας SIM μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή δικτύου σε χειροκίνητη.


1. Κάντε κλικ στο **κουμπί εναλλαγής κατάστασης σύνδεσης**.



2. Κάντε κλικ **Δίκτυο Ρυθμίσεις**.



3. Κάντε κλικ **Δίκτυο Επιλογή** και επιλέξτε **Χειροκίνητα**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Αναζήτηση**. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η λίστα διαθέσιμων δικτύων.



4. Στο τη λίστα επιλέξτε το 3G ή 4G δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών σας ανάλογα με το τι προσφέρει σας την καλύτερη κάλυψη. Στη συνέχεια; κάντε κλικ **Εγγραφή**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2 Register

1.6.2. Ρυθμίσεις Wi-Fi

1.6.2.1. SSID επισκέπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα δίκτυο επισκέπτη Wi-Fi στο δρομολογητή σας .

1. Κάντε κλικ **Wi-Fi Ρυθμίσεις** στη καρτέλα δικτύου .



2. Κάντε κλικ στο **Guest Wi-Fi** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Ενεργοποιήστε το** στα πεδία Wi-Fi και Multi SSID. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Εφαρμογή**.



3. Κάντε κλικ **Ναι**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Εισάγετε το νέο όνομα όνομα και κωδικός πρόσβασης και κάντε κλικ **Εφαρμογή**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID

Network Name(SSID) * ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase * ②

☒ Display Password

QR Code

Max Station Number ③

Apply


5. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Ναι**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① **Yes** No

6. Γράψτε καταγράψτε το Επισκέπτης Δίκτυο πληροφορίες σχετικά με ένα τεμάχιο χαρτί χαρτί.



1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SWITCH Wi-Fi, το οποίο θα απενεργοποιήσει αυτόματα το κύριο δίκτυο Wi-Fi και το δίκτυο επισκέπτη Wi-Fi σας.

1. Κάντε κλικ **Wi-Fi Ρυθμίσεις**



2. Κάντε κλικ στο **Internet Wi-Fi** και επιλέξτε Ενεργοποιήστε το στο το Internet Wi-Fi Εναλλαγή ενότητα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ **Εφαρμογή**.

3. Κάντε κλικ **Ναι**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

1.6.2.3. Προχωρημένες Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ζώνη για το δίκτυο 4G που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής σας.

1. Κάντε κλικ **Wi-Fi Ρυθμίσεις**



2. Κάντε κλικ **Σύνθετες Ρυθμίσεις** και επιλέξτε το ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ «Υποβολή»:

- **Λειτουργία δικτύου:** επιλέξτε τη σωστή τιμή στη λίστα .
- **Εύρος ζώνης αναλόγου:** επιλέξτε τη σωστή τιμή στη λίστα
- **Κωδικός χώρας περιοχής:** Επιλέξτε τη χώρα σας στη λίστα
- **Κανάλι συχνότητας:** Επιλέξτε τη σωστή συχνότητα στη λίστα

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

Band Selection 2.4G

Network Mode 802.11 b/g/n

Channel Bandwidth 20MHz/40MHz

Country/Region Code FRANCE

Frequency (Channel) Auto

Apply

1

2

3

4

5

Apply 6

1.6.2.4. Φίλτρο MAC WLAN

Στον δρομολογητή, είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια λευκή λίστα και/ή μια μαύρη λίστα που περιέχει τη λίστα των διευθύνσεων MAC για επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες συσκευές. Ανάλογα με τη λίστα στην οποία εμφανίζεται η διεύθυνση MAC της συσκευής, η σύνδεσή της με τον δρομολογητή θα είναι είτε εξουσιοδοτημένη είτε απαγορευμένη.

Το φίλτρο MAC μπορεί να απενεργοποιηθεί, επιτρέποντας ούτως ή άλλως όλες τις συσκευές, ή να ενεργοποιηθεί, επιτρέποντας μόνο τις συσκευές που έχουν ορίσει το δικό τους δικό MAC.

Ένας υπολογιστής διαθέτει πολλές διευθύνσεις MAC, μία για το δίκτυο Wi-Fi και δύο για το LAN. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με το LAN και/ή Wi-Fi, παρακαλούμε εισάγετε και τις δύο διευθύνσεις. Για να βρείτε τη διεύθυνση Mac του υπολογιστή ή του τηλεφώνου σας, αναζητήστε τις πληροφορίες στη σελίδα πληροφοριών της συσκευής στις ρυθμίσεις.

1. Σημειώστε τις διευθύνσεις MAC πριν τις εισαγάγετε στο Web UI. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας μέσω Wi-Fi ή συνδέοντας ένα καλώδιο ethernet.



2. Κάντε κλικ **Wi-Fi Ρυθμίσεις**



3. Κάντε κλικ στο **Φίλτρο MAC WLAN** και επιλέξτε **λευκή λίστα** ή **μαύρη λίστα**. Η λευκή λίστα χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση μιας λίστας εξουσιοδοτημένων συσκευών. Αντίθετα, η μαύρη λίστα χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό της πρόσβασης συσκευών. Στη συνέχεια, εισαγάγετε



τη διεύθυνση MAC της συσκευής και κάντε κλικ στο **Εφαρμογή**.

1.7. Ρυθμίσεις στατιστικών


Σε αυτό μέρος του του Διαδικτύου UI μπορείτε μπορείτε διαχειριστείτε τα δεδομένα χρήση των εσάς δικτύου σας.

1.7.1. Διαχείριση δεδομένων

1. Κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση**



2. Κάντε κλικ **Ενεργοποίηση** και εισαγάγετε τις πληροφορίες του προγράμματος δεδομένων σας κάνοντας κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να περιορίσετε τη χρήση πριν κάνετε κλικ στο **Εφαρμογή**.



V. Πρόσβαση στις Συχνές Ερωτήσεις

Εσείς μπορείτε έχετε πρόσβαση τις Συχνές Ερωτήσεις με τη σάρωση το QR κωδικού παρακάτω ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο.

