Fahnenmast-versand

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZTÓW FLAGOWYCH
FLAGPOLES INSTRUCTION OF INSTALLATION
MONTAGEANLEITUNG DER FAHNENMASTEN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ФЛАГШТОКА
NÁVOD NA MONTÁŽ STOŽÁRU

MASZT SEGMENTOWY / STOŻKOWY / EXCLUSIVE
SECTIONAL / CONICAL / EXCLUSIVE FLAGPOLE
SEGMENTARER / KONISCHER / EXCLUSIVE MAST
СЕКЦИОННЫЙ / КОНУСНЫЙ / EXCLUSIVE ФЛАГШТОК
STOŽÁR SEGMENTOVY / KÓNICKÝ / EXCLUSIVE

Niniejsza instrukcja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Rozwiązania techniczne produktów prezentowane na rysunkach mogą ulec modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.

This instruction shall not be treated as an offer according to law regulations, it should be treated as an information.
Products presented in this instruction may be subject to technical modifications without previous notice.

Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, Ihren Fahnenmast in Betrieb zu nehmen.
Wir behalten uns entwicklungstechnische Änderungen an den Produkten im Sinne des technischen Fortschritts zu Ihren Gunsten vor.

Настоящая инструкция не является предложением по разумению законов права и должна быть принята как сообщение.
Технические решения продуктов, представленные на рисунках, могут подвергнуться модификациям без предварительного уведомления.

Tento návod nepředstavuje obchodní nabídku v právním smyslu.
Technická řešení výrobků znázorněná na obrázcích se mohou modifikovat bez předchozího oznámení.

NAWIGACJA
NAVIGATION
NAVIGATION
НАВИГАЦИЯ
NAVIGACE



NUMER ELEMENTU
PART NUMBER
TEILNUMMER
НОМЕР АКСЕССУАРА
ČÍSLO ELEMENTU



NASTĘPNY KROK
NEXT STEP
NÄCHSTER SCHRITT
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
NÁSLEDUJÍCÍ KROK



PRZESUŃ
(w górę - w dół)
MOVE
(up - down)
VERSCHIEBE
(nach oben – nach unten)
ПЕРЕМЕСТИ
(в верх/вниз)
PŘESUŇ
(nahoru/dolu)




OBRÓĆ
ROTATE
DREH
ПОВЕРНИ
OTOČ

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY


MASZT STOŻKOWY (KOMPOZYTOWY)
CONICAL FLAGPOLE (GFK)
KONISCHER MAST (GFK)
КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК (КОМПОЗИТНЫЙ)
STOŽÁR KÓNICKÝ (KOMPOZITNÍ)




Fundament

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de


MASZT SEGMENTOWY / STOŻKOWY
SECTIONAL / CONICAL FLAGPOLE
SEGMENTARER / KONISCHER MAST
СЕКЦИОННЫЙ / КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК
STOŽÁR SEGMENTOVY / KÓNICKÝ



SUPERWINDTRACKER Z OBROTOWA PODSTAWĄ
SUPERWINDTRACKER WITH ROTARY FOOT
KONISCHER SUPERWINDTRACKER MIT DREHBAREM FUß
SUPERWINDTRACKER С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ
SUPERWINDTRACKER S OTOČNOU PATKOU



EXCLUSIVE



SPOSOBY OSADZANIA MASZTU / INSTALLATION ELEMENT / MONTAGEARTEN DES FAHNENMASTES
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ФЛАГШТОКА / ZPŮSOB NASAZENÍ STOŽÁRU

MASZT EXCLUSIVE
EXCLUSIVE FLAGPOLE
EXCLUSIVE MAST
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE
STOŽÁR EXCLUSIVE

■

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY


MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY


MASZT EXCLUSIVE
(75mm, 93mm)
EXCLUSIVE FLAGPOLE
EXCLUSIVE MAST
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE
STOŽÁR EXCLUSIVE

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY
GFK CONICAL FLAGPOLE
GFK FAHNENMAST
КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК КОМПОЗИТНЫЙ
STOŽÁR KÓNICKÝ KOMPOZITNÍ

■

SUPERWINDTRACKER
Z OBROTOWA PODSTAWĄ
SUPERWINDTRACKER
WITH ROTARY FOOT
KONISCHER SUPERWINDTRACKER
MIT DREHBAREM FUß
SUPERWINDTRACKER
С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ
SUPERWINDTRACKER
S OTOČNOU PATKOU





Flaggengewicht

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

Niniejsza instrukcja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Rozwiązania techniczne produktów prezentowane na rysunkach mogą ulec modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.


This instruction shall not be treated as an offer according to law regulations, it should be treated as an information.
Products presented in this instruction may be subject to technical modifications without previous notice.

Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, Ihren Fahnenmast in Betrieb zu nehmen.
Wir behalten uns entwicklungstechnische Änderungen an den Produkten im Sinne des technischen Fortschritts zu Ihren Gunsten vor.


Настоящая инструкция не является предложением по разумению законов права и должна быть принята как сообщение.
Технические решения продуктов, представленные на рисунках, могут подвергнуться модификациям без предварительного уведомления.

Tento návod nepředstavuje obchodní nabídku v právním smyslu.
Technická řešení výrobků znázorněná na obrázcích se mohou modifikovat bez předchozího oznámení.

PIERŚCIEŃ FLAGOWY / FLAG HOLDER / KUNSTSTOFFSCHLINGE
ЛЕБЕДКА С РУЧКОЙ / VLAJKOVÝ KROUŽEK




OBCIĄŻNIK / FLAG WEIGHT / FAHNENSPANNGEWICHT
ГРУЗ / ZÁVAŽÍ




Ausleger

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de




GŁOWICE / TOPS / KOPFSTÜCKE / ВЕРХУШКИ / HLAVICE



Verbindung der Segment


Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY




MASZT SKŁADANY
SWAGE FLAGPOLE
ZUSAMMENSTECKBARER MAST
ТОНКИЕ ФЛАГШТОК
STOŽÁR ROZKLÁDACÍ

WINDER ALUMAX





MECHANIZM KORBOWY / HOISTING SYSTEM WITH CRANK
SEILSCHLINGE / ЛЕБЕДКА С РУЧКОЙ / NAVIJÁK




Winde with Kurbel

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de





KNAGA WEWNĘTRZNA / INTERNAL CLEAT / INNENLIEGENDE KLAMPE
ВНУТРЕННИЙ ЗАМОК / NAZARÁŽKA VNITŘNÍ



Mixmale Windstärken

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY


MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY
GFK CONICAL FLAGPOLE
GFK FAHNENMAST
КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК КОМПОЗИТНЫЙ
STOŽÁR KÓNICKÝ KOMPOZITNÍ

MASZT EXCLUSIVE
EXCLUSIVE FLAGPOLE
EXCLUSIVE MAST
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE
STOŽÁR EXCLUSIVE

SUPERWINDTRACKER
Z OBROTOWA PODSTAWĄ
SUPERWINDTRACKER
WITH ROTARY FOOT
KONISCHER SUPERWINDTRACKER
MIT DREHBAREM FUß
SUPERWINDTRACKER
С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ
SUPERWINDTRACKER
S OTOČNOU PATKOU

< 65 km/h

> 65 km/h




SUGEROWANE WIELKOŚCI FLAG / SUGGESTED FLAGS SIZES
EMPFOHLENE FAHNENGRÖßEN / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАГ
DOPORUČENÁ VELIKOST VLAJKY

5-8 m

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY

MASZT EXCLUSIVE (75/93/101 mm)
EXCLUSIVE FLAGPOLE (75/93/101 mm)
EXCLUSIVE MAST (75/93/101 mm)
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE (75/93/101 mm)
STOŽÁR EXCLUSIVE (75/93/101 mm)

SUPERWINDTRACKER
Z OBROTOWA PODSTAWĄ
SUPERWINDTRACKER
WITH ROTARY FOOT
KONISCHER SUPERWINDTRACKER
MIT DREHBAREM FUß
SUPERWINDTRACKER
С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ
SUPERWINDTRACKER
S OTOČNOU PATKOU




6-9 m

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY
GFK CONICAL FLAGPOLE
GFK FAHNENMAST
КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК КОМПОЗИТНЫЙ
STOŽÁR KÓNICKÝ KOMPOZITNÍ

9 -12 m

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTÄRER MAST
ФЛАГШТОК СЕКЦИОННЫЙ
STOŽÁR SEGMENTOVY




9 -10 m

MASZT EXCLUSIVE (93 mm)
EXCLUSIVE FLAGPOLE (93 mm)
EXCLUSIVE MAST (93 mm)
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE (93 mm)
STOŽÁR EXCLUSIVE (93 mm)

9-12 m

MASZT EXCLUSIVE (101 mm)
EXCLUSIVE FLAGPOLE (101 mm)
EXCLUSIVE MAST (101 mm)
ФЛАГШТОК EXCLUSIVE (101 mm)
STOŽÁR EXCLUSIVE (101 mm)

SUPERWINDTRACKER
Z OBROTOWA PODSTAWĄ
SUPERWINDTRACKER
WITH ROTARY FOOT
KONISCHER SUPERWINDTRACKER
MIT DREHBAREM FUß
SUPERWINDTRACKER
С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ
SUPERWINDTRACKER
S OTOČNOU PATKOU



10-12 m

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY
GFK CONICAL FLAGPOLE
GFK FAHNENMAST
КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК КОМПОЗИТНЫЙ
STOŽÁR KÓNICKÝ KOMPOZITNÍ