


Anleitung

ABFRAGE AM KARTENTERMINAL

Cherry ST-1506 (4.0.27)

Menü -> Einstellungen -> Status -> gSMC-KT Informationen -> Ablaufdatum (AUT)


Display:



Slot:




Web-Oberfläche:



Ingenico Orga 6141 (3.9.x)

Menü -> Service (OK) -> Test (OK) -> Einzeltest (OK) -> Slot 4 oder 3 -> AUT

Display:



Slot:



Web-Oberfläche:

