

Switch DPB (Double Push Button)

DATENBLATT

Doppelwipptaster verriegelt



PRODUKTDATEN

Produktname	Artikel-Nr.
Switch DPB Doppelwipptaster - weiss	01070016

Beschreibung und Lieferumfang

- Universeller Doppelwipptaster mit separater Wippe für die AUF- und AB-Fahrt zur Steuerung von Jalousiebehängen.
- AUF- und AB-Befehl sind bei gleichzeitiger Betätigung getrennt voneinander verriegelt.
- Zur Wandmontage auf Unterputzdosen oder zur Montage auf Kabelkanälen in trockenen Innenräumen.
- Lieferumfang: Doppelwipptaster mit Rahmen, Farbe Weiss.



Technische Daten

Taster- und Rahmenfarbe:	Signalweiss ähnl. RAL9003
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 20
Maße (L × B × H):	
Doppelwipptaster:	55 × 55 × 7 mm
Rahmen Typ GIRA:	80 × 80 × 10 mm
Konformität:	

Sicherheitshinweise



- Der Doppelwipptaster ist auf Beschädigungen zu prüfen, im Falle einer Beschädigung darf der Taster keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist der Lieferant zu informieren.
- Der Doppelwipptaster ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.

Entsorgung

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien über den Hausmüll ist verboten.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin. Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll, informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.

Beispieltopologie

