

Trådløs sensor med sensorkabel og batteri



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Batterier: Gjenvinningsstasjoner for batteri.



NRF 5648476 - FSD-90030

Trådløs sensor for SD, Winner og Easy.M/sensorkabel

Kombinert trådløs sensor med

batteri/strøm.

Brukes strøm passer adapter FSA 90070

Kan også brukes som dørbryter

VIKTIG: Sensorkabel kappes i riktig lengde og må limes/festes til gulv.

Produkt parametere:

- Sensor batteri: 3V Lithium (Sensor med AC: 12V)
- Strøm: 3UA (Normal) Adapter (selges separat)
- Batteri normal levetid: 12 måneder
- Trådløs frekvens: 433.92 MHz
- Signal avstand: 100 M
- Sensorledning: 2.5 M / hver 20cm har kontaktpunkter

Standard sensor leveres av :

FlowStop®

Watercontrol AS

Vestsidenveien 311, 3535 Krøderen.

Telefon: +47 22 06 07 00.

E-mail: firma@watercontrol.no

OPPKOBLING AV SENSOR FSD-90030 TIL FLOWSTOP EASY

Trykk ON/SET knapp på hovedsentrar. Høyre lampe lyser grønt. Hold ON/SET knapp inne på hovedsentrar til det lyser i rødt og grønn lampe. Slipp knappen. Klikk på SET knapp sensor en gang. Sensor vil blinke rødt og gi to lydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Gjenta ved oppkobling av flere sensorer

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:

Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på hovedenhet ON/SET. Testes ved å fukte punkter på følekabel

NULLSTILLE HOVEDSENTRAR:

Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentrar til det piper, hold knappen inne til det slutter å pipe. Alle sensorer er nå utkoblet.

Ved spørsmål ring 22 06 07 00