

Trådløs Dørbryter



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Batterier: Gjenvinningsstasjoner for batteri.



NRF 5648354 - FSR-90036

Trådløs dørbryter med batteri
til FlowStop Winner - Smart - Easy

Hold **ON/SET** knapp på hovedsentral inne til det lyser i rød og grønn lampe. Klikk på **SET** knapp på dørbryteren når de to lampene lyser. Dørbryter vil kvittere med to pip som indikerer at den er tilkoblet hovedsentral.

Steng og åpne vann med **ON/OFF** knappene.

Ved lavt batteri vil dørbryter pipe ca hvert 30 sekund.

Bytt batteri type ER14335

Trådløs dørbryter leveres av:

FlowStop

Watercontrol AS

Vestsideveien 311, 3535 Krøderen

Telefon: +47 22 06 07 00.

E-mail: firma@watercontrol.no