

FlowStop SD kabel



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser..



FlowStop SD kabel
NRF: 5648739 / Modell: FSC-90044

Produktansvarlig:

FlowStop AS
🔥 Lekkasjesikring 🔥

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no



SD-kabel – tilkobling sjaktvarsler




Beskrivelse

- SD-kabel for å koble sjaktvarsler (5648733) til sentralt driftsanlegg (SD-anlegg)
- Benyttes for overføring av alarm-/statussignal



Bruksområde

- Koble kabelen til alarmutgang på FlowStop styringsboks
- Sender signal videre til SD-anlegg ved utløst alarm
- Gir mulighet for sentral overvåking og varsling



Slik fungerer koblingen mot et sentralt driftsanlegg (SD/BMS):

- **Alarm ut (1–2, rød linje):** Når FlowStop oppdager lekkasje eller feil, gir den et potensialfritt signal til SD-anlegget. Dette kan trigge alarmhåndtering i BMS.
- FlowStop SD kabel —————▶ SD-anlegg (BMS)
(Alarm ut) ●