

Trådløs Dørbryter med batteri



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



Trådløs Dørbryter
NRF: 5648354 / Modell:
FSR-90036

Produktansvarlig:

FlowStop AS
🔥 Lekkasjesikring 🔥

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Oppkobling

1. Hold **ON/SET** på hovedsentral inne til både **rød og grønn lampe** lyser.
 2. Trykk **SET** på dørbryteren mens lampene lyser.
 3. Dørbryteren kvitterer med **to pip**  → tilkobling bekreftet.
-

Styring

- Åpne eller steng vanntilførsel med knappene **ON / OFF** på dørbryteren.
-

Batteri

- **Type:** Lithium 3,6V ER14335
 - **Lavt batteri:** Dørbryter piper ca. hvert 30. sekund
 - Bytt batteri ved varsling for å opprettholde funksjon
-

Produkt parametere:

- **Sensor batteri:** Lithium 3,6V ER14335
- **Batteri normal levetid:** 12 måneder
- **Trådløs frekvens:** 433.92 MHz
- **Signal avstand:** 300 M (avhengig av byggmasse)

Batteri kan kjøpes på nett

- [Batterionline.no](https://batterionline.no)
- [Elkjøp](#)
- [Proshop](#)

Support

Ved spørsmål: 22 06 07 00