

FlowStop Splittkabel til sensorkabel/sensorplate

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet  må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser..



 **FlowStop Splittkabel**
NRF: 5648483 / Modell: FSC-90050

Produktansvarlig:

FlowStop AS
 **Lekkasjesikring** 

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

SPLITTKABEL – SENSORHUB

Funksjoner

- Én inngang → flere utganger
- Passer til alle sensorer og styringsbokser
- Plug-and-play

Brukes til

- Fordeling av signaler fra sensorplate og sensorer
- Flere sensorer på samme styring