

Kemper

Q


Notizen:

LADOMAT-IDEAL-L

Typ „LL“


Ersatzteilliste Q

Ausgabe E 6610



**LANDMASCHINENFABRIK
WILHELM KEMPER
4424 STADTLOHN/WESTF.**

FERNSPRECHER 02563-3035 - FERNSCHREIBER 0893426



LL-00

Ersatzteilliste

Blatt-Nr.: Q01

Ausgabe: 6610

Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

- 1 Q01
- 2 Q01
- 3 Q01
- 4 Q01
- 5 Q01
- 6 Q01
- 7 Q01
- 8 Q01
- 9 Q01
- 10 Q01
- 11 Q01
- 12 Q01
- 13 Q01
- 14 Q01
- 15 Q01
- 16 Q01
- 17 Q01
- 18 Q01
- 19 Q01
- 20 Q01
- 21 Q01
- 22 Q01
- 23 Q01
- 24 Q01
- 25 Q01
- 26 Q01
- 27 Q01
- 28 Q01
- 29 Q01
- 30 Q01

Fahrgestell m. Achse
 Seitenträger links
 Seitenträger rechts
 Bodenträger
 Wannenblech
 Querträger
 Scharnier
 Anschraubplatte
 Buchse
 Scheibe
 Buchse
 Scharnierstück
 Prallblech
 Halter
 Schutzblech
 Federring
 Sechskantmutter
 Sechskantschraube
 Anschraubplatte
 Federring
 Deichsel
 Sechskantschraube
 Zugöse
 Federring
 Fangschlaufe
 Bremsschuh
 Anhängerkupplung
 Gabel
 Bolzen m. Kette u. Federstecker
 Bolzen m. Kette u. Federstecker

124 879
 24 876
 24 875
 07 708
 24 776
 24 697
 07 743
 07 752
 07 760
 07 764
 07 762
 07 746
 08 480
 15 255
 07 993
 03 935
 07 938
 06 133
 06 393
 22 849
 03 492
 03 493
 03 493
 03 493


LL-00. 7047. 1. 1
 LL-01. 7037. 1. 1
 LL-01. 7035. 1. 1
 LN-01. 7030. 1. 3
 LN-01. 3021. 2. 2
 LL-02. 6075. 1. 2
 LN-01. 5026. 1. 4
 LN-01. 1108. 1. 3
 LN-01. 4036. 1. 3
 LN-01. 1034. 1. 4
 LN-01. 4037. 1. 4
 LN-01. 4034. 1. 4
 LN-17. 7129. 1. 2
 LN-17. 7130. 1. 4
 LL-22. 3020. 1. 2
 A 10 DIN 127
 M 10 DIN 934-5 S
 M 12x35 DIN 933 m. M.
 U-U1-H109/4
 A 12 DIN 127
 LL-03. 7031. 1. 2
 ST-01. 5000. 3. 2
 M 20x50 DIN 931 m. M.
 A 20 DIN 127
 LW-01. 0568. 1. 4
 U-U1-F23/2
 LN-15. 7093. 2. 2
 LW-15. 7190. 1. 4
 LW-15. 7152. 1. 4
 LW-15. 7191. 1. 4

LL-59. 4556. 1. 2


LL-59. 4556. 1. 2

LL-59. 4556. 1. 2

LL-59. 4556. 1. 2



Kemper Satzteilliste		Blatt-Nr.: Q01-2
		Ausgabe: 7001
Bild- u. Bestell-Nr.	Benennung	Sachnummer
4 Q01	Bodenträger LN-01. 7030. 1. 3	07708 201. 001. 00. 04
7 Q01	Scharnier	07743 LN-01. 5026. 1. 4
8 Q01	Anschraubplatte	07752 LN-01. 1108. 1. 3
9 Q01	Buchse	07760 LN-01. 4036. 1. 3
10 Q01	Scheibe	07716 LN-01. 1034. 1. 4
11 Q01	Buchse	07762 LN-01. 4037. 1. 4
12 Q01	Scharnierstück	07716 LN-01. 4034. 1. 4
13 Q01	Prallblech LN-17. 7129. 1. 2	08480 201. 561. 01. 00
14 Q01	Halter LN-17. 7130. 1. 4	15259 201. 561. 00. 04
15 Q01	Schutzblech	07993 LL-22. 3020. 1. 2
19 Q01	Anschraubplatte	07938 U-U1-H 109/4
25 Q01	Fangschleufe	06393 LW-01. 0568. 1. 4
26 Q01	Bremsschuh U-U1-F 23/2	22849 001. 426-01. 00
27 Q01	Anhängekupplung LN-15. 7093. 2. 2	201. 421. 01. 01 08492
28 Q01	Gabel LW-15. 7190. 1. 4	08493 201. 421. 01. 02
29 Q01	Bolzen LW-15. 7152. 1. 4	08494 201. 421. 01. 03
30 Q01	Bolzen LW-15. 7191. 1. 4	08495 201. 421. 01. 04
Teile ab Masch.-Nr. 23002 Bauj. 68		
35 Q01	Querträger LU-02. 6093. 1. 3	07736 201. 501. 01. 05
36 Q01	Kanalblech LU-02. 7086. 1. 3	08559 204. 501. 01. 01
37 Q01	Zwischenlage	11624 KEB-U1-F 130/4
38 Q01	Sechskantschraube	M 12x (Länge angeben)
39 Q01	Kappe	20418 LN-00. 5088. 1. 4
40 Q01	Gewindeplatte	07747 LN-01. 4042. 1. 4
41 Q01	Kotflügel	07941 LL-59. 3051. 3. 2
42 Q01	Kantenschutz	07942 LL-00. 5075. 1. 4
43 Q01	Deichsel	07768 201. 011. 00. 01
44 Q01	Zugöse	07776 201. 026. 00. 01
45 Q01	Sechskantschraube	05426 M 20x130 DIN 931 m. Mu.
46 Q01	Lagerbock	07765 LN-01. 4035. 1. 3
47 Q01	Zugöse-Renault	22451 201. 031. 00. 01
48 Q01	Flachstahl	20212 LN-00. 1121. 1. 4
49 Q01	Spannbock	07712 LU-01. 4010. 1. 3
50 Q01	Seitenträger links Länge = 3330	
51 Q01	Seitenträger rechts Länge = 3330	
Teile ab Masch.-Nr. 31450 Bauj. 70		
61 Q01	Feder (Sonderausrüstung)	08489 LI-00. 5007. 1. 4
62 Q01	Zwischenlage (50 hoch)	07947 U-U20-A 84/4
63 Q01	Seitenträger links Länge = 3530	08912 204. 002. 00. 01
64 Q01	Seitenträger rechts Länge = 3530	08913 204. 002. 00. 02



hemper

Ersatzteilliste

Blatt-Nr.: Q01-3

Ausgabe: 7001


Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

Ab Masch.-Nr. 31729 Bauj. 70


71 Q01	Lagerplatte	09845	001. 001. 02. 04
72 Q01	Lagerplatte	09716	001. 001. 01. 02
73 Q01	Lagerknoten	15184	200. 001. 01. 01
74 Q01	Knoten	16418	LU-01. 3023. 1. 4
75 Q01	Platte m. Rohrstück	11391	010. 136. 01. 01
76 Q01	Anhängebock	11563	010. 416. 01. 00
77 Q01	Anhängekupplung	05957	001. 421. 01. 01
78 Q01	Steckbolzen	04182	001. 421. 01. 02
79 Q01	Vielkeilbuchse	06524	U-U2-K 57/4
80 Q01	Sechskantschraube	05709	M 16x40 DIN 933 m.-Mu.
81 Q01	Schutzblech	24655	LU-22. 3003. 1. 2
82 Q01	Bolzen	20292	LU-22. 2015. 1. 4
83 Q01	Sechskantschraube	05659	M 12x40 DIN 933 m.-Mu.
84 Q01	Sechskantschraube	03936	M 10x30 DIN 933 m.-Mu.
85 Q01	Antriebswelle Länge = 2090	00593	00593
86 Q01	Rohr Länge = 1850	15317	208. 121. 00. 03
87 Q01	Lager	09983	010. 121. 00. 05
88 Q01	Buchse 45x35x50	09938	KEB-U2-F 60/4
89 Q01	Platte	09939	U-U1-F 76/3
90 Q01	Schutzblech	15318	208. 121. 00. 04
91 Q01	Federstecker	08230	AZ-01. 501. 1. 4
92 Q01	Gelenk 11.10.00 - 11.10.05	15189	LU-07. 5001. 4
93 Q01	Antriebswelle (1570 lang)	24192	LU-07. 2008. 2. 3
94 Q01	Schutzrohr Länge = 1240	15319	208. 121. 01. 00
95 Q01	Schmiernippel	03313	H1 M 8x1 SFG
96 Q01	Klemmring	16301	R3-07. 4019. 2. 4
97 Q01	Kugelbuchse	16308	R3-07. 5005. 2. 4
98 Q01	Lagergehäuse	24291	R3-07. 4018. 2. 3
99 Q01	Platte	24204	LU-07. 3032. 1. 3
100 Q01	Kreuzgelenkabdeckung	09998	U-U1-F 69/2
101 Q01	Pick-up Tragrahmen	24811	208. 516. 00. 01
102 Q01	Rollenbügel	08915	LL-29. 1023. 1. 4
103 Q01	Rollenhalter	15331	208. 541. 00. 01
104 Q01	Halbrundniet 12x38	00344	00344
105 Q01	Seilrolle	07481	LW-06. 4010. 2. 4



Gültig für Achs-Nummern 604; 610; 611; 606; 618 und 619*
Achsnr. unbedingt angeben!



1 K02	Bremsachse vollst., Spur 1250 (Nr. 604)	BA-01. 604. 2. 1
2 K02	Bremsachse vollst., Spur 1360 (Nr. 610)	BA-01. 610. 1. -
3 K02	Bremsachse vollst., Spur 1500 (Nr. 611)	BA-01. 611. 1. -
4 K02 ♦	Schutzkappe	BA-01. 303. 1. 3
5 K02	Bremstrommel <i>mit Federhülse</i>	BA-01. 403. 1. 2
6 K02	Scheibe	BA-01. 301. 1. 4
7 K02	Filzring	BA-01. 502. 2. 4
8 K02	Bremsbacke mit Bremsbelag	BA-01. 601. 2. 3
9 K02 ♦	Bremsbelag	BA-01. 500. 1. 3
10 K02 ♦	Zugfeder	BA-01. 501. 1. 4
11 K02 ♦	Zugfeder	BA-01. 502. 1. 4
12 K02	Gegenstück	BA-01. 400. 1. 4
13 K02	Bremshobel	BA-01. 401. 1. 3
14 K02	Zwischenstück	BA-01. 402. 1. 3
15 K02	Stütze	BA-01. 403. 2. 4
16 K02	Bremswelle, Spur 1250 (Nr. 604)	BA-01. 410. 3. 3
17 K02	Bremswelle, Spur 1360 (Nr. 610)	BA-01. 411. 3. 3
18 K02	Bremswelle, Spur 1500 (Nr. 611)	BA-01. 412. 3. 3
19 K02	Bremsachse, kpl., Spur 1250 (Nr. 604)	BA-01. 702. 2. 2
20 K02	Bremsachse, kpl., Spur 1360 (Nr. 610)	BA-01. 711. 2. 2
21 K02	Bremsachse, kpl., Spur 1500 (Nr. 611)	BA-01. 712. 2. 2
22 K02 ♦	Radbolzen	BA-01. 504. 1. 3
23 K02 ♦	Kugelbundmutter	A 16 DIN 742
24 K02	Splint	6x8 DIN 942
25 K02	Kronenmutter	M 20x1,5 DIN 934
26 K02	Kegelrollenlager	3020 DIN 625
27 K02	Kegelrollenlager	3020 DIN 625
28 K02	Rohrniel	A 16 DIN 742
29 K02	Federring	A 16 DIN 742
30 K02	Sechskantmutter	M 16 DIN 934
31 K02	Schmiernippel	AM 6 DIN 209
32 K02	Schmiernippel	BM 6 DIN 209
33 K02	Laufachse vollst., Spur 1250 (Nr. 604)	LA-01. 604. 1. 3
34 K02	Laufachse vollst., Spur 1360 (Nr. 610)	LA-01. 610. 1. 3
35 K02	Laufachse vollst., Spur 1500 (Nr. 611)	LA-01. 611. 1. 3
36 K02	Radnabe	LA-01. 400. 1. 3
37 K02	Achse kpl., Spur 1250 (Nr. 604)	LA-01. 710. 1. 3
38 K02	Achse kpl., Spur 1360 (Nr. 610)	LA-01. 711. 1. 3
39 K02	Achse kpl., Spur 1500 (Nr. 611)	LA-01. 712. 1. 3
40 K02	Anschraubplatte	LA-01. 713. 1. 3
41 K02	Anschraubpl. f. Federung 2-Achser	LA-01. 714. 1. 3
42 K02	Scheibe	LA-01. 715. 1. 3

* Diese Achs-Nummern werden ab April 65 geändert.
Diese Liste ist jedoch auch gültig für Fahrzeugen, die keine Achs-Nr. vorhanden, dann geben Sie bitte die Tragkraft und Spurweite an.



Zur besonderen Beachtung!

Bei Felgenbestellungen ist am einfachsten und sichersten die unten im Bild angeführten Felgen-Nummer anzugeben, die auf der Felgenschleibe unter dem Firmenzeichen eingeschlagen ist!




Einpreßtiefe (mm) = e
Maße von Felgenmitte des
Scheibenrades bis zur in-
neren Auflagefläche der
Scheibe am Nabenflansch.
Dieses Maß kann positiv
oder negativ sein.

Bestell-Nr.		Benennung	Sachnummer
1 M02		Reifen	600-16 AW 6 PR
2 M02		Reifen	650-16 AW 6 PR
3 M02		Reifen	700-16 AW 6 PR
4 M02		Reifen	750-18 AW 8 PR
5 M02		Reifen	900-16 8 PR
6 M02		Reifen	10-15 AM 6 PR
7 M02		Reifen	10-15 AM 8 PR
8 M02		Reifen	10-18 AM 6 PR
9 M02		Reifen	10-18 AM 8 PR
10 M02		Reifen	11-15 AM 8 PR
11 M02		Reifen	12-18 AM 8 PR
12 M02			
13 M02			
14 M02			
15 M02			
16 M02			
17 M02			
18 M02			
19 M02			
20 M02		Schlauch	6,00x16 AW
21 M02		Schlauch	6,50x16 AW
22 M02		Schlauch	7,00x16 AW
23 M02		Schlauch	7,50x16 AW
24 M02		Schlauch	9,00x16
25 M02		Schlauch	10x15 AM
26 M02		Schlauch	10x18 AM
27 M02		Schlauch	11,5x15 AM
28 M02		Schlauch	12x18 AM
29 M02			
30 M02			
31 M02			
32 M02			
33 M02			
34 M02			
35 M02			
36 M02			
37 M02			
38 M02			
39 M02			
40 M02			
41 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	4,00 E x 16
42 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	5,00 F x 16
43 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	5,50 F x 16
44 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	9,00 x 15
45 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/15	9,00 x 15
46 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/25	9,00 x 16
47 M02		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	9,00 x 18
		Felge, Anschlußmaße 6/161/205/0	11 x 18

*Leuchte 3-7515-6006-16 SOL
(Felge mit Sprung für Bräunung)
04,00x16*

*sonstiges + kpl. Räder
siehe Tabelle 1202*



kemper

Ersatzteilliste

Blatt-Nr.: GGP


Ausgabe: 6610

Bild- u.
Bestell-Nr.


Benennung

Sachnummer

1 Q03	Rollbodenleisten vollst.		LL-21. 6071. 1. 3 24058
10 Q03	10 Leisten u. 2 Ketten u. Schrauben		LN-03. 1104. 1. 3
2 Q03	Rollbodenleiste	02 332	LL-21. 5018. 1. 4
3 Q03	Rollbodenkette	1216 16 482	LN-03. 5041. 1. 4
4 Q03	Rollbodenschraube		LN-03. 4055. 1. 4
5 Q03	Zwischenstück	07 417	A 10 DIN 127
6 Q03	Federring	03 935	M 10 DIN 934-5 S
7 Q03	Sechskantmutter	03 329	LN-03. 6073. 1. -
8 Q03	Rollbodenschraube	09 840	LN-03. 5044. 1. 4
9 Q03	Verschlußglied	06 217	LN-03. 5045. 1. 4
10 Q03	Verschlußplatte	06 218	11 3 DIN 2076
11 Q03	Federstahldraht 85 lang	02 583	LN-03. 6074. 1. -
12 Q03	Rollbodenkettenschloß	09 841	LL-20. 6064. 1. 3 24056
13 Q03	Holzboden rechts m. 1 Schiene		LL-20. 6065. 1. 3 24055
14 Q03	Holzboden links m. 2 Schienen		LL-20. 8019. 1. 4
15 Q03	Brett	16 533	LL-20. 8021. 1. 4
16 Q03	Brett	16 537	LL-20. 8020. 1. 4
17 Q03	Brett	16 536	LL-20. 1019. 1. 3
18 Q03	Gleitschiene 2820 Lg.	24 169	M 8x55 DIN 603 m.-Mu.
19 Q03	Flachrundschrabe	05 554	R 9,5 DIN 440
20 Q03	Scheibe	05 528	M 6x35 DIN 87 m.-Mu.
21 Q03	Senkschraube	05 459	ST-04. 5006. X. 4. 2.
22 Q03	Fugenscheibe	04 448	R 7 DIN 440
23 Q03	Scheibe	05 526	LU-20. 3013. 1. 3
24 Q03	Bodenblech 08302 u. u. 5	3 7673	M 8x30 DIN 87 m.-Mu.
25 Q03	Senkschraube	05 462	M 8x35 DIN 603 m.-Mu.
26 Q03	Flachrundschrabe	03 608	LN-02. 2008. 2. 3
27 Q03	Welle	07 964	10x8x56 DIN 6887
28 Q03	Nasenkeil	05 800	10x6x1
29 Q03	Keilsicherung	03 608	8x50 DIN 94 St
30 Q03	Splint	03 999	LN-02. 4053. X. 3. 3.
31 Q03	Nußkettenrad	02 600	ST-03. 2006. 2. 4
32 Q03	Abstandhülse	07 965	LW-02. 4002. 2. 3
33 Q03	Rollbodenlager	24 144	HT M 8x1 SFG
34 Q03	Schmiernippel	03 313	36 DIN 125 St
35 Q03	Scheibe		LU-14. 2004. 1. 3 24191
36 Q03	Welle 1700x-350	24 191	LN-02. 6070. 1. 4
37 Q03	Umlenkrolle	15 192	LW-02. 0486. X. 4. 2.
38 Q03	Buchse	19 663	LW-02. 1026. 1. 4
39 Q03	Abstreifer	19 849	M 10x50 DIN 931 m.-Mu.
40 Q03	Sechskantschraube	05 570	M 16x150 DIN 933 m.-Mu.
41 Q03	Sechskantschraube	05 715	17 DIN 125
42 Q03	Scheibe	05 500	



Kemper		Ersatzteilliste		Blatt-Nr. Q03-2
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung	Sachnummer	Ausgabe 6709
1 Q03		Rollboden vollständig 10 Leisten, 2 Ketten und Schr. LL-21. 6071. 1. 3	204. 291. 00. 01	24058
2 Q03	◆	Rollbodenleiste 08307	LN-03. 1104. 1. 3	
3 Q03	◆	Rollbodenkette (193 Gl.) 16482	LL-21. 5018. 1. 4	
5 Q03		Zwischenstück 07477	LN-03. 4055. 1. 4	
6 Q03		Federring 03935	A 10 DIN 127	
7 Q03		Sechskantmutter 03329	M 10 DIN 934-55	
8 Q03	◆	Rollbodenschraube (Pos. 5, 6, 7, u. 54) 03329	LN-03. 6073. 1. -	09870
9 Q03		Verschlußglied 06217	LN-03. 5044. 1. 4	
10 Q03		Verschlußplatte 06218	LN-03. 5045. 1. 4	
11 Q03		Federstahldraht 85 lang 02583	II 3 DIN 2076	
12 Q03	◆	Rollbodenkettenschloß 09841	LN-03. 6074. 1. -	
13 Q03		Holzbo den rechts m. 1 Schiene 24056	204. 286. 00. 02	
		LL-20. 6064. 1. 3 24056		
14 Q03		Holzbo den links m. 2 Schienen 24055	204. 286. 00. 01	
		LL-20. 6065. 1. 3		
15 Q03		Brett 16533	LL-20. 8019. 1. 4	
16 Q03		Brett 16537	LL-20. 8021. 1. 4	
17 Q03		Brett 16536	LL-20. 8020. 1. 4	
18 Q03		Gleitschiene 2820 24169	LL-20. 1019. 1. 3	
19 Q03		Flachrundschr aube 05554	M 8x55 DIN 603 m.-Mu.	
20 Q03		Scheibe 05528	R 9,5 DIN 440	
21 Q03		Senkschr aube 05459	M 6x35 DIN 87 m.-Mu.	
22 Q03		Fugenscheibe 04448	ST-04. 5006. 2. 4	
23 Q03		Scheibe 05526	R 7 DIN 440	
24 Q03		Bodenblech 1-41-376 08302	U-U5-I 76/3	
25 Q03		Senkschr aube 05462	M 8x30 DIN 87 m.-Mu.	
26 Q03		Flachrundschr aube 03608	M 8x35 DIN 603 m.-Mu.	
27 Q03	◆	Welle 07964	LN-02. 2008. 2. 3	
28 Q03		Nasenkeil 05800	10x8x56 DIN 6887	
29 Q03		Keilsicherung 03608	10x6x1	
30 Q03		Splint 03999	8x50 DIN 94 St	
31 Q03	◆	Nußkettenrad 02608 07260	LN-02. 4053. 1. 3	3
32 Q03		Abstandhülse 07965	ST-03. 2006. 2. 4	
34 Q03		Schmiernippel 03313	H1 M 8x1 SFG	
41 Q03		Sechskantschr aube 05715	M 16x150 DIN 933 m.-Mu.	
42 Q03		Scheibe 05500	17 DIN 125	
Teile ab Masch.-Nr. 23002 Bauj. 68				
45 Q03	◆	Umlenkrolle m. Buchsen V2-33. 6090. 1. 4	010. 226. 00. 01	07269
46 Q03	◆	Buchse 07275	V2-33. 5050. 1. 4	
47 Q03		Stellring 07971	U-U3-F 318/4	
48 Q03		Sechskantschr aube m. Zapfen 05543	BM 10x30 DIN 561 m.-Mu.	
49 Q03	◆	Welle 07970	LN-00. 2112. 1. 4	
50 Q03	◆	Drucklager m. Buchse V2-32. 6078. 1. 4	201. 221. 01. 01	07255
51 Q03	◆	Buchse 07262	V2-32. 4026. 1. 4	
52 Q03	◆	Rollbodenlager m. Buchsen 07257	010. 221. 00. 02	
53 Q03		V2-32. 6077. 1. 4		
54 Q03		Schmiernippel 07326	H2 M 8x1 SFG	
		Rollbodenschraube 07416	LN-00. 5060. 1. 4	



Kemper		Satzteilliste		Blatt-Nr.: Q03-3
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung		Ausgabe: 7001
			Sachnummer	
Ab Masch.-Nr. 31450 Bauj. 70				
2 Q03	◆	Rollbodenleiste	08307	LN-03. 1104. 1. 3
5 Q03		Zwischenstück	07417	LN-03. 4055. 1. 4
6 Q03		Federring	03935	A 10 DIN 127
7 Q03		Sechskantmutter	03329	M 10 DIN 934-5 S
8 Q03	◆	Rollbodenschraube (Pos. 5, 6, 7 u. 54)	06217	LN-03. 6073. 1. - 09840
9 Q03		Verschlußglied	06218	LN-03. 5044. 1. 4
10 Q03		Verschlußplatte	02583	LN-03. 5045. 1. 4
11 Q03		Federstahldraht 85 lang		II 3 DIN 2076
12 Q03		Rollbodenkettenschloß (Pos. 9, 10, 11)		LN-03. 6074. 1. - 09841
19 Q03		Flachrundschrabe	05554	M 8x55 DIN 603 m. Mu.
20 Q03		Scheibe	05528	R 9,5 DIN 440
21 Q03		Senkschraube	05459	M 6x35 DIN 87 m. Mu.
22 Q03		Fugenscheibe	04448	ST-04. 5006. 2. 4
23 Q03		Scheibe	05526	R7 DIN 440
24 Q03		Bodenblech	08302	U-U5-I 76/3
25 Q03		Senkschraube	05462	M 8x30 DIN 87 m. Mu.
26 Q03		Flachrundschrabe	03608	M 8x35 DIN 603 m. Mu.
27 Q03	◆	Welle	07964	LN-02. 2008. 2. 3
28 Q03		Nasenkeil	05800	10x8x56 DIN 6887
29 Q03		Keilsicherung	03608	10x6x1
30 Q03		Splint	03999	8x50 DIN 94 St.
31 Q03	◆	Nußkettenrad	07260	LN-02. 4053. 3. 3
32 Q03		Abstandhülse	07965	ST-03. 2006. 2. 4
34 Q03		Schmiernippel	03313	H1 M 8x1 SFG
41 Q03		Sechskantschraube	05715	M 16x150 DIN 933 m. Mu.
42 Q03		Scheibe	05500	17 DIN 125
45 Q03	◆	Umlenkrolle m. Bu. V2-33. 6090. 1. 4		010. 226. 00. 01 07269
46 Q03	◆	Buchse	07275	V2-33. 5050. 1. 4
47 Q03		Stelling	07971	U-U3-F 318/4
48 Q03		Sechskantschraube m. Zapfen	05543	BM 10x30 DIN 561 m. Mu.
49 Q03	◆	Welle	07970	LN-00. 2112. 1. 4
50 Q03	◆	Drucklager m. Buchse V2-32. 6078. 1. 4		201. 221. 01. 01 07255
51 Q03	◆	Buchse	07262	V2-32. 4026. 1. 4
52 Q03	◆	Rollbodenlager m. Bu. V2-32. 6077. 1. 4		010. 221. 00. 02
53 Q03		Schmiernippel	07326	H2 M 8x1 SFG
54 Q03		Rollbodenschraube	07416	LN-00. 5060. 1. 4
61 Q03		Rollboden vollst. 11 Leisten		
62 Q03	◆	2 Ketten und Schrauben	08925	204. 292. 00. 01
63 Q03		Rollbodenkette 90 207 Gl.	00519	00519
64 Q03		Holzboden links m. 2 Schienen	08922	204. 287. 00. 01
65 Q03		Holzboden rechts m. 1 Schiene	08923	204. 287. 00. 02
66 Q03		Brett Länge = 3045	00516	00516
67 Q03		Brett Länge = 3045	00509	00509
68 Q03		Brett Länge = 3045	00508	00508
69 Q03		Gleitschiene	00514	00514
70 Q03		Umlenkrolle	00676	00676


Bild- u.
Bestell-Nr.


Benennung

Sachnummer

Ab Masch.-Nr. 31450 Bauj. 70

5 Q06	Brackenscharnier links	08346	201. 356. 00. 02
6 Q06	Brackenscharnier rechts	08370	201. 361. 00. 02
8 Q06	Brackenverschluß links	08403	LN-00. 4079. 1. 3
9 Q06	Brackenverschluß rechts	08404	LN-00. 4077. 1. 3
12 Q06	Anschlagblech links	08342	201. 366. 00. 01
13 Q06	Anschlagblech rechts	08343	201. 366. 00. 02
14 Q06	Scharnierstück	07716	LN-01. 4034. 1. 4
17 Q06	Gewindeplatte	07747	LN-01. 4042. 1. 4
18 Q06	Oese für Verschlußhaken	08313	LN-05. 4038. 1. 4
19 Q06	Endbracke	08309	201. 351. 00. 00
20 Q06	20 km Schild	04587	LU-52. 5017. 1. 4
21 Q06	Halbrund-Nagelschraube	04294	3x15 DIN 7514 Ms.
22 Q06	Flachrundschraube	05551	M 8x35 DIN 603 m. Mu.
23 Q06	Bügelverschluß Gr. 2	08340	A2-04. 504. 1. 4
24 Q06	Bügelverschluß Gr. 2	08331	A2-04. 503. 1. 4
25 Q06	Plastik-Schnur	08	A2-04. 505. 1. 4 03727
26 Q06	Flachrundschraube	05552	M 8x40 DIN 603 m. Mu.
27 Q06	Scheibe	05495	10,5 DIN 125 St.
31 Q06	Seitenbracke links Länge = 3340		204. 357. 00. 00 24750
32 Q06	Seitenbracke rechts Länge = 3340		204. 362. 00. 00 24752
33 Q06	Bordwandeisen links	00524	00524
34 Q06	Bordwandeisen rechts	00525	00525
35 Q06	Strebe	08322	203. 356. 00. 01
36 Q06	Flachstahl	08329	LS-05. 1021. 1. 4
37 Q06	Unterlegplatte	08330	LN-05. 3047. 1. 4
38 Q06	Fugenschraube	08333	ZK-00. 5036. 1. 4
39 Q06	Keil	08334	LI-00. 8099. 1. 4
40 Q06	Flachrundschraube	05554	M 8x55 DIN 603 m. Mu.
41 Q06	Lasche links	15326	208. 356. 00. 01
42 Q06	Lasche rechts	15327	208. 361. 00. 01
43 Q06	Unterlegplatte	09744	U-U5-F 83/4
44 Q06	Sicherung	08345	203. 366. 00. 03
45 Q06	Bolzen	08344	203. 366. 00. 01
46 Q06	Bolzen 16φx95	00979	00979
47 Q06	Bolzen 16φx160	08352	LI-00. 2240. 1. 4





		Blatt-Nr.: Q08	
		Ausgabe: 6610	
Bild- u. Bestell-Nr.	Benennung	Sachnummer	
Getriebe für LADOMAT — Typ LL mit normaler Deichsel Getriebe mit Typnummer 61-26 (Welle 35Φ durchgehend)			
0 Q08	Getriebe	27958	61-26
1 Q08	Gehäuse	27952	61-26-01
2 Q08	Zylinderscheibe raube	11656	M 8x55 DIN 912
3 Q08	Federring	05818	8 DIN 7980
4 Q08	Dichtring	05402	18x24x1 Fiber
5 Q08	Verschlußschraube	11657	M 18x1,5 DIN 910
6 Q08	Welle 1500 x 35Φ	27956	63-26-03
7 Q08	Keil	04617	A 10x8x45 DIN 6886
8 Q08	Kegelritzelwelle (Zähnezahl 11)	01881	63-26-02
9 Q08	Sicherungsring	03709	A 35x1,5 DIN 471
10 Q08	Kegelrad (Zähnezahl 20)	01882	63-26-05
11 Q08	Rillenkugellager	07066	6207 DIN 625
12 Q08	Sicherungsring	05540	J 72x2,5 DIN 472
13 Q08	Simmerring	11655	35x72x10 822 N Goetze
14 Q08	Buchse	01883	64-26-04
15 Q08	Gewindestift	08080	AM 12x15 DIN 915-8G
Getriebe für LADOMAT — Typ LL mit Seitenanhängung Getriebe mit Typnummer 61-26 (Welle 35Φ durchgehend)			
20 Q08	Getriebe	27959	61-26/1
21 Q08	Welle	27957	63-26-03/1



Ersatzteilliste

Ausgabe 6709

Bild- u.
Bestell-Nr.


Benennung


18.3.66

Sachnummer
1H09 = 842

ab Masch. Nr. 14211

08030	1 H09	Zahnrad 84 Zähne	LN-06 5004 3 3
08031	2 H09	Schmiernippel	H1 M 8x1 SFG
08032	3 H09	Paßfeder	A 10x870 DIN 6885
08033	4 H09	Welle LN-02 7038 3 3	201. 508. 00. 09
08034	5 H09	Paßfeder	A 10x870 DIN 6885
08035	6 H09	Scheibe 60x36x4,5	36 DIN 125 St
08036	7 H09	Nadellager	HK1 3520
08037	8 H09	Distanzbuchse	LN-02 2024 1 4
08038	9 H09	Kettenspannarm kpl.	LN-02 7020 1 3
08039	10 H09	Spilint	5x30 DIN 94 St
08040	11 H09	Zahnrad m. Buchse LN-02 6010 1 4	201. 526. 01. 02
08041	12 H09	Schmiernippel	H1 M 10x1 SFG
08042	13 H09	Buchse 20x30x30	LN-02 2015 1 4
08043	14 H09	Scheibe	21 DIN 1441
08044	15 H09	Scheibe	LN-02 4007 2 4
08045	16 H09	Zylinderschraube	M 8x18 DIN 912-8G
08046	17 H09	Freilauftr. mit Buchse 35x2	LN-02 8012 1 3
08047	18 H09	Buchse 35x35x45	LN-02 2025 1 4
08048	19 H09	Hakenschraube	U-F 149/4
08049	20 H09	Zugfeder	LU-27 5050 1 4
08050	21 H09	Klinke = 71 H09	LN-02 4017 1 3
08051	22 H09	Zugfeder	U-F 23/4
08052	23 H09	Antriebsrad	LN-02 4009 6 4
08053	24 H09	Scheibe 60x36x5	36 DIN 128
08054	25 H09	Sicherungsring	35x1,5 DIN 471
08055	26 H09	Rollenkette	1/2"x7/16" verst. 109 Gl.
08056	27 H09	Innenglied	f. Kette 1/2"x7/16" verst.
08057	28 H09	Stackglied	f. Kette 1/2"x7/16" verst.
08058	29 H09	Gekröpftes Glied	f. Kette 1/2"x7/16" verst.
08059	30 H09	Schutzkastenhälfte	LN-08 3007 1 1
08060	31 H09	Schutzkastenhälfte LN-09 7063 1 3	201. 586. 00. 03
08061	32 H09	Sechskantschraube	M 8x15 DIN 933-8G
08062	33 H09	Federring	A8 DIN 127
08063	34 H09	Kettenrad LN-09 7010 1 4	201. 586. 00. 04
08064	35 H09	Nasenkeil	10x8x50 DIN 6887
08065	36 H09	Sicherung	12x9x1
08066	37 H09	Nasenkeil	12x8x56 DIN 6887
08067	38 H09	Ritzel (Bohrung 40 Ø)	LN-02 5002 1 4
08068	39 H09	Distanzbuchse LN-02 7060 1 4	201. 511. 00. 02
08069	40 H09	Lagergehäuse	1 120018
08070	41 H09	Pendelkugellager	11207 DIN 630
08071	42 H09	Planschlag m. Buchse ST-06 6022 1 4	001. 241. 02. 00
08072	43 H09	Sechskantschraube	M 12x30 DIN 933 m.
08073	44 H09	Federring	A 12 DIN 127
08074	45 H09	Schutzschale	LN-02 3028 1 2
08075	46 H09	Schutzschale	
08076	47 H09	Sicherung	
08077	48 H09	Nasenkeil	
08078	49 H09	Ritzel (Bohrung 35 Ø)	
08079	50 H09	Schutzschale	





100000

Ersatzteilliste

Blatt-Nr. 100-2

Ausgabe: 100

Blatt-Nr.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

Teile ab Masch.-Nr.: 10161

0813	50 H09	Spannarm LN-02. 7095. 1. 2	201. 526. 01. 01
0814	51 H09	Kettenrad (12 Zähne) m. Buchse LN-02. 6046. 1. 4	201. 526. 01. 04
0815	52 H09	Buchse 20 + 35 + 35	LN-02. 2073. 1. 4
0813	53 H09	Zahnrad (22 Zähne) m. Buchse LN-02. 6010. 1. 4	201. 526. 01. 02
0814	54 H09	Schmierlippe	H1 M 8x1 SFG
0815	55 H09	Schmierlippe	H3 M 8x1 SFG
0813	56 H09	Hebelschraube	LN-02. 2074. 1. 4
0814	57 H09	Winkel	LN-02. 1067. 1. 4
0815	58 H09	Sechskantmutter	M10 DIN 934 5S
0813	59 H09	Spannarm vollst. (best. aus Pos. 50-55)	201. 526. 01. 00
0815	60 H09	Rollenkette	3/4"x7/16" verst. 125 Gl

Teile ab Masch.-Nr.: 22962 Bauj. 68


0814	70 H09	Freilaufm. m. Buchse 35 Z	201. 526. 02. 00
0815	71 H09	Klinke	LN-00. 4076. 1. 3
0813	72 H09	Einlegekeil	A 12x8x45 DIN 6886
0814	73 H09	Schmierlippe	H2 M 10x1 SFG
0815	74 H09	Scheibe	LN-00. 5080. 1. 4
0813	75 H09	Abdeckkappe	LN-00. 5087. 1. 4
0814	76 H09	Zwischenlage	LN-00. 3182. 1. 4
0815	77 H09	Zwischenlage	LN-00. 3183. 1. 4
0813	78 H09	Zwischenlage	LN-00. 3184. 1. 4

Teile ab Masch.-Nr. 27584 Baujahr 69

0813	81 H09	Rollenkette (LN, LI, LG, normale Dechsel)	3/4"x7/16" verst. 129 Gl.
0814	83 H09	Kettenrad, 16 Zähne	201. 586. 00. 06

Teile ab Masch.-Nr. 32051 Bauj. 70

0814	85 H09	Schutztopf	00463
------	--------	------------	-------



kemper

Ersatzteilliste

Blatt-Nr.: P10

Ausgabe: 6809

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

17309 Typ LS, 17359 Typ LS Schwenkdechsel
Ab Masch.-Nr. 17743 Typ LN, 17761 Typ LN Schwenkdechsel
17839 Typ LI, 2715 Typ LU 18178 Typ LL



2246	1	P10	Deckblech LU-28. 7068. 1. 3	50PA0	201. 531. 01. 00
2246	2	P10	Schutzkappe LU-28. 7067. 2. 3	5AP40	201. 531. 00. 03
0822	3	P10	Schutzkasten		LL-56. 7048. 1. 3
1649	4	P10	Anker		LN-01. 5006. 2. 4
0822	5	P10	Haubenhalter		LN-01. 5010. 1. 4
0822	6	P10	Bock m. Bolzen u. Splint LN-01. 5005. 1. 4		201. 531. 01. 01
0822	7	P10	Steuerungsarm m. Bu. LU-23. 6089. 1. 3		201. 506. 01. 07
0822	8	P10	Steuerungsarm m. Bu. LU-23. 6088. 1. 3		201. 506. 01. 06
0822	9	P10	Preßkolben LU-23. 7062. 1. 1		201. 508. 01. 01
0822	10	P10	Preßzinken		LN-06. 3068. 1. 4
0822	11	P10	Preßzinken		LN-06. 3074. 1. 4
0822	12	P10	Lagerwelle	1914L	LW-08. 2048. 1. 3
0822	13	P10	Rillenkugellager		6207. 2 DIN 625
0822	14	P10	Distanzbuchse		LW-08. 2049. 1. 4
0822	15	P10	Zahnrad		LN-06. 5004. 3. 3
0822	16	P10	Sicherungsblech		31 DIN 93 St
0822	17	P10	Sechskantmutter		M 30x1,5 DIN 934-SS
0822	18	P10	Exzenter		LN-02. 7015. 2. 3
0822	19	P10	Schubstangenbolzen		LW-02. 2037. 1. 4
0822	20	P10	Nadellager		HK1 3520
0822	21	P10	Distanzbuchse		LN-02. 2010. 1. 4
0822	22	P10	Scheibe		36 DIN 125 St
0822	23	P10	Abstreifer		LL-23. 7056. 1. 3
0822	24	P10	Abstreifer		LL-23. 7057. 1. 3
0822	25	P10	Sinterbuchse	30x40x40	U-U4-F 125/3
0822	26	P10	Sinterbuchse	30x30x40	LW-06. 0585. 2. 4
0822	27	P10	Paßfeder		A 10x8x70 DIN 6885
0822	28	P10	Messerwelle	1950L	LU-23. 2085. 1. 3
0822	29	P10	Bolzen	20x36L	LU-23. 5034. 1. 4
0822	30	P10	Spannhülse		8x35 DIN 1481
0822	31	P10	Federstahldraht röt. gezogen		II 3 DIN 2078-85 lg.
0822	32	P10	Steuerungsarm LU-23. 7063. 1. 3		201. 506. 01. 04

Ab Masch.-Nr. 22962 Typ LS, LN, LI, LL 2820 Typ LU Baujahr 66

0822	33	P10	Schutzkasten		201. 536. 00. 01
0822	34	P10	Anker		LU-28. 5051. 1. 4
0822	35	P10	Preßzinken		201. 508. 01. 05
0822	36	P10	Exzenter	35x240 = 56PA0	201. 508. 00. 10
0822	37	P10	Abstreifer (85 mm)		LN-00. 3098. 1. 3
0822	38	P10	Abstreifer (110 mm)		LN-00. 3097. 1. 3

Ab Masch.-Nr. 27670 . Baujahr 69

0822	39	P10	Deckblech		LN-00. 3204. 1. 2
0822	40	P10	Schutzkappe		201. 531. 01. 00
0822	41	P10	Schutzkasten		201. 531. 00. 03
0822	42	P10	Abstreifer	nicht mehr lieferbar	203. 531. 00. 01
0822	43	P10	Scheibe 13x24x1	25mm	LI-00
0822	44	P10	Sicherungsblech		LI-00



Kemper		Ersatzteilliste		Blatt-Nr. H11
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung		Ausgabe: 6809
				Sachnummer
05247	1 H11	Bolzen	20h 11x100x93 DIN 1438	
04048	2 H11	Federstecker	LW-26. 0560. 1. 4	
04049	3 H11	Rahmen <i>mm-mess. 30H11</i>	LN-09. 7006. 6. 1	
02643	4 H11	Kanalblech	LN-09. 3004. 2. 2	
00128	5 H11	Bolzen	16h 11x80x87 DIN 1433	
01229	6 H11	Lauftragel	LN-09. 7064. 1. 2	
04700	7 H11	Splint	6x35 DIN 94 St	
02108	8 H11	Lauftragelbolzen LW-09. 731. 2. 4	201. 516. 01. 05	
03343	9 H11	Schmierhülse	H1 M 8x1 SFG	
02200	10 H11	Bereifung	11x7 - 4 AM	
01894	11 H11	Schlauch	11x7 - 4 AM	
02202	12 H11	Felge	für 11x7 - 4 AM	
02504	13 H11	Lagerbuchse	LW-09. 46. 1. 4	
02213	14 H11	Scheibe	LW-09. 81. 1. 4	
15 H11		Lauftragel vollst. best. aus (Pos. 10, 11, 12, 13, 14)	LW-09. 66. 1. 2	
02207	16 H11	Sechskantschraube	M 10x20 DIN 933-8G	
02235	17 H11	Federring	A 10 DIN 127	
Teile ab Masch.-Nr. 10696				
02207	21 H11	Lauftragel LN-09. 7064. 2. 3	201. 516. 01. 04	
02207	22 H11	Lauftragel m. Buchse LN-09. 6047. 1. 2	201. 516. 01. 01	
02214	23 H11	Buchse	LN-09. 5032. 1. 4	
02200	24 H11	Winkel	LN-02. 1087. 1. 4	
02200	25 H11	Strebe	LN-09. 1088. 2. 3	
02209	26 H11	Winkel	LN-09. 1089. 2. 4	
02209	27 H11	Kette	LN-09. 5037. 1. 4	
Teile ab Masch.-Nr. 22962 Bauj. 68				
02246	30 H11	Rahmen (siehe Maß 780)	201. 516. 01. 03	
02246	31 H11	Kanalblech	LN-00. 3086. 1. 2	
02246	32 H11	Kanalblech	201. 586. 00. 01	
02246	33 H11	Hebel	201. 586. 00. 02	
02246	34 H11	Kette	8 DIN 763 - 6 Gl.	
02246	35 H11	Kette 6 Glieder	LN-00. 5064. 1. 4	
02246	36 H11	Kette 10 Glieder	LN-00. 5065. 1. 4	
02246	37 H11	Verschlußglied	LN-03. 5044. 1. 4	
02246	38 H11	Verschlußplatte	LN-03. 5045. 1. 4	
02246	39 H11	Federstahldraht	II 3 DIN 2076	
02246	40 H11	Rollbodenkettenschloß (Pos. 37-39)	85 lg. röt. gezogen LN-03. 6074. 1. -	
Ab Masch.-Nr. 27584 Baujahr 69				
02246	50 H11	Rahmen (siehe Maß 825 für LN. L. LG normale Dechsel)	201. 517. 00. 01	
02246	51 H11	Kanalblech m. Knoten	201. 586. 00. 07	






Bild Nr.	neu	Ersatzteile Nr. alt	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
1	04283	2. 420.04/3 m. A.	Pick up 3 Reihen mit Automatik	1	
2	03821	2. 420.02	Federzähnen	1	
3	04011		6 Kt.-Schr.	30	8 x 30 D 933
4	03771	2. 420.04	Druckplatte	30	
5	03772	2. 420.05	Doppelfederzinken	30	
6	03394		6 Kt.-Mutter	30	M 8 D 934
7	03773	2. 420.08	Laufbolzen	3	
8	03774	2. 420.09	Laufrolle	3	
9	03803		Federling	3	A 14 D 127
10	03804		6 Kt.-Mutter	3	M 14 D 934
11	03754	2. 420.12	Lagerbuchse	6	34 x 29 x 30
12	03908		Spannhülse	3	Ø x 50 D 1481
13	03807	2. 420.14	Excenterarm	3	
14	03808	2. 420.15	Zinkenträger	3	
15	04282		Scheibe	3	42 x 32 x 2
16	03819		Splint	3	6 x 50 D 94
17	03777		Lager	1	RAT 30
18	03809	2. 420.19	Verbindungsstück	1	
19	03810	2. 420.20	Antriebs. Endstück	1	
20	03802	2. 420.21	Rohr	1	34 x 31 x 70
21	03800	2. 420.22/3	Seitenronde	2	
22	04000		Nasenkeil	2	10 x 8 x 50 D 1807
23	03850	2. 420.24/3 A	Welle	1	30 x 1738
24	03804	2. 420.25	Rohr	1	34 x 31 x 58
25	03762	2. 420.26	Endstück	1	
26	03760	2. 420.27	Federblech	19	
27	03288		6 Kt.-Schr.	19	6 x 12 D 933
28	03382		6 Kt.-Schr.	19	6 x 20 D 933
29	04003		1/2"-Schr.	38	A 6 x 15 D 7986
30	03993		Paßfeder	1	8 x 30 D 6805
31	03972		Gehäuselager	1	RA 3062 FI 12 MS-3
32	04274		Flansch	1	
33	04278		Rollenlager	1	52 x 42 x 40
34	03753		Brassscheibe	1	
35	03807		Spiltrommel	1	
36	03815		Haube	1	
37	03800		Lochscheibe	1	+ Kugel
38	03821		6 Kt.-Schr.	1	8 x 12 D 923
39	03809		6 Kt.-Schr.	1	10 x 45 D 931
40	03811		Filzring	1	57 Q 12
41	03973		Druckteil	1	
42	03778		Stellhebel	1	6 x 6100
43	03801		Klinge	1	mit Blech
44	03806		Verbindungsstange	1	
45	03807		Zwischeder	1	
46	03814		Boiten	1	M 8 x 24
47	04293		A-Schraube	2	21 x 21 x 0.08
48	03910		Excenterarm kpl.	3	(Pos. 8.9.10.11.14)
49	03910		Schutzkappe	1	
50	03910		Pick up ohne Autom.	1	

N13
6601



1 N13 23	247 Lagerbock
2 N13 29	244 Hebelrückholfeder
3 N13 29	248 Hebelarm
4 N13 29	244 Ringschraube
5 N13 29	242 Sechskantmutter
6 N13 29	246 Kettenrückholfeder
7 N13 21	243 Galkette
8 N13 21	237 Umlenkrolle
9 N13 29	237 Bolzen
10 N13 29	232 Splint
11 N13 29	250 Spannhölse
12 N13 29	239 Aufzugklinke
13 N13 29	245 Bolzen
14 N13 29	226 Splint
15 N13 29	240 Klinkenanlenkfeder
16 N13 29	249 Rückhaltekinke
17 N13 29	246 Kettenaufzug vollst. (Pos. 1-16)
18 N13 29	246 ZUGSEIL
19 N13 29	254 KARADINER HAKEN
20 N13 29	237 Rollb. Seilbock

UK-01. 7000. 2
UK-03. 5002. 4
UK-02. 7001. 4
UK-03. 5005. 4
M 10 DIN 555
UK-03. 5003. 3
UK-03. 5004. 4
UK-03. 4001. 4
UK-03. 2010. 4
4x25 DIN 94 St
4x26 DIN 1481
UK-03. 4003. 4
UK-03. 5010. 4
3x15 DIN 94 St
UK-03. 5001. 4
UK-03. 7009. 4
UK-01. 6000. 2



kemper

atzteilliste

Blatt-Nr.: P17-2

Abgabe: 6809

Bild- u. Bestell-Nr.	Benennung	Sachnummer	
Ab Masch.-Nr. 22962 Bauj. 68			
16 P17	Kausche	A8 DIN 6800	05 032
17 P17	Drahtseilklemme	6,5 DIN 741	04 228
21 P17	Bolzen	LN-00. 2115. 2. 4	08 024
22 P17	Sechskantschraube	LN-00. 2118. 1. 4	08 025
23 P17	Hebel	LN-00. 4072. 1. 3	08 021
24 P17	Segment	LN-00. 4080. 1. 3	08 020
25 P17	Verstellblock	LN-00. 4074. 1. 2	00 693
26 P17	Segment	LN-00. 4071. 1. 3	08 018
27 P17	Hebel	LN-00. 4078. 1. 3	08 022
28 P17	Sechskantschraube	LN-00. 2183. 1. 4	08 007
29 P17	Feder	U-F 18/4	08 003
30 P17	Mutter	U-14-1 118/4	08 004
31 P17	Drahtseil	201. 271. 00. 04	08 035
32 P17	Rolle	R3-03. 4011. 1. 4	08 034
33 P17	Rohr	LN-00. 2123. 1. 4	08 033
34 P17	Schelle	LN-00. 1132. 1. 4	08 631
35 P17	Holzklötz	LN-00. 8068. 1. 4	16 556
36 P17	Zugfeder	LN-00. 5101. 1. 4	08 036
37 P17	Rohr	LN-00. 2171. 1. 3	24 403
38 P17	Drahtseil Länge = 2280	2130	08 040
39 P17	Drahtseil Länge = 5800	5750	08 820
40 P17	Drahtseil Länge = 5250	5100	09 031
41 P17	Drahtseil Länge = 3360	3150	08 634
42 P17	Drahtseil Länge = 7200	7050	08 905
43 P17	Drahtseil Länge = 6450	6300	09 095
44 P17	Hülle = 2630		16 515
45 P17	Hülle = 2465		09 009
46 P17	Winkel	LN-00. 5109. 1. 4	08 037
47 P17	Buchse	LN-00. 1205. 1. 4	08 039
48 P17	Buchse	LN-00. 2182. 1. 4	08 038
49 P17	Knoten	LN-00. 2181. 1. 4	08 632
50 P17		LN-00. 3139. 1. 4	
51 P17			
52 P17			
53 P17			
54 P17			
55 P17			
61 P17	SK-Mutter	M 12 DIN 934-P0357	
62 P17	Sechskantmutter	M14x1,5 DIN 934-SS 08716	
63 P17	Scheibe	13 DIN 125 St	05 496
64 P17	Scheibe	26x35x0,5	08 026
65 P17	Verstellblock (Pos. 21-30 u. 58, 61, 64)	201. 271. 00. 01	08 072
66 P17	Handgriff	R2-10. 509. 1. 4	07 569
Ab Masch.-Nr. 27670 Baujahr 69			
71 P17	Rollenhalter	LN-00. 4091. 1. 4	08 031
72 P17	Rollenhalter	LN-00. 4082. 1. 4	08 032
73 P17	Seilrolle	LW-06. 4010	08 033
74 P17	Halbrundniet	LN-00. 2181. 1. 4	08 038
75 P17	Scheibe		
76 P17	Hülle Länge = 2480		

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

Teile für Streuer

1 P18	Handbremshebel vollst. (Pos. 2-17)	V 250-1
2 P18	Handbremshebel m. Feder, Klinke usw.	V 6600
3 P18	Handhebel	V 6601
4 P18 29 404	Klinke	V 6605
5 P18	Niet	6x30 DIN 660
6 P18 29 400	Bügel	V 6608
7 P18	Niet	8x20 DIN 660
8 P18 05 500	Scheibe	17 DIN 125
9 P18 29 379	Drucktange	V 6604
10 P18 29 385	Druckfeder	V 6606
11 P18 29 378	Druckknopf	V 6607
12 P18	Grundrahmen	V 6602
13 P18 04 643	Splint	4x30 DIN 94
14 P18	Einstecktasche	V 6612
15 P18 29 402	Sicherungsscheibe	Gr. 12 DIN 6799
16 P18 29 363	Hülle (2300 mm lg.)	V 6610
17 P18 29 330	Drahtseil (5350 mm)	V 6611

Teile für Ladewagen

20 P18	Handbremshebel vollst. (Pos. 2-15 u. 21, 22)	V 250-2
21 P18 29 399	Hülle (3800 mm lg.)	V 6612
22 P18 29 202	Drahtseil (6350 mm lg.)	V 6613

Teile für Ladewagen m. Seitenanhang

25 P18	Handbremshebel vollst. (Pos. 2-15 u. 26, 27)	V 250-3
26 P18 29 200	Hülle (5300 mm lg.)	V 6614
27 P18 29 203	Drahtseil (7850 mm lg.)	V 6615

Teile für Streuer ab Masch.-Nr. 55538



30 P18 40 423	Handbremshebel, Hülle 2300, Seil 5350	001. 276. 00. 01
31 P18 29 182	Handbremshebel ohne Hülle, Drahtseil	
Tasche und Spannschloß		T 64/C-01
32 P18 29 183	Druckknopf	T 64/C-02
33 P18 29 180	Druckfeder	T 64/C-03
34 P18 29 181	Rasterstange	T 64/C-04
35 P18 29 184	Schnäpper	T 64/C-05
36 P18 29 185	Halbrundniet	6x20 DIN 660
37 P18 29 186	Distanzstück	T 64/C-07
38 P18 29 187	Augenschraube	T 64/C-09
39 P18 29 188	Sechskantmutter	M8 DIN 934-5S
40 P18 29 189	Spannschloß	T 64/C-11
41 P18 29 190	Aufnahmestück	T 64/C-12
42 P18 29 191	Einstecktasche	T 64/C-15
43 P18 29 192	Federling	A.14 DIN 127
44 P18 29 193	Sechskantmutter	M14 DIN 934-5S



Teile für Ladewagen ab Masch.-Nr. 23116

45 P18 08 042	Handbremshebel, Hülle 3800, Seil 6350	201. 276. 00. 01
---------------	---------------------------------------	------------------

Teile für Ladewagen-Seitenanhang ab Masch.-Nr. 23116

50 P18 06 2 68	Handbremshebel, Hülle 5300, Seil 7850	211. 276. 00. 01
----------------	---------------------------------------	------------------





kemper

Ersatzteilliste

Blatt-Nr.: P19

Ausgabe: 6904

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

für Stallungstreuer bis Masch.-Nr. 54791

134	16	0 P19	Spindelstützwinde (Pos. 1-15)	05. 247
134	17	1 P19	Außenrohr kpl.	05. 247. 01
134	18	2 P19	Innenrohr	05. 34. 02
134	19	3 P19	Spindel	05. 247. 03
134	20	4 P19	Kurbel	05. 247. 04
134	21	5 P19	Lagerrolle	05. 247. 04. 03
134	22	6 P19	Sechskantschraube	M8x60 DIN 931-8 G
134	23	7 P19	Sechskantmutter	M8 DIN 985
134	24	8 P19	Drucklager	511 Z 20 DIN 711
134	25	9 P19	Scheibe	20 DIN 1441
134	26	10 P19	Spannhülse	6x30 DIN 1481
134	27	11 P19	Lagerbolzen	05. 02. 05. 04
134	28	12 P19	Stützschuh	05. 08. 05
134	29	13 P19	Blachrad 320x80	06. 87
134	30	14 P19	Achse	05. 06. 05. 02
134	31	15 P19	Kunststoffbuchse	06. 87. 00. 02

für Ladewagen bis Masch.-Nr. 23809

134	32	20 P19	Spindelstützwinde (Pos. 2-15 und 21)	05. 246
134	33	21 P19	Außenrohr kpl.	05. 246. 01
134	34	22 P19	Mutter	05. 02. 02. 02

für Stallungstreuer ab Masch.-Nr. 54792


134	35	30 P19	Spindelstützwinde	010. 167. 01. 00
134	36	31 P19	Rohr	260. 166. 00. 04

für Ladewagen ab Masch.-Nr. 23810

134	37	35 P19	Spindelstützwinde	201. 167. 01. 00
134	38	36 P19	Rohr	201. 167. 01. 07
134	39	37 P19	Kipphebel U-U15-A 8/4	201. 167. 01. 10
134	40	38 P19	Buchse	LN-00. 2147. 1. 4
134	41	39 P19	Sechskantschraube	M8x70 DIN 931 m. Mu.
134	42	40 P19	Scheibe	21 DIN 125 St
134	43	41 P19	Spindel	LN-00. 2146. 1. 4
134	44	42 P19	Spannhülse	4x30 DIN 1481
134	45	43 P19	Endstück	LN-00. 2143. 1. 4
134	46	44 P19	Schwenkarm	201. 167. 01. 01
134	47	45 P19	Betätigungshebel	LN-00. 4083. 1. 4
134	48	46 P19	Sechskantschraube	M8x35 DIN 931 m. Mu.
134	49	47 P19	Scheibe	32x42x2
134	50	48 P19	Radbolzen	201. 167. 01. 09
134	51	49 P19	Laufrolle	201. 167. 01. 08
134	52	50 P19	Buchse	LN-00. 5078. 1. 4
134	53	51 P19	Schmierlippe	H1 M8x1 SFG
134	54	52 P19	Sechskantschraube	M12x30 DIN 933 m. Mu.
134	55	53 P19	Befestigung	LN-00. 3127. 1. 4
134	56	54 P19	Welle 40x140	LI-00. 2242. 1. 4


für Dreiseitenkipper, ab Masch.-Nr. 5730

134	57	60 P19	Spindelstützwinde	260
134	58	61 P19	Schwenkarm	260



kemper		satzteilliste		Blatt-Nr.: H20
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung	Sachnummer	Ausgabe: 6504
1 H20		Schiebestift-Aufsteckgabel kpl. 1 3/8" (DIN 9611 Form A)	11. 10. 00	12403
1a H20		Schiebestift-Aufsteckgabel kpl. 1 1/8" Ferguson	11. 11. 00	28332
2 H20		Druckfeder	66. 01. 00	11688
3 H20		Schiebestift	65. 01. 00	11689
4 H20		Spannstift 3x20 DIN 1481	61. 01. 00	10296
5 H20		Kreuzgarnitur kpl. mit Schmiernippel u. vier Sicherungen	11. 03. 00	12402
6 H20		Sicherungsring	62. 03. 00	12401
7 H20		Schmiernippel B 8 DIN 71412	63. 22. 01	12410
8 H20		Rillengabel für Rohr Ov	11. 38. 00	12404
9 H20		Spannstift Connex 10x65	61. 05. 04	12346
10 H20		Profilrohr innen Gr. Ov (Länge angeben)	75. 11. 16	
11 H20		Profilrohr auß. Gr. 1 (Länge angeben)	75. 15. 16	
12 H20		Rillengabel für Rohr 1	11. 39. 00	12405
13 H20		Schutztrichter	82. 94. 03	28440
14 H20		Spannband mit Schraube u. Mutter	82. 97. 03	28462
15 H20		Kappe	82. 92. 01	28457
16 H20		Sechskantschraube M 6x8 DIN 933	60. 03. 01	28390
17 H20		Kugelhalterring kpl. mit 8 Kugeln	82. 96. 01	12366
17a H20		Kugelhalterring	82. 96. 00	28465
18 H20		Kugel 3/8" DIN 5401	64. 01. 00	28378
19 H20		Kugellauftring	82. 90. 01	28459
20 H20		Innenschutzrohr verschweißt mit Anschweißring und Blattfeder (Länge angeben)	80. 30. 04	
21 H20		Schmiernippel A 6 DIN 71412	63. 11. 01	
22 H20		Blattfeder	66. 07. 00	28370
23 H20		Außenschutzrohr verschweißt mit Anschweißring (Länge angeben)	80. 31. 05	
24 H20		Haltekette	82. 36. 00	28443
25 H20		Schutztrichter	82. 94. 02	36540
26 H20		Sternratsche Gr. I (3-reihig) ZNP 13/8, 21 teilig mit Ziehverschluß	55. 257. 03	28402
27 H20		Seegerring	62. 07. 00	12350
28 H20		Anlagescheibe	55. 19. 00	12383
29 H20		Druckfeder	66. 01. 02	12385
30 H20		Sperrhülse	65. 03. 00	12384
31 H20		Seegerring	62. 15. 00	12335
32 H20		Druckscheibe	55. 15. 00	13211
33 H20		Dichtungsscheibe	55. 17. 00	28395
34 H20		Anlagescheibe	55. 16. 00	28394
35 H20		Kugel	64. 01. 02	12355
36 H20		Nabe ZNP 1 3/8" 21 teilig	55. 14. 179	28406
37 H20		Nocken	55. 01. 03	13225
38 H20		Außenfeder	66. 01. 26	28368
39 H20		Innenfeder	66. 01. 27	28349
40 H20		Flanschgabel	55. 11. 03	28407
41 H20		Schmiernippel	63. 32. 01	12361
42 H20		Gelenkwelle mit Sternratsche vollst.		

Ab 1973 75 kpm = 1 Teller 3, 1 Teller 3,5



kemper

Satzteilliste

Blatt-Nr.: P20-2

Ausgabe: 7001

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

Ident.
Nr.

1 P20	Schiebestift-Aufsteckgabel kpl. 1 3/8" (DIN 9611 Form A)	11. 10. 00	12403
1a P20	Schiebestift-Aufsteckgabel kpl. 1 3/8" Ferguson	11. 11. 00	28332
2 P20	Druckfeder	66. 01. 00	11688
3 P20	Schiebestift	65. 01. 00	11689
4 P20	Spannstift 3x20 DIN 1481	61. 01. 00	10296
5 P20	Kreuzgarnitur kpl. mit Schmiernippel und vier Sicherungen	11. 03. 00	12402
6 P20	Sicherungsring	62. 03. 00	12401
7 P20	Schmiernippel B 8 DIN 71412	63. 22. 01	12440
8 P20	Rillengabel für Rohr Ov	11. 38. 00	12404
9 P20	Spannstift Connes 10x65	61. 05. 04	12346
10 P20	Profilrohr innen Gr. Ov (Länge angeben)	75. 11. 16	800 = 12417
11 P20	Profilrohr außen Gr. 1 (Länge angeben)	75. 15. 16	930 = 12419
12 P20	Rillengabel für Rohr 1	11. 39. 00	12405
17 P20	Kugelhalterring kpl. mit 7 Kugeln	82. 98. 01	12366
17a P20	Kugelhalterring	82. 96. 00	28465
18 P20	Kugel 3/8" DIN 5401	64. 01. 00	28378
26 P20	Scheibenkupplung mit ZNP 1 3/8" 21 tlg. u. Ziehverschluß Md = 65 kpm	56. 101. 16	28414
27 P20	Sicherungsring 42x1,75 DIN 471	62. 07. 00	12350
28 P20	Anlagescheibe	55. 19. 00	12383
29 P20	Druckfeder	66. 01. 02	12385
30 P20	Ziehverschluß	65. 03. 00	12384
31 P20	Tellerfeder 3,5 mm	66. 10. 00	12372
32 P20	Tellerfeder 3 mm	66. 09. 00	12378
33 P20	Druckscheibe	56. 66. 05	12379
34 P20	Reibscheibe	56. 73. 00	12380
35 P20	Nabe mit Anschweißscheibe (ZNP 1 3/8" 21teilig)	56. 64. 01	28412
36 P20	Kugel 1/2" DIN 5401	64. 01. 02	12355
37 P20	Mitnehmerkopf m. Anschweißflansch	56. 65. 10	28409
38 P20	Flanschgabel	11. 27. 04	28335
39 P20	Scheibenkupplung mit ZNP 1 3/8" 21 tlg. u. Ziehverschluß Md = 65 kpm	56. 126. 16	28416
40 P20	Flanschgabel mit Mitnehmerkopf	55. 11. 31	12382


Neue Teile für Schutzart U C12 (Kunststoffschutzhöhre)

41 P20	Innere Schutzhälfte kpl. Rohrlänge und Schutztrichter Sachn. angeben	82. 121-730	12313
42 P20	Außere Schutzhälfte kpl. Rohrlänge und Schutztrichter Sachn. angeben	82. 122-875	12315
43 P20	Schutztrichter 100 mm lang	84. 00. 04	12397
44 P20	Schutztrichter 115 mm lang	84. 00. 05	12398
45 P20	Nutenring	82. 93. 00	12365
46 P20	Haltering	82. 93. 02	12366
47 P20	Schiebering	82. 93. 01	12367
48 P20	Innenschutzrohr m. Kappe (Länge angeben)	80. 36. 02	12368
49 P20	Außenschutzrohr m. Kappe (Länge angeben)	80. 37. 02	12369
50 P20	Haltekette	82. 36. 03	12370

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer



**Teile für Weitwinkelgelenkwelle 1seitig
(Scheibenkupplung Wagenseitig)**

58 P20	Profiltröhr außen Gr. 16	75. 16. 16 - 1330	29856
59 P20	Innengabel für Profil 1 m. Spann- hülsenbohrung u. Kugellaufritze f. Schutz Scheibenkupplung K92 m. ZNP 1 3/8"	21. 12. 00	12349
60 P20	21 tlg. u. Ziehverschluß MdE = 65 kpm	56. 127. 16	28418

**Teile für Weitwinkelgelenkwelle 2seitig
(Scheibenkupplung Wagenseitig)**

61 P20	Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A kpl. mit einem Schiebestift	21. 10. 10	28348
62 P20	Kreuzgarnitur kpl. mit Schmiernippel und vier Sicherungsringen	21. 00. 00	12343
63 P20	Sicherungsrings	62. 24. 00	12344
64 P20	Flanschgabel mit Gewinde für Schmiernippel	21. 41. 00	28342
65 P20	Flanschgabel	21. 41. 01	28349
66 P20	Gleitschiene	60. 68. 00	28346
67 P20	Führungsscheibe	90. 00. 01	28398
68 P20	Sechskantmutter-M8 DIN 934	60. 51. 005	03394
69 P20	Sechskantschraube M8x30 DIN 931	60. 04. 19	04011
70 P20	Innengabel für Profil Oy 6A	21. 11. 10	28346
71 P20	Profiltröhr innen Gr. Oy 6A (Länge ang.)	75. 11. 96 - 1200	29855
72 P20	Innengabel für Profil 1	21. 12. 10	28347
73 P20	Flanschgabel	21. 16. 10	28346
74 P20	Scheibenkupplung K92 mit ZNP 1 3/8" 21 tlg. mit Flanschgabel	56. 128. 16	28415

**Teile für Weitwinkelgelenkwelle
(Scheibenkupplung Schlepperseitig)**

75 P20	Aufsteckgabel ZNP 1 3/8" 21 tlg. kpl. mit einem Schiebestift	21. 19. 10	28345
76 P20	Scheibenkupplung 1 3/8" DIN 9611 A mit Ziehverschluß Md = 65 kpm	56. 100. 16	28411
77 P20	Nabe mit Anschweißscheibe (1 3/8" DIN 9611 A)	56. 64. 10	28415

**Teil für Schutzart UC 12 (Kunststoffschutzhöhre)
nur für Weitwinkelwelle**

80 P20	Schutztrichter 165 mm lang (Nicht aufgeführte Teile siehe P20-2)	82. 84. 05	28441
--------	---	------------	-------


Gelenkwelle kpl

1055 Normal


1550 Schutzkupplung

1550 Schutzkupplung

1550 Schutzkupplung




Kemper		Ersatzteilliste		Blatt-Nr.: H22
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung	Sachnummer	04548
1 H22		Rücklicht-Anlage kpl.	ULO	
2 H22		Blink-, Brems-, Schluß- und Kennzeichenleuchte	D 1	
3 H22		Blink-, Brems- und Schlußleuchte	D2, SBK	
4 H22		Anschlußkabel	D3, SB	
5 H22		Zwischenkabel	7400 lg. 5 adrig	
6 H22		Zwischenkabel	220 lg. 3 adrig	
7 H22		Stecker	2000 lg. 3 adrig	
8 H22		Steckdose	D7, 7 polig	
9 H22		Montageplatte m. Schutzkappe	D8, 7 polig	29875
10 H22		Sofittenlampe	D9	
11 H22		Sofittenlampe	12V, 18W	29872
12 H22		Lichtscheibe m. Schraube	12V, 10W	29871
13 H22		Lichtscheibe m. Schraube	D12, SBK	29895
14 H22		Kennzeichenschild	D12, SB	29896
15 H22		Befestigungsschelle für Kabel	D13	06110
16 H22		Zylinderschraube	D14	
17 H22		Federring	M 4x8 DIN 84 Mu.	
18 H22		Senkschraube	A 4 DIN 127	
19 H22		Senkschraube	M 5x30 DIN 87 Mu.	
20 H22		Senkschraube	M 5x35 DIN 87 Mu.	
21 H22		Federring	M 5x55 DIN 87 Mu.	
22 H22		Sechskantschraube	A5 DIN 127	05517
23 H22		Kabelhalter	M 6x16 DIN 931-80	05633
24 H22		Gummipendelband	D18	00393
25 H22		Dreieckrückstrahler	Pb4-275 lang	22566
26 H22		Anschlußkabel für Seitenanhangung	A DIN 72618	10285
27 H22		Lichtscheibe m. Schraube	ULO 23380	29874
28 H22		Lichtscheibe	ULO	29912
Ab Baujahr 68			(Fabrikat Hella)	
30 H22		Blink-, Brems-, Schluß und Kennzeichenleuchte	Hella SBK 100-12	29866
31 H22		Blink-, Brems- u. Schlußleuchte	Hella SB 100-12	29867
32 H22		Kabelsatz (1x300 lg., 1x360 lg. 3adrig 1x5360 lg. 5adrig)	Hellering K 113	
33 H22		Kabelsatz (1x300 lg., 1x360 lg. 3adrig 1x6110 lg. 5adrig)	Hellering K 112	
34 H22		Kabelsatz (1x300 lg., 1x360 lg. 3adrig 1x7420 lg. 5adrig)	Hellering K 114	
35 H22		Kabel 2250 lg. 3adrig	Hellering K 104	
37 H22		Kabel m. Stecker 2620 lg., 5adrig	Hellering K 106	
38 H22		Kabel m. Stecker 3800 lg., 5adrig	Hellering K 107	
40 H22		Lichtscheibe m. Schraube	Hella E2 2711 01	29868
42 H22		Steckdose 7polig 8 J 3 001 943 - 00	Hella 12/7 AK	29875
43 H22		Grundplatte	Hella E9: 6000-30	29870
45 H22		Kunststoffhülse 2teilig f. 3adrig Kabel	Hellering K 108	28773
46 H22		Lichtscheibe (Kennzeichenleuchte)	Hella E2 2877 02	29869
47 H22		Dr. Rückstr. m. Stahlband 55x48x280		04548
48 H22		Pendelband 55x0,8x280	Hella K 110	29920
49 H22		Pendelband 55x0,8x200	Hella K 111	29921
50 H22		Schutzkappe	Hella	29922



kemper		Ersatzteilliste		Blatt-Nr.: Q23
				Ausgabe: 6610
Bild- u. Bestell-Nr.	Benennung		Sachnummer	
1 Q23	Vorderteil	24460	LI-26. 7003. 1. 1	
2 Q23	Rückwand	24741	LI-26. 6004. 1. 1	
3 Q23	Rohrbügel	22481	LI-26. 7008. 1. 3	
4 Q23	Brett	24196	LL-41. 8023. 1. 3	
5 Q23	Strebe Mitte	24068	LL-41. 7061. 1. 3	
6 Q23	Strebe hinten links m. Verschl.	24070	LL-41. 6086. 1. 3	
7 Q23	Strebe hinten rechts m. Verschl.	24072	LL-41. 6087. 1. 3	
8 Q23	Feststellhaken	15220	LN-26. 7055. 1. 3	
9 Q23	Federstecker mit Kette	08504	LN-26. 7135. 1. 4	
10 Q23	Federstecker		LW-15. 5024. 1. 4	
11 Q23	Drahtseil m. Kette (Seillänge 3.680)		LL-41. 5029. 1. 4	20411
12 Q23	Drahtseil m. Kette (Seillänge 3.815)		LL-41. 5028. 1. 4	15294
13 Q23	Seilführung	15284	LW-26. 0772. 1. 4	
14 Q23	Winkelhebelverschluß links	24181	LL-41. 5030. 1. 3	
15 Q23	Winkelhebelverschluß rechts	24179	LL-41. 5020. 1. 3	
16 Q23	Sicherungsschnur	03727	AZ-04. 505. 1. 4	
17 Q23	Lasche	08438	LL-41. 1029. 1. 4	
18 Q23	Sechskantschraube	05602	M12x60 DIN 931m.Mu.verk.	
19 Q23	Sechskantschraube	03912	M 8x20 DIN 933 m. Mu.	
20 Q23	Sechskantschraube	04622	M 8x25 DIN 933 m. Mü.	
21 Q23	Sechskantschraube	04665	M 10x25 DIN 933 m. Mu.	
22 Q23	Sechskantschraube	03383	M 12x25 DIN 933 m. Mu.	
23 Q23	Flachrundschrabe	04733	M8x35 DIN 603m.Mu.verk.	
24 Q23	Federring	03285	A8 DIN 127	
25 Q23	Federring	03569	A12 DIN 127	
26 Q23	Federring	03935	A10 DIN 127	
27 Q23	Scheibe	04197	8,4 DIN 125 St	
28 Q23	Scheibe	05500	18 DIN 125 St	
29 Q23	Splint	05485	8x55 DIN 94 St	
bis Nr. 23 001 (Ende 67)				

Einbaueinzelteile Schneidwerk 33896



kemper

Ersatzteilliste

Blatt-Nr. P24

Ausgabe: 6809

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

0513 2	1 P24	Abstreiferkamm LU-57. 7084. 1. 3	201. 571. 00. 01
0513 2	2 P24	Sechskantschraube	M10x35 DIN 933- m. Mu.
0513 2	3 P24	Federring	A10 DIN 127
0513 2	4 P24		
0513 2	5 P24	Flachrundschrabe gl. verzinkt	M10x50 DIN 603 m. Mu.
0513 2	6 P24	Scheibe gl. verzinkt	10,5 DIN 125 St
0513 2	7 P24	Häckselmesser	LU-42. 5022. 1. 3
0513 2	8 P24	Messerhalter	LU-42. 4014. 1. 3
0513 2	9 P24	Sechskantschraube	M10x20 SK DIN 933-BG
0513 2	10 P24	Federstahl Draht 58 lg.	II 1,5 DIN 2076
0513 2	11 P24	Bolzen	LU-42. 2024. 1. 4
0513 2	12 P24	Kugelnopf	LU-42. 5031. 1. 4
0513 2	13 P24	Spannhülse	5x24 DIN 1481
0513 2	14 P24	Druckfeder Windungen = 23	LU-42. 5032. 1. 4
0513 2	15 P24	Scheibe	13 DIN 125 St
0513 2	16 P24	Messerwelle	LU-23. 2085. 1. 3
0513 2	17 P24	Steuerungsarm m. Bu. LU-23. 6088. 1. 3	201. 508. 01. 07
0513 2	18 P24	Steuerungsarm m. Bu. LU-23. 6088. 1. 3	201. 508. 01. 08
0513 2	19 P24	Sinterbuchse 20x40x40	U-04-F 125/3
0513 2	20 P24	Sinterbuchse 20x40x40	LW-08. 0585. 2. 4
0513 2	21 P24	Schmiernippel	H1 M8x1 SFG
0513 2	22 P24	Spilint	6x45 DIN 94 St

Teile ab Masch.-Nr. 18121

0513 2	23 P24	Rohr	LU-42. 2029. 1. 4
--------	--------	------	-------------------

Teile ab Masch.-Nr. 18461

0513 2	24*P24	Führungstück m. Bu. LU-42. 6106. 1. 4	201. 556. 00. 03
0513 2	25*P24	Buchse	LU-42. 4020. 1. 4


Teile ab Masch.-Nr. 22962 Bauj. 68

0513 2	26 P24	Abdeckblech	LN-00. 3089. 3. 3
0513 2	27 P24	Druckfeder Windungen = 34	LN-00. 5066. 1. 4
0513 2	28*P24	Messerrührung	LN-00. 4084. 1. 3
0513 2	29*P24	Führungstück	LN-00. 5092. 1. 3


Ab Masch.-Nr. 27670 Baujahr 69

0513 2	31 P24	Abdeckblech (für LN, LI, LG, normale Deichsel)	LN-00. 3193. 1. 3
0513 2	32 P24	Führungstück 9mm	LI-00. 5006. 1. 4
0513 2	33 P24	Führung 9mm	LI-00. 4094. 1. 4

Teile werden nicht mehr geliefert. Ersatz: 32 P24, 33 P24



kemper		satzteilliste		Blatt-Nr.: Q25
Bild- u. Bestell-Nr.		Benennung	Ausgabe: 7001	
			Sachnummer	
0	Q25	Deichsel vollst. (Pos. 1-35)	08960	LL-60. 6109. 1. 4
1	Q25	Deichselträger	24129	LL-60. 7088. 1. 3
2	Q25	Zugöse LL-60. 7098. 1. 3	08973	214. 011. 01. 12
3	Q25	Verstellung LL-60. 7093. 1. 3	08968	214. 011. 01. 07
4	Q25	Anschraubstück LL-60. 7094. 1. 4	08971	214. 011. 01. 10
5	Q25	Lagerbock LL-60. 7097. 2. 4	08972	214. 011. 01. 11
6	Q25	Welle	08982	LL-60. 2033. 1. 4
7	Q25	Druckfeder	08617	LS-31. 5002. 3. 4
8	Q25	Buchse LL-60. 7091. 1. 4	08966	214. 011. 01. 05
9	Q25	Druckfeder	08983	LL-60. 5039. 1. 4
10	Q25	Riegel	08984	LL-60. 2034. 1. 4
11	Q25	Ausrückhebel LL-60. 7090. 2. 4	08965	214. 011. 01. 04
12	Q25	Bolzen LS-31. 7043. 1. 4	08587	214. 011. 00. 11
13	Q25	Kappe	09003	LL-60. 3061. 1. 4
14	Q25	Lagerbock	09004	LL-60. 4022. 2. 2
15	Q25	Scheibe	08621	LS-31. 3029. 1. 4
16	Q25	Bolzen	05748	20h11x100x93,5 DIN 1436
17	Q25	Bolzen		8h11x50x40 DIN 1433
18	Q25	Kugelknopf	05521	C 32 DIN 319 FS
19	Q25	Scheibe	05512	33 DIN 126
20	Q25	Scheibe	04197	8,4 DIN 125 St
21	Q25	Kronenmutter	05727	M 30x1,5 DIN 935-5S
22	Q25	Schmiernippel	07327	M3 M 8x1 SFG
23	Q25	Spannhülse	10496	8x40 DIN 1481
24	Q25	Spannhülse	05779	8x70 DIN 1481
25	Q25	Kegelrollenlager	05118	30208 DIN 720
26	Q25	Splint	05472	2x15 DIN 94 St
27	Q25	Splint	04479	5x30 DIN 94 St
28	Q25	Splint	05484	6x55 DIN 94 St
29	Q25	Sechskantschraube	03991	M 10x20 DIN 933
30	Q25	Sechskantschraube	05659	M 12x40 DIN 933
31	Q25	Sechskantschraube	28232	M 20x60 DIN 931
32	Q25	Sechskantschraube	05626	M 20x130 DIN 931
33	Q25	Federring	03935	A 10 DIN 127
34	Q25	Federring	03569	A 12 DIN 127
35	Q25	Federring	04704	A 20 DIN 127
		Teile ab Masch.-Nr. 23002 Bauj. 68		
40	Q25	Deichselträger	08962	214. 011. 01. 01
		Teile ab Masch.-Nr. 31450 Bauj. 70		
45	Q25	Bolzen	08588	211. 011. 00. 13



Kemper

Satzteilliste

Blatt-Nr.: Q31

Ausgabe: 7001

Bild- u.
Bestell-Nr.

Benennung

Sachnummer

Ab Masch.-Nr. 31729 Bauj. 70

1 Q31	Kanalabdeckung LU-36. 6001. 1. 3	200. 546 01. 00	21793
2 Q31	Bordwandeisen	LU-36. 1000. 1. 3	24142
3 Q31	Grundplatte LU-36. 7001. 1. 4	200. 546. 01. 01	15219
4 Q31	Grundplatte LU-37. 7001. 1. 4	200. 341. 01. 02	15207
5 Q31	Grundplatte LU-35. 7025. 1. 4	200. 341. 01. 03	15208
6 Q31	Federstecker	LW-26. 0560. 1. 4	04048
7 Q31	Abdeckbrett LU-35. 6052. 1. 2	200. 341. 01. 00	21787
8 Q31	Bordwandeisen	LU-35. 1011. 1. 3	24182
9 Q31	Spritzschutz LU-35. 6028. 1. 3	200. 341. 00. 05	21789
10 Q31	Lasche	LU-35. 1010. 1. 4	20130
11 Q31	Haken	LU-36. 1001. 1. 4	19825
12 Q31	Aufhängehaken	St2 KEB-U4-J 97/4	11586
13 Q31	Begrenzungseisen	St2 K-U4-F 109/4	11155
14 Q31	Scharnierbock U-U1-F 12/4	030. 001. 01. 01	09707
15 Q31	Scharnierbock U-U1-F 10/4	010. 001. 01. 04	09710
16 Q31	Bügel LU-34. 7080. 1. 3	200. 331. 00. 01	15205
17 Q31	Streuwerkabdeckung LU-34. 6100. 1. 3	200. 331. 00. 00	21786
18 Q31	Unterlegplatte	U-U5-F 83/4	09764