

GlasStone

01 / SO REINIGEN SIE IM ALLTAG

GlasStone hat nach den vorliegenden Lieferantenangaben eine dichte, glatte Oberfläche. Die Reinigung soll Schmutz lösen und vollständig abnehmen, ohne die Oberfläche durch Scheuermittel oder unnötig aggressive Chemie zu belasten.

Verwenden Sie einen kleinen Messbecher, ein weiches Tuch, einen nicht kratzenden Schwamm und ein separates Trockentuch. Halten Sie die Ausrüstung sauber und entfernen Sie Sand oder Krümel vor dem Wischen.

FILA CLEANER PRO als Neutralreiniger

Mischen Sie 5 ml CLEANER PRO mit 1 Liter Wasser. Für einen 5-Liter-Eimer verwenden Sie 25 ml (1:200).

- 1 Nehmen Sie frische Verschmutzungen auf.**
Tupfen Sie Flüssigkeiten mit saugfähigem Papier ab und entfernen Sie lose Speisereste. Lassen Sie heisse Bereiche vor der Reinigung abkühlen.
- 2 Bereiten Sie die milde Reinigungslösung zu.**
Mischen Sie 5 ml CLEANER PRO mit 1 Liter Wasser. Verwenden Sie einen Messbecher, damit nicht versehentlich ein Vielfaches der benötigten Menge in die Lösung gelangt.
- 3 Wischen Sie gleichmässig mit einem weichen Tuch.**
Benetzen Sie das Tuch mit der Lösung und reinigen Sie den genutzten Bereich ohne starken Druck. Halten Sie Fugen und Randanschlüsse frei von stehender Flüssigkeit.
- 4 Entfernen Sie den gelösten Schmutz.**
Wenden oder wechseln Sie das Tuch, sobald es sichtbar verschmutzt ist. Wischen Sie Arbeitsflächen mit Lebensmittelkontakt anschliessend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach.
- 5 Trocknen Sie die Oberfläche.**
Nehmen Sie den verbleibenden Wasserfilm mit einem weichen Trockentuch ab. Prüfen Sie die Fläche gegen das Licht. Wiederholen Sie bei Schlieren den Wassergang mit einem sauberen Tuch, statt mehr Reiniger aufzutragen.

GlasStone

02 / SO BEHANDELN SIE FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE

Prüfen Sie ein neues Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle und beurteilen Sie die trockene Probefläche. Die folgenden Schritte beschreiben eine gezielte Behandlung bei Bedarf, keine routinemässige Vollflächenreinigung.

Angetrocknete Speisereste

Legen Sie ein weiches, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch auf den Rückstand. Sobald er sich löst, nehmen Sie ihn mit dem Tuch auf und reinigen Sie mit der normalen Reinigungslösung nach. Verwenden Sie keine Rasierklingen oder Metallspachtel.

Fett oder wiederkehrende Schlieren

Reinigen Sie zunächst mit frisch angesetzter Lösung und zwei sauberen Tüchern. Wischen Sie danach mit klarem Wasser und trocknen Sie die Fläche. Bleibt ein fettiger Film zurück, prüfen Sie die Dosierung und mögliche alte Pflegemittel. Erhöhen Sie die Konzentration eines Reinigers erst nach gesicherter Materialfreigabe.

Kalk, Metallabrieb oder feste Klebereste

Entfernen Sie frische Wasserflecken durch Nachspülen und Trocknen. Für vorhandene harte Ränder oder Metallspuren verwenden Sie keinen beliebigen Entkalker und kein Scheuerpulver. Lassen Sie das konkrete GlasStone-Produkt und den Rückstand zuordnen, bevor eine Spezialbehandlung mit Säure, Lösemittel oder abrasivem Hilfsmittel erfolgt.

Woran Sie erkennen, dass Reinigen nicht genügt

Eine Beständigkeit des Plattenmaterials sagt nichts über jede Fuge, Verklebung und angrenzende Armatur aus. Spezialmittel müssen deshalb auch zu diesen Bauteilen passen.

Arbeiten Sie mit getrennten Produkten.

Mischen Sie Reiniger niemals miteinander. Lüften Sie bei Spezialmitteln gut und tragen Sie die laut Produktetikett erforderlichen Handschuhe und den Augenschutz.

GlasStone

03 / SO ERHALTEN SIE DIE OBERFLÄCHE LANGFRISTIG

Nach der Benutzung

Entfernen Sie Speise- und Fettreste von der genutzten Fläche. Trocknen Sie die Zone an der Spüle und unter abgestellten Gefässen, damit dort kein Wasserfilm stehen bleibt.

Beim Schutz der Oberfläche

Verwenden Sie Schneidbretter und hitzebeständige Untersetzer. Stellen Sie schwere Töpfe vorsichtig ab und schützen Sie exponierte Kanten und Ausschnitte vor Schlägen.

Bei der Nachpflege

Bringen Sie keine zusätzlichen Öle, Wachse, Farbvertiefer oder Versiegelungen auf. Eine dichte Oberfläche wird durch solche Rückstände nicht automatisch pflegeleichter und kann ungleichmässig erscheinen.

Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

- ✗ Verwenden Sie keine Stahlwolle, Topfreiniger oder scheuernden Pulver zur Reinigung.
- ✗ Mischen Sie den Neutralreiniger nicht mit Entkalker, Chlorreiniger oder anderen Chemikalien.
- ✗ Bei einem verbleibenden Schaden dokumentieren Sie Produktbezeichnung, verwendetes Mittel und ein Foto, bevor weitere Versuche folgen.

Geltungsbereich und Produktauswahl

Diese Anleitung bezieht sich auf das in Ihren bisherigen Unterlagen beschriebene GlasStone. Die Produktauswahl ist eine fachlich abgeleitete Basispflege und keine vom GlasStone-Lieferanten bestätigte Freigabe einer konkreten Reinigermarke.

CLEANER PRO ist ein neutrales Reinigungskonzentrat für empfindliche Oberflächen. Es ist hier als milde Produktoption gewählt. Prüfen Sie die Verträglichkeit auf Ihrer GlasStone-Oberfläche zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Die genannten Produkte sind Beispiele. Herstellerfreigaben für Material und Finish sowie das aktuelle Produktetikett gehen vor. Dosierungen und Einwirkzeiten beziehen sich ausschliesslich auf das jeweils genannte Produkt.

Wir unterstützen Sie bei der passenden Behandlung.

m-format.ch/kontakt · +41 79 176 06 83 · info@m-format.ch