

Solución de Problemas

La regla general con cualquier problema de costura es revisar primero la aguja.

Problema: Rotura del hilo

- ¿Está dañado el gancho? Revisa cuidadosamente la punta del gancho.
- ¿Está bien ajustado el tiempo entre aguja y gancho?
- ¿Está desgastada la punta del gancho?
- ¿La calidad del hilo es buena?
- ¿Hay rayones en las guías del hilo?
- ¿El protector del gancho está dañado o rayado?
- ¿Hay daño en o alrededor de la placa de la aguja?
- ¿Hay pelusa en la caja de la bobina o en el gancho?
- ¿El portagancho está en buen estado?

Problema: La tela se rasga al coser

- ¿La máquina está funcionando lo más suavemente posible?
- ¿La aguja está alineada con el centro del orificio en la placa de la aguja?
- ¿La aguja está dañada?
- ¿La máquina está enhebrada correctamente?
- ¿Estás usando la altura correcta del arrastre?

Problema: Hilo flojo en la parte superior del material

- ¿La tensión superior está demasiado apretada?
- ¿La tensión inferior está demasiado floja?
- ¿La máquina está enhebrada correctamente?
- ¿El hilo superior se está atascando en algún lugar?

Problema: Puntadas saltadas

- ¿Está correcto el tiempo entre aguja y gancho?
- ¿Es demasiado temprano o tarde?
- ¿Está desgastada la punta del gancho?
- ¿Hay demasiado juego en la barra de la aguja?
- ¿El orificio en la placa de la aguja es demasiado grande para el tamaño de aguja que se está usando?

Problema: Rotura del hilo (segunda sección)

- ¿La aguja está demasiado cerca o demasiado lejos del gancho?
- ¿Está correcto el tiempo entre aguja y gancho?
- Tal vez esté un poco adelantado.
- ¿El resorte de control (check spring) es demasiado rígido?
- ¿El resorte de control se mueve libremente?

Problema: Rotura de la aguja

- ¿La aguja está golpeando la placa de la aguja?
- ¿La aguja está demasiado cerca o demasiado lejos del gancho?
- ¿Hay demasiado juego en la barra de la aguja?
- ¿Hay demasiado juego en el collar de empuje del gancho?