

 Español

ARK<sup>x</sup>

HEAT YOUR OWN



Serie S  
Heating device

Heat Your Own Technology®

**Guía de uso**

## ¡Felicitaciones!

En pocos instantes comenzará a disfrutar la experiencia ARKx Heat Your Own®.

Esta guía presenta la información necesaria para utilizar su nuevo dispositivo ARKx Serie S.

## Seguridad y precauciones

- El dispositivo no está diseñado para ser abierto por personal no calificado.
- No operar el dispositivo mientras esté conectado al cargador.
- Evitar la exposición prolongada del dispositivo a temperaturas extremas.
- No cargar la batería en temperaturas por debajo de 0° C.
- Cuando la temperatura sea superior a 40° C, no cargar la batería hasta el 100%.
- Mantener fuera del alcance de menores de edad.

## Carga de la batería

- Utilizar el cable proporcionado con un cargador USB-C de 5V con amperaje mínimo de 2A.
- Realizar una carga completa de la batería antes de usar el equipo por primera vez.
- Los tres LEDs encendidos en blanco indican que la batería esta completamente cargada.
- Se pueden utilizar baterías externas (power banks) para cargar el equipo.

## Cómo usar su ARKx Serie S

La experiencia con ARKX es personalizable. Además de elegir los sabores, es posible ajustar la temperatura y experimentar con diferentes cantidades de tabaco. Aconsejamos comenzar con una temperatura intermedia y no llenar el horno demasiado. La temperatura puede ser modificada durante las sesiones.



## • Paso 1

- Retirar la boquilla y cargar la cámara. Dejar 2 a 3 mm desde el borde superior vacíos para que la boquilla cierre bien.

## • Paso 2

- Para encender el dispositivo, presionar rápidamente el botón de encendido 5 veces en dos segundos.
- Los LEDs parpadean en el color de la última temperatura seleccionada.
- Al completar el calentamiento (en aproximadamente 20 segundos), los LEDs pasan a blanco y dejan de parpadear. El dispositivo vibra, señalando que está listo para ser utilizado.
- La cantidad de LEDs encendidos indica el nivel de carga de la batería.
- Cuando la carga de la batería está por debajo del mínimo requerido para la operación, los tres LEDs se encienden con el color de la temperatura elegida. Luego pasan a blanco y parpadean antes de que el dispositivo se apague.

## • Paso 3

- Durante el uso, los LEDs están en blanco. Para conocer la temperatura de funcionamiento actual, pulsar el botón una vez. Los LEDs cambian al color de la temperatura seleccionada y luego vuelven a blanco:
- **Azul** 196°C **Verde** 205°C **Rojo** 215°C
- Para cambiar la temperatura, presionar el botón 3 veces. Volver a presionar 3 veces seguidas hasta que los LEDs muestren el color de la temperatura deseada.
- Para detener o reiniciar el calentamiento, presionar el botón por 2 segundos. Dejar de presionar y esperar a que el dispositivo vibre.

## • Paso 4

- El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos. Si desea apagarlo antes, presione rápidamente el botón de encendido cinco veces en dos segundos.



## Limpieza

- Los residuos en la cámara y el filtro se pueden eliminar con el cepillo. Si se requiere una limpieza a fondo, retirar la boquilla, la tapa del filtro y el filtro, sumergirlos en alcohol isopropílico durante 5 minutos, y luego enjuagar con agua fresca. Esperar hasta que todos los componentes estén secos antes de volver a instalarlos.

## Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación. En caso de requerir servicio, comuníquese con el distribuidor autorizado en su mercado para obtener información sobre los términos y procedimientos de garantía. Las condiciones de la garantía pueden variar según la región.

ARKx  
HEAT YOUR OWN

[www.arkxway.com](http://www.arkxway.com)