

 Español

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Serie X
Heating device

Heat Your Own Technology®

Guía de uso

¡Felicitaciones!

En pocos instantes comenzará a disfrutar la experiencia ARKx Heat Your Own®.

Esta guía presenta la información necesaria para utilizar su nuevo dispositivo ARKx Serie X.

Seguridad y precauciones

- El dispositivo no está diseñado para ser abierto por personal no calificado.
- No operar el dispositivo mientras esté conectado al cargador.
- Evitar la exposición prolongada del dispositivo a temperaturas extremas. No cargar la batería en temperaturas por debajo de 0° C. Cuando la temperatura sea superior a 40° C, no cargar la batería hasta el 100%.
- **Mantener fuera del alcance de menores de edad.**

Carga de la batería

- Utilizar el cable proporcionado con un cargador USB-C de 5V con amperaje mínimo de 2A.
- Realizar una carga completa de la batería antes de usar el equipo por primera vez.
- El indicador de batería en el display mostrará el estado de carga en todo momento.
- Se pueden utilizar baterías externas (power banks) para cargar el equipo.

Cómo usar su ARKx Serie X

La experiencia con ARKX es personalizable. Además de elegir los sabores, es posible ajustar la temperatura y experimentar con diferentes cantidades de tabaco.

Aconsejamos comenzar con una temperatura intermedia y no llenar el horno demasiado.

La temperatura puede ser modificada durante las sesiones.

• Paso 1

- Retirar la boquilla y cargar la cámara. Dejar 2 a 3 mm desde el borde superior vacíos para que la boquilla cierre bien.

• Paso 2

- Para encender el dispositivo, presionar rápidamente (5 veces en 2 segundos) el botón ▲ o el botón ▼.
- El dispositivo vibrará y comenzará a calentarse. Cuando el calentamiento inicial se complete, el dispositivo vibrará y la pantalla mostrará el símbolo ☺.

• Paso 3

- Cuando el dispositivo se encienda, la temperatura será 200° C. Para elegir otra temperatura dentro del rango de 180° C a 230° C, presionar ▲ o ▼ durante un segundo y elegir la que se prefiera. El dispositivo alcanzará la temperatura indicada en aproximadamente 20 a 25 segundos.

• Paso 4

- El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos. Si desea apagarlo antes, presione rápidamente el botón ▲ o ▼ 5 veces en 2 segundos.



Limpieza

- Los residuos en la cámara y el filtro se pueden eliminar con el cepillo. Si se requiere una limpieza a fondo, retirar la boquilla, la tapa del filtro y el filtro, sumergirlos en alcohol isopropílico durante 5 minutos, y luego enjuagar con agua fresca. Esperar hasta que todos los componentes estén secos antes de volver a instalarlos.

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación. En caso de requerir servicio, comuníquese con el distribuidor autorizado en su mercado para obtener información sobre los términos y procedimientos de garantía. Las condiciones de la garantía pueden variar según la región.

