

 Français

ARKx

HEAT YOUR OWN



Charger Dock
pour dispositif de chauffage
ARKx Série S

Heat Your Own Technology®

Guide d'utilisation

Félicitations!

Le Charger Dock ARKx vous permet de recharger votre dispositif ARKx Série S afin de pouvoir l'utiliser plus fréquemment au cours de la journée. Le dock fonctionne à la fois comme batterie externe et comme étui de rangement pour votre dispositif ARKx Série S.

Ce Guide d'Utilisation vous aidera à en assurer l'entretien et le bon fonctionnement.

• Sécurité et précautions

- L'appareil n'est pas conçu pour être ouvert par du personnel non qualifié.
- **Ne pas utiliser le dispositif de chauffage lorsqu'il est placé dans le dock.**
- Éviter une exposition prolongée à des températures extrêmes.
- Ne pas charger la batterie du dock à une température inférieure à 0°C.
- Si la température dépasse 40°C, ne pas charger la batterie à 100 %.
- Tenir hors de portée des mineurs.

• Chargement de la batterie du dock

- Utiliser le câble fourni avec un chargeur USB-C 5V avec une intensité minimale de 2A.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie du dock avant sa première utilisation.
- La batterie du dock peut être chargée avec ou sans le dispositif de chauffage ARKx Série S à l'intérieur.
- Lorsque le dock est branché, ses indicateurs LED s'allument pour signaler que la charge est en cours. La LED clignotante indique le niveau de charge actuel.
- Une fois la charge terminée, les quatre LED restent allumées.

Comment utiliser le dock pour charger le dispositif de chauffage ARKx Série S

- Pour charger votre dispositif ARKx Série S avec le Charger Dock, ouvrez-le en appuyant sur le couvercle latéral jusqu'à entendre un clic.
- Le compartiment de charge se déverrouille et peut être fait glisser vers l'extérieur, révélant l'emplacement prévu pour le dispositif.
- Insérez votre dispositif ARKx Série S jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté. Pour référence, consultez l'image à la fin de ce guide.
- Lorsque la charge commence, les LED du dispositif s'allument et clignotent en séquence.
- Une fois le dispositif complètement chargé, ses LED cessent de clignoter, et les LED externes du chargeur s'éteignent.
- Le chargeur peut rester fermé pendant la charge du dispositif. Pour le fermer, appuyez sur le couvercle jusqu'à entendre un clic.
- Pendant la charge du dispositif, les LED externes du dock indiquent le niveau de charge de la batterie.
- Si le dock ne répond pas, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le petit bouton situé entre les indicateurs LED.

Nettoyage

- Le dock de charge peut être nettoyé avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, car ils pourraient endommager les surfaces en plastique.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication. En cas de besoin d'assistance, contactez le distributeur agréé de votre région pour obtenir des informations sur les conditions et procédures de garantie. Les conditions de garantie peuvent varier selon la région.



ARKx

HEAT YOUR OWN