

 Français

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Série S
Dispositif de Chauffage

Heat Your Own Technology®

Guide d'utilisation

Félicitations!

Dans quelques instants, vous allez découvrir l'expérience ARKX Heat-Your-Own®.

Ce guide vous fournit les informations nécessaires pour utiliser votre nouveau dispositif ARKX Série S.

Sécurité et précautions

- L'appareil n'est pas conçu pour être ouvert par du personnel non qualifié.
- **Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché au chargeur.**
- Éviter l'exposition prolongée à des températures extrêmes.
- Ne pas charger la batterie à une température inférieure à 0°C.
- Si la température dépasse 40°C, ne pas charger la batterie à 100%.
- Tenir hors de portée des mineurs.

Chargement de la batterie

- Utiliser le câble fourni avec un chargeur USB-C 5V avec un ampérage minimum de 2A.
- Effectuer une charge complète de la batterie avant la première utilisation.
- Lorsque les trois LED sont allumées en blanc, la batterie est complètement chargée.
- Des batteries externes (power banks) peuvent être utilisées pour charger l'appareil.

Comment utiliser votre ARKx Série S

L'expérience ARKX est personnalisable. Vous pouvez ajuster la température et expérimenter différentes quantités de tabac. Nous recommandons de commencer avec une température intermédiaire et de ne pas trop remplir la chambre.

• Étape 1

- Retirer l'embout et remplir la chambre en laissant 2 à 3 mm d'espace vide.

• Étape 2

- Pour allumer l'appareil, appuyer rapidement cinq fois sur le bouton d'alimentation en deux secondes. Les LED clignotent dans la couleur de la dernière température sélectionnée. Lorsque le chauffage est terminé (environ 20 secondes), les LED deviennent blanches et arrêtent de clignoter. L'appareil vibre pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.
- Le nombre de LED allumées indique le niveau de charge de la batterie. Si la batterie est trop faible, les trois LED s'allument dans la couleur de la température choisie, puis deviennent blanches et clignotent avant l'extinction de l'appareil.

• Étape 3

- Pendant l'utilisation, les LED restent blanches. Pour vérifier la température actuelle, appuyer une fois sur le bouton. Les LED changent de couleur pour afficher la température sélectionnée, puis redeviennent blanches:
Bleu 196°C **Vert** 205°C **Rouge** 215°C
- Pour modifier la température, appuyer trois fois sur le bouton. Répéter l'opération jusqu'à ce que les LED affichent la couleur de la température souhaitée.
- Pour arrêter ou redémarrer le chauffage, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes, puis relâcher et attendre la vibration de l'appareil.

• Étape 4

- L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes. Pour l'éteindre plus tôt, appuyer rapidement cinq fois sur le bouton d'alimentation.



Nettoyage

- Les résidus dans la chambre et le filtre peuvent être éliminés avec la brosse. Pour un nettoyage en profondeur, retirer l'embout, le couvercle du filtre et le filtre, les plonger dans de l'alcool isopropylique pendant 5 minutes, puis les rincer à l'eau claire. Attendre que tous les composants soient complètement secs avant de les réinstaller.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication. En cas de besoin d'assistance, contactez le distributeur agréé de votre marché pour obtenir des informations sur les conditions et procédures de garantie. Les conditions de garantie peuvent varier selon la région.

ARKx
HEAT YOUR OWN

www.arkxway.com