

 Français



Série X
Dispositif de Chauffage

Heat Your Own Technology®

Guide d'utilisation

Félicitations!

Dans quelques instants, vous allez découvrir l'expérience ARKX Heat Your Own®.

Ce guide vous fournit les informations nécessaires pour utiliser votre nouveau dispositif ARKX Série X.

Sécurité et précautions

- L'appareil n'est pas conçu pour être ouvert par du personnel non qualifié.
- **Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché au chargeur.**
- Éviter l'exposition prolongée de l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas charger la batterie à une température inférieure à 0°C. Si la température dépasse 40°C, ne pas charger la batterie à 100%.
- Tenir hors de portée des mineurs.

Chargement de la batterie

- Utiliser le câble fourni avec un chargeur USB-C 5V avec un ampérage minimum de 2A.
- Effectuer une charge complète de la batterie avant la première utilisation de l'appareil.
- L'indicateur de batterie sur l'écran affichera en permanence l'état de charge.
- Il est possible d'utiliser des batteries externes (power banks) pour charger l'appareil.

Comment utiliser votre ARKx Série X

L'expérience ARKX est personnalisable. En plus de choisir les saveurs, vous pouvez régler la température et expérimenter différentes quantités de tabac. Nous conseillons de commencer avec une température intermédiaire et de ne pas trop remplir la chambre. La température peut être modifiée pendant les sessions.

• Étape 1

- Retirer l'embout et remplir la chambre. Laisser un espace vide de 2 à 3 mm depuis le bord supérieur pour assurer une fermeture correcte de l'embout.

• Étape 2

- Pour allumer l'appareil, appuyer rapidement cinq fois en deux secondes sur le bouton ▲ ou ▼.
- L'appareil vibrera et commencera à chauffer. Une fois le chauffage initial terminé, l'appareil vibrera de nouveau et l'écran affichera le symbole .

• Étape 3

- Lorsque l'appareil s'allume, la température est réglée à 200°C. Pour sélectionner une autre température comprise entre 180°C et 230°C, appuyer sur ▲ ou ▼ pendant une seconde et choisir la température souhaitée. L'appareil atteindra la température sélectionnée en environ 20 à 25 secondes.

• Étape 4

- L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes. Si vous souhaitez l'éteindre avant, appuyez rapidement cinq fois en deux secondes sur le bouton ▲ ou ▼.



Nettoyage

- Les résidus dans la chambre et le filtre peuvent être éliminés avec la brosse. Pour un nettoyage en profondeur, retirer l'embout, le couvercle du filtre et le filtre, les plonger dans de l'alcool isopropylique pendant 5 minutes, puis les rincer à l'eau claire. Attendre que tous les composants soient complètement secs avant de les réinstaller.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication. En cas de besoin d'assistance, contactez le distributeur agréé de votre marché pour obtenir des informations sur les conditions et procédures de garantie. Les conditions de garantie peuvent varier selon la région.

