

 Italiano

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Serie S
Dispositivo di riscaldamento

Heat Your Own Technology®

Guida all'uso

Congratulazioni!

Tra pochi istanti inizierai a goderti l'esperienza ARKX Heat-Your-Own®. Questa guida fornisce le informazioni necessarie per utilizzare il tuo nuovo dispositivo ARKX Serie S.

• Sicurezza e precauzioni

- Il dispositivo non è progettato per essere aperto da personale non qualificato.
- Non utilizzare il dispositivo mentre è collegato al caricatore.
- Evitare l'esposizione prolungata del dispositivo a temperature estreme.
- Non caricare la batteria a temperature inferiori a 0°C.
- Se la temperatura supera i 40°C, evitare di caricare la batteria al 100%.
- Tenere fuori dalla portata dei minori.

Ricarica della batteria

- Utilizzare il cavo fornito con un caricatore USB-C da 5V con un amperaggio minimo di 2A.
- Effettuare una carica completa della batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Quando i tre LED si accendono di colore bianco, la batteria è completamente carica.
- È possibile utilizzare batterie esterne (power bank) per ricaricare il dispositivo.

Come usare il tuo ARKx Serie S

L'esperienza ARKX è personalizzabile. Oltre a scegliere gli aromi, è possibile regolare la temperatura ed esplorare diverse quantità di tabacco. Si consiglia di iniziare con una temperatura media e di non riempire eccessivamente la camera.

La temperatura può essere modificata durante le sessioni.

• **Passo 1**

- Rimuovere il boccaglio e riempire la camera. Lasciare 2-3 mm di spazio vuoto dal bordo superiore per garantire la chiusura corretta del boccaglio.

• **Passo 2**

- Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il pulsante di accensione cinque volte entro due secondi. I LED lampeggiano nel colore dell'ultima temperatura selezionata. Quando il riscaldamento è completato (circa 20 secondi), i LED diventano bianchi e smettono di lampeggiare. Il dispositivo vibrerà per indicare che è pronto per l'uso. Il numero di LED accesi indica il livello di carica della batteria. Se la carica della batteria è insufficiente per il funzionamento, i tre LED si accenderanno nel colore della temperatura selezionata, poi diventeranno bianchi e lampeggeranno prima che il dispositivo si spenga.

• **Passo 3**

- Durante l'uso, i LED sono bianchi. Per conoscere la temperatura attuale, premere il pulsante una volta. I LED cambieranno nel colore della temperatura selezionata e poi torneranno bianchi:
Blu 196°C **Verde** 205°C **Rosso** 215°C
- Per cambiare la temperatura, premere il pulsante tre volte. Premere nuovamente tre volte fino a quando i LED mostrano il colore della temperatura desiderata.
- Per interrompere o riavviare il riscaldamento, premere il pulsante per 2 secondi, rilasciarlo e attendere che il dispositivo vibri.

• **Passo 4**

- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti. Se si desidera spegnerlo prima, premere rapidamente il pulsante di accensione cinque volte entro due secondi.



Pulizia

- I residui nella camera e nel filtro possono essere rimossi con la spazzola. Se è necessaria una pulizia approfondita, rimuovere il boccaglio, il coperchio del filtro e il filtro, immergerli in alcool isopropilico per 5 minuti e poi risciacquare con acqua fresca. Attendere che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di reinstallarli.

Garanzia

Questo prodotto è garantito contro difetti di fabbricazione. In caso di necessità di assistenza, contattare il distributore autorizzato nel proprio mercato per informazioni sui termini e le procedure di garanzia. Le condizioni di garanzia possono variare a seconda della regione.

ARKx
HEAT YOUR OWN

www.arkxway.com