



Nederlands

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Serie X
verwarmingsapparaat

Heat Your Own Technology®

Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd!

Binnen enkele ogenblikken kunt u genieten van de ARKX Heat Your Own® ervaring. Deze handleiding bevat de nodige informatie om uw nieuwe ARKX Serie X apparaat te gebruiken.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

- Het apparaat is niet ontworpen om te worden geopend door onbevoegd personeel.
- Gebruik het apparaat niet terwijl het is aangesloten op de oplader.
- Vermijd langdurige blootstelling van het apparaat aan extreme temperaturen. Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 0°C. Als de temperatuur hoger is dan 40°C, laad de batterij dan niet volledig tot 100% op.
- Buiten bereik van minderjarigen houden.

Opladen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde kabel met een 5V USB-C-oplader met een minimale stroomsterkte van 2A.
- Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- De batterij-indicator op het display geeft op elk moment de laadstatus weer.
- Externe batterijen (powerbanks) kunnen worden gebruikt om het apparaat op te laden.

Hoe Gebruikt U Uw ARKx Serie X

De ARKX-ervaring is aanpasbaar. Naast het kiezen van smaken kunt u de temperatuur aanpassen en experimenteren met verschillende hoeveelheden tabak. Wij raden aan om te beginnen met een gemiddelde temperatuur en de kamer niet te vol te laden. De temperatuur kan tijdens de sessies worden aangepast.

• Stap 1

- Verwijder het mondstuk en vul de kamer. Laat 2 tot 3 mm ruimte vanaf de bovenrand leeg om ervoor te zorgen dat het mondstuk goed sluit.

• Stap 2

- Om het apparaat in te schakelen, drukt u snel vijf keer binnen twee seconden op de knop  of .
- Het apparaat trilt en begint op te warmen. Zodra de initiële opwarming is voltooid, trilt het apparaat opnieuw en wordt het symbool  op het scherm weergegeven.

• Stap 3

- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is de temperatuur standaard 200°C. Om een andere temperatuur te kiezen binnen het bereik van 180°C tot 230°C, houdt u  of  een seconde ingedrukt en kiest u de gewenste temperatuur. Het apparaat bereikt de geselecteerde temperatuur in ongeveer 20 tot 25 seconden.

• Stap 4

- Het apparaat schakelt automatisch uit na 5 minuten. Als u het eerder wilt uitschakelen, drukt u snel vijf keer binnen twee seconden op de knop  of .

Reiniging

- Resten in de kamer en het filter kunnen met de borstel worden verwijderd. Voor een grondige reiniging verwijdt u het mondstuk, het filterdeksel en het filter, laat deze 5 minuten weken in isopropylalcohol en spoelt u ze vervolgens af met schoon water. Wacht tot alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opnieuw installeert.



Garantie

Dit product is gegarandeerd tegen fabricagefouten. Als u service nodig heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur in uw markt voor informatie over de garantievoorwaarden en procedures.

De garantievoorwaarden kunnen per regio verschillen.

