Português

HEAT YOUR OWN

Heat Your Own Technology®

Série S
Dispositivo de aquecimento

Guia de uso

Parabéns!

Own®. Este guia fornece as informações necessárias para utilizar o seu novo dispositivo ARKX Série S.

Segurança e precauções

- O dispositivo não foi projetado para ser aberto por pessoal não qualificado.
- Não utilize o dispositivo enquanto ele estiver conectado ao carregador.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo a temperaturas extremas.
- Não carregue a bateria em temperaturas abaixo de 0°C.
- Se a temperatura ultrapassar 40°C, evite carregar a bateria até 100%.
- Mantenha fora do alcance de menores de idade.

Carregamento da bateria

- Utilize o cabo fornecido com um carregador USB-C de 5V com corrente mínima de 2A.
- Realize uma carga completa da bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez.
- Quando os três LEDs acendem em branco, a bateria está totalmente carregada.
- É possível utilizar baterias externas (power banks) para carregar o dispositivo.

Como usar o seu ARKx Série S

A experiência com o ARKX é personalizável. Além de escolher os sabores, é possível ajustar a temperatura e experimentar diferentes quantidades de tabaco. Recomendamos começar com uma temperatura intermediária e não encher demais a câmara.

ARKX

HEAT YOUR OWN

• Passo 1

- Remova o bocal e carregue a câmara. Deixe 2 a 3 mm de espaço vazio a partir da borda superior para garantir que o bocal feche corretamente.

• Passo 2

- Para ligar o dispositivo, pressione rapidamente o botão de ligar cinco vezes em dois segundos. Os LEDs piscarão na cor da última temperatura selecionada. Após o aquecimento (cerca de 20 segundos), os LEDs ficam brancos e param de piscar. O dispositivo vibrará, indicando que está pronto para uso.
- O número de LEDs acesos indica o nível de carga da bateria. Se a bateria estiver muito fraca, os três LEDs acenderão na cor da temperatura selecionada, depois ficarão brancos e piscarão antes que o dispositivo se desligue.

• Passo 3

- Durante o uso, os LEDs permanecem brancos. Para verificar a temperatura atual, pressione o botão uma vez. Os LEDs mudarão para a cor correspondente à temperatura selecionada e depois voltarão a branco:
  Azul 196°C Verde 205°C Vermelho215°C
- Para alterar a temperatura, pressione o botão três vezes. Pressione novamente três vezes até que os LEDs mostrem a cor correspondente à temperatura desejada.
- Para interromper ou reiniciar o aquecimento, pressione o botão por 2 segundos, solte e aguarde a vibração do dispositivo.

• Passo 4

- O dispositivo será desligado automaticamente após 5 minutos. Para desligá-lo antes, pressione rapidamente o botão de ligar cinco vezes em dois segundos.

ARKX
HEAT YOUR OWN

Limpeza

- Os resíduos na câmara e no filtro podem ser removidos com a escova. Se for necessária uma limpeza mais profunda, remova o bocal, a tampa do filtro e o filtro, mergulhe-os em álcool isopropílico por 5 minutos e depois enxágue com água fresca. Aguarde até que todos os componentes estejam completamente secos antes de reinstalá-los.

Garantia

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação. Em caso de necessidade de assistência, entre em contato com o distribuidor autorizado em seu mercado para obter informações sobre os termos e procedimentos da garantia. As condições da garantia podem variar conforme a região.

ARKX

HEAT YOUR OWN

www.arkxway.com