



Português

# ARK<sup>x</sup>

HEAT YOUR OWN



Série X  
Dispositivo de aquecimento

Heat Your Own Technology®

**Guia de uso**

## Parabéns!

Em poucos instantes, você começará a desfrutar da experiência ARKX Heat Your Own®. Este guia fornece as informações necessárias para utilizar o seu novo dispositivo ARKX Série X.

## Segurança e precauções

- O dispositivo não foi projetado para ser aberto por pessoal não qualificado.
- Não opere o dispositivo enquanto ele estiver conectado ao carregador.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo a temperaturas extremas. Não carregue a bateria em temperaturas abaixo de 0°C. Se a temperatura for superior a 40°C, evite carregar a bateria até 100%.
- Mantenha fora do alcance de menores de idade.

## Carregamento da bateria

- Utilize o cabo fornecido com um carregador USB-C de 5V com corrente mínima de 2A.
- Realize uma carga completa da bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez.
- O indicador de bateria no display mostrará o estado de carga o tempo todo.
- É possível utilizar baterias externas (power banks) para carregar o dispositivo.

## Como usar o seu ARKx Série X

A experiência com o ARKX é personalizável. Além de escolher os sabores, é possível ajustar a temperatura e experimentar diferentes quantidades de tabaco. Recomendamos começar com uma temperatura intermediária e não encher demais a câmara. A temperatura pode ser ajustada durante as sessões.

## • Passo 1

- Remova o bocal e carregue a câmara. Deixe 2 a 3 mm de espaço vazio a partir da borda superior para garantir que o bocal feche corretamente.

## • Passo 2

- Para ligar o dispositivo, pressione rapidamente o botão ▲ ou ▼ cinco vezes dentro de dois segundos. O dispositivo vibrará e começará a aquecer.
- Quando o aquecimento inicial for concluído, o dispositivo vibrará novamente e o display mostrará o símbolo .

## • Passo 3

- Ao ligar o dispositivo, a temperatura será de 200°C. Para selecionar outra temperatura entre 180°C e 230°C, pressione ▲ ou ▼ por um segundo e escolha a desejada. O dispositivo atingirá a temperatura selecionada em aproximadamente 20 a 25 segundos.

## • Passo 4

- O dispositivo será desligado automaticamente após 5 minutos. Se desejar desligá-lo antes, pressione rapidamente o botão ▲ ou ▼ cinco vezes dentro de dois segundos.



## Limpeza

- Os resíduos na câmara e no filtro podem ser removidos com a escova. Se for necessária uma limpeza mais profunda, remova o bocal, a tampa do filtro e o filtro, mergulhe-os em álcool isopropílico por 5 minutos e depois enxágue com água fresca. Aguarde até que todos os componentes estejam completamente secos antes de reinstalá-los.

## Garantia

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação. Em caso de necessidade de assistência, entre em contato com o distribuidor autorizado em seu mercado para obter informações sobre os termos e procedimentos da garantia. As condições da garantia podem variar conforme a região.

