



Vlaams

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Charger dock voor ARKx Serie S
verwarmingstoestel

Heat Your Own Technology®

Gebruikershandleiding

Proficiat!

De ARKx Charger Dock laat toe om uw ARKx Serie S toestel op te laden, zodat u het vaker gedurende de dag kan gebruiken. De dock fungeert zowel als powerbank als opbergdoos voor uw ARKx Serie S toestel.

Deze gebruikershandleiding helpt u bij het onderhoud en het correcte gebruik van het toestel.

• Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

- Het toestel is niet ontworpen om geopend te worden door onbevoegd personeel.
- Niet het verwarmingstoestel gebruiken terwijl het zich in de dock bevindt.
- Vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen.
- Laad de batterij van de dock niet op bij temperaturen onder 0°C.
- Als de temperatuur hoger is dan 40°C, laad de batterij dan niet volledig tot 100% op.
- Buiten bereik van minderjarigen houden.

Opladen van de batterij van de dock

- Gebruik de meegeleverde kabel met een 5V USB-C oplader met een minimale stroomsterkte van 2A.
- Het wordt aanbevolen om de batterij van de dock volledig op te laden voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- De batterij van de dock kan worden opgeladen met of zonder het ARKx Serie S verwarmingstoestel erin.
- Wanneer de dock is aangesloten, lichten de LED-indicatoren op om aan te geven dat het opladen bezig is. De knipperende LED geeft het huidige laadniveau aan.
- Wanneer het opladen is voltooid, blijven alle vier de LED's branden.

Hoe gebruikt u de dock om het ARKx Serie S verwarmingstoestel op te laden

- Open de Charger Dock door op het deksel aan de zijkant te drukken totdat u een klik hoort.
- Het laadcompartiment ontgrendelt en kan naar buiten worden geschoven, zodat de sleuf voor het toestel zichtbaar wordt.
- Plaats uw ARKx Serie S toestel totdat het stevig is aangesloten. Raadpleeg de afbeelding aan het einde van deze handleiding voor referentie.
- Zodra het opladen begint, lichten de LED's van het toestel op en knipperen ze achtereenvolgens.
- Wanneer het toestel volledig is opgeladen, stoppen de LED's met knipperen en gaan de externe LED's van de oplader uit.
- De oplader kan gesloten blijven terwijl het toestel wordt opgeladen. Om deze te sluiten, drukt u op het deksel totdat u een klik hoort.
- Tijdens het opladen van het toestel geven de externe LED's van de dock het batterijniveau aan.
- Als de dock niet reageert, kunt u deze resetten door op de kleine knop te drukken die zich tussen de LED-indicatoren bevindt.

Reiniging

- De oplaaddock kan worden gereinigd met een vochtige doek. Geen oplosmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof oppervlakken kunnen beschadigen.

Garantie

Dit product is gegarandeerd tegen fabricagefouten. Indien u service nodig heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde verdeler in uw regio voor meer informatie over de garantievoorwaarden en -procedures. De garantievoorwaarden kunnen per regio verschillen.

Hulpmiddel voor vullen,
aandrukken en reinigen

ARKx Serie S
verwarmingstoestel
(apart verkrijgbaar)

Opbergdoos



LED-
laadindicatoren

USB-C oplaadpoort

ARKx
HEAT YOUR OWN