



Ελληνικά

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Σειρά S
Συσκευή Θέρμανσης

Heat Your Own Technology®

Οδηγός χρήσης

Συγχαρητήρια!

Σε λίγα δευτερόλεπτα, θα αρχίσετε να απολαμβάνετε την εμπειρία ARKX Heat Your Own®. Αυτός ο οδηγός περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της νέας σας συσκευής ARKX Σειρά S.

Ασφάλεια και Προφυλάξεις

- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να ανοιχτεί από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον φορτιστή.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C.
- Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40°C, μην φορτίζετε την μπαταρία στο 100%.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

• Φόρτιση της Μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο με φορτιστή USB-C 5V με ελάχιστη ένταση ρεύματος 2A.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Όταν και τα τρία LED ανάψουν λευκά, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές μπαταρίες (power banks) για τη φόρτιση της συσκευής.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε το ARKx Σειρά S

Η εμπειρία ARKX είναι προσαρμόσιμη. Εκτός από την επιλογή γεύσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να πειραματιστείτε με διαφορετικές ποσότητες καπνού. Συνιστούμε να ξεκινήσετε με μια μέση θερμοκρασία και να μην γεμίσετε υπερβολικά τον θάλαμο.

• βήμα 1

- Αφαιρέστε το επιστόμιο και γεμίστε τον θάλαμο. Αφήστε 2-3 χιλιοστά κενού χώρου από την πάνω άκρη ώστε το επιστόμιο να κλείσει σωστά.

• βήμα 2

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας πέντε φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Τα LED θα αναβοσβήσουν στο χρώμα της τελευταίας επιλεγμένης θερμοκρασίας. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση (περίπου 20 δευτερόλεπτα), τα LED θα γίνουν λευκά και θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Η συσκευή θα δονηθεί, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη για χρήση.
- Ο αριθμός των αναμμένων LED δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, και τα τρία LED θα ανάψουν στο χρώμα της επιλεγμένης θερμοκρασίας, στη συνέχεια θα γίνουν λευκά και θα αναβοσβήσουν πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

• βήμα 3

- Κατά τη χρήση, τα LED παραμένουν λευκά. Για να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία λειτουργίας, πατήστε το κουμπί μία φορά. Τα LED θα αλλάξουν στο χρώμα της επιλεγμένης θερμοκρασίας και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο λευκό:
Μπλε 196°C **Πράσινο** 205°C **Κόκκινο** 215°C
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί τρεις φορές. Πατήστε το ξανά τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό χρώμα στα LED.
- Για να σταματήσετε ή να επανεκκινήσετε τη θέρμανση, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, αφήστε το και περιμένετε να δονηθεί η συσκευή.

• βήμα 4

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Για να την απενεργοποιήσετε νωρίτερα, πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας πέντε φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.



Καθαρισμός

- Τα υπολείμματα στον θάλαμο και το φίλτρο μπορούν να αφαιρεθούν με τη βούρτσα. Για βαθύτερο καθαρισμό, αφαιρέστε το επιστόμιο, το καπάκι του φίλτρου και το φίλτρο, μουλιάστε τα σε ισοπροπυλική αλκοόλη για 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως όλα τα εξαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε.

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα. Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα στην περιοχή σας για πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εγγύησης. Οι όροι της εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

