



Ελληνικά

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Σειρά X
Συσκευή Θέρμανσης

Οδηγός χρήσης

Heat Your Own Technology®

Συγχαρητήρια!

Σε λίγα δευτερόλεπτα, θα αρχίσετε να απολαμβάνετε την εμπειρία ARKX Heat Your Own®. Αυτός ο οδηγός περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της νέας σας συσκευής ARKX Σειρά X.

• Ασφάλεια και Προφυλάξεις

- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να ανοιχτεί από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον φορτιστή.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40°C, μην φορτίζετε την μπαταρία έως το 100%.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

• Φόρτιση της Μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο με φορτιστή USB-C 5V με ελάχιστη ένταση ρεύματος 2A.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη θα εμφανίζει πάντα την κατάσταση φόρτισης.
- Εξωτερικές μπαταρίες (power banks) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση της συσκευής.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε το ARKx Σειρά X

Η εμπειρία ARKX είναι προσαρμόσιμη. Εκτός από την επιλογή γεύσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να πειραματιστείτε με διαφορετικές ποσότητες καπνού. Συνιστούμε να ξεκινήσετε με μια μέση θερμοκρασία και να μην γεμίσετε υπερβολικά τον θάλαμο. Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

• βήμα 1

- Αφαιρέστε το επιστόμιο και γεμίστε τον θάλαμο. Αφήστε 2-3 χιλιοστά κενού χώρου από την πάνω άκρη ώστε το επιστόμιο να κλείσει σωστά.

• βήμα 2

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε γρήγορα το κουμπί ▲ ή ▼ πέντε φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα δονηθεί και θα ξεκινήσει τη θέρμανση. Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική προθέρμανση, η συσκευή θα δονηθεί ξανά και η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο .

• βήμα 3

- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 200°C. Για να επιλέξετε άλλη θερμοκρασία εντός του εύρους 180°C έως 230°C, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για ένα δευτερόλεπτο και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η συσκευή θα φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία σε περίπου 20-25 δευτερόλεπτα.

• βήμα 4

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε νωρίτερα, πατήστε γρήγορα το κουμπί ▲ ή ▼ πέντε φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.



• Καθαρισμός

Τα υπολείμματα στον θάλαμο και στο φίλτρο μπορούν να αφαιρεθούν με τη βούρτσα. Αν απαιτείται βαθύς καθαρισμός, αφαιρέστε το επιστόμιο, το καπάκι του φίλτρου και το φίλτρο, μουλιάστε τα σε ισοπροπυλική αλκοόλη για 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως όλα τα εξαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε.

• Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα. Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα στην περιοχή σας για πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εγγύησης. Οι όροι της εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

