



日本語

ARK^x

HEAT YOUR OWN



ARKx シリーズ S
加熱デバイス用充電ドック

Heat Your Own テクノロジー®

おめでとうございます！

ARKx 充電ドックを使用すると、**ARKx** シリーズ **S** デバイスを充電でき、一日を通してより頻繁に使用することができます。このドックは モバイルバッテリー として機能し、**ARKx** シリーズ **S** デバイスの収納ケースとしても使用できます。

この ユーザーガイド では、適切なケアと使用方法について説明します。

安全性と注意事項

- 本製品は、資格のない方が開けることを想定して設計されていません。
- 加熱デバイスをドックに入れたまま使用しないでください。
- 極端な温度への長時間の露出を避けてください。
- ドックのバッテリーを 0°C 未満の温度で充電しないでください。
- 40°C を超える場合、バッテリーを 100% まで充電しないでください。
- 未成年者の手の届かない場所に保管してください。

ドックのバッテリーの充電方法

- 付属のケーブルを使用し、5V USB-C 充電器 (最小 2A) で充電してください。
- 初めて使用する前に、ドックのバッテリーを完全に充電することをお勧めします。
- ドックのバッテリーは、ARKx シリーズ S 加熱デバイスを中に入れた状態でも、入れない状態でも充電できます。
- 接続すると、ドックの LED インジケーター が点灯し、充電中であることを示します。点滅する LED は、現在の充電レベルを示します。
- 充電が完了すると、4 つの LED がすべて点灯したままになります。

ARKx シリーズ S 加熱デバイスの充電方法

- Charger Dock を開くには、側面のカバーを押してカチッと音がするまで押してください。
- 充電ベイのロックが解除され、スライドしてデバイスを挿入するスロットが露出します。
- ARKx シリーズ S デバイスをしっかりと接続されるまで挿入してください。詳細は本ガイドの最後の画像を参照してください。
- 充電が始まると、デバイスの LED が点灯し、順番に点滅します。
- デバイスが完全に充電されると、LED の点滅が停止し、ドックの外部 LED が消灯します。
- デバイスの充電中に充電器を閉じることができます。閉じるには、カバーを押してカチッと音がするまで押してください。
- デバイスの充電中、ドックの 外部 LED はバッテリーの充電レベルを示します。
- ドックが反応しない場合は、LED インジケーターの間にある小さなボタンを押してリセットしてください。



お手入れ方法

- 充電ドックは、湿った布 で拭いてください。溶剤を使用しないでください。プラスチック部分が損傷する可能性があります。

保証について

本製品は製造上の欠陥に対して保証されています。保証サービスが必要な場合は、お住まいの地域の 正規販売代理店 にお問い合わせください。保証の条件は地域によって異なる場合があります。

