


HOVE76 AB-E



HOVE76 F-E

DESIGNAZIONE DELL'ARTICOLO

HOVE76 AB-E - Regolatore di altezza elettrico per supporto A o B Ø 76 - codice articolo: 881625

HOVE76 F-E P4 - Regolatore di altezza elettrico per supporto F Ø 76 P4 - codice articolo: 881626

HOVE76 F-E 85 - Regolatore di altezza elettrico per supporto F Ø 76 85 - codice articolo: 881627

DESCRIZIONE

A seconda della geometria del sistema, la regolazione dell'altezza può essere integrata nel supporto terminale della vela o nel cuscinetto galleggiante (supporto F). L'altezza dell'albero in tessuto può essere regolata collegando un regolatore di altezza al cuscinetto galleggiante. In questo modo è possibile ottenere un migliore disegno dell'ombra e un drenaggio ottimale. L'HOVE E si controlla con il trasmettitore portatile Somfy.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Il regolatore di altezza deve essere portato in posizione neutra prima di chiudere la vela, altrimenti il cambiamento della direzione di tiro delle corde può causare la formazione di pieghe quando la vela viene avvolta. Quando si abbassa il regolatore di altezza, assicurarsi che la vela abbia ancora una distanza di sicurezza sufficiente da tutti gli oggetti circostanti, in modo da poterla chiudere facilmente anche in caso di raffiche di vento e di relativo movimento della vela.

Controllare regolarmente che i cavi (parte soggetta a usura) della regolazione dell'altezza non presentino danni visibili. Se si notano **segni di usura**, rivolgersi al proprio partner commerciale SunSquare®. **Il cavo deve essere sostituito al più tardi ogni 5 anni!**

Assicurarsi che non vi sia il rischio di lesioni alle persone durante l'abbassamento della vela.