

GALAXY DREAMS MOON LIGHT LAMPE EN FORME DE LUNE VOIE LACTÉE

Read all the instructions before you begin. Have fun!
Lis entièrement les instructions avant de te lancer. Amuse-toi bien!

WHAT YOU WILL NEED

USB power adapter (5V 1A DC)

IL TE FAUDRA

Adaptateur USB (5V 1 A DC)

CONTAINS

1 moon light

1 USB cord

3 wooden stand pieces

CONTIENT




1 lampe en forme de lune

1 cordon USB

3 pieds en bois





ASSEMBLE THE LIGHT STAND / ASSEMBLE LE SUPPORT DE LA LAMPE

- Remove the three light stand pieces from the tray inside the box.
Retire les trois pieds de leur emballage dans la boîte.
- Insert the peg of one piece into the peg hole of another piece. Repeat until all three pieces are connected.
Prends un des pieds et insère sa cheville dans l'un des trous d'un autre pied. Répète cette opération jusqu'à avoir assemblé les trois pieds.



USE THE LIGHT / UTILISE LA LAMPE

- Insert the plug end of the light cord into the matching port on the bottom of the light.
Insère la fiche du cordon dans le port correspondant sous la lampe.
- Place the light on the stand.
Place la lampe sur son support.
- Insert the USB end of the cord into a USB-compatible power cube or USB-compatible device such as a computer (not included).
Insère l'extrémité USB du cordon dans un dispositif doté d'un port USB, comme un cube de charge ou un ordinateur (non inclus).
- Using your full hand, firmly tap the top of the light to turn on the light and cycle between light colors.
Avec le plat de ta main, tape un petit coup sec sur le dessus de la lampe pour l'allumer et découvrir ses différentes couleurs à tour de rôle.



TIPS:

Light colors cycle between white, orange, and pink.
Do not expose or submerge the light in water.

CONSEILS :

La lumière de la lampe deviendra blanche, orange, puis rose.
Ne pas exposer la lampe à l'eau ni l'immerger.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD – Small parts.

Not suitable for children under 3 years.

STRANGULATION HAZARD – Functional long cord

Adult supervision required.

ELECTRIC SHOCK HAZARD –

Not Suitable for children under 3 years.

WARNING! - CHOKING HAZARD. Small parts. Not suitable for children under 3 years. **STRANGULATION HAZARD –** Functional long cord - Adult supervision required. **ELECTRIC SHOCK HAZARD –** Not suitable for children under 3 years. Please retain the instructions since they contain important information.

Product and colors may vary from those shown. USB power adapter required (5V 1A DC). The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys. The transformer or power supply is not a toy. The power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. Clean with a dry cloth.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ ATTENTION:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Longs fils fonctionnels

La supervision d'un adulte est requise.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION –

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION! - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Petites pièces. Ne

convient pas aux enfants de moins de 3 ans. **RISQUE**

D'ÉTRANGLEMENT – Longs fils fonctionnels – La supervision

d'un adulte est requise. **RISQUE D'ÉLECTROCUTION –** Ne

convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Veuillez conserver

ces instructions, car elles contiennent des indications importantes.

Le produit et les couleurs peuvent différer de la présentation.

Nécessite un adaptateur USB (5V 1A DC). Ce jouet doit uniquement

être utilisé avec un transformateur ou une alimentation destinés aux

jouets. Le transformateur et l'alimentation ne sont pas des jouets.

Il est essentiel d'inspecter régulièrement l'alimentation ou le chargeur

utilisés avec ce jouet électrique afin de s'assurer que le cordon,

la fiche, le boîtier et les autres parties de ces objets ne soient pas endommagés. En cas d'endommagement, ne pas utiliser l'alimentation ou le chargeur avant réparation.

Nettoie avec un chiffon sec.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC des États-Unis. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou les modifications apportés qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de rendre nulle et non avenue l'autorisation d'utiliser l'équipement accordée à l'utilisateur.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les infrastructures résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. En outre, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une infrastructure particulière.

Si cet équipement provoque des interférences perturbant la réception de la radio ou de la télévision (on peut s'en assurer en éteignant et en rallumant l'équipement), nous encourageons l'utilisateur à tenter d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes (voire plusieurs, le cas échéant) :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- demander de l'aide au revendeur ou à un technicien expérimenté spécialisé en radio ou en télévision.

make it real™

© 2024 MAKE IT REAL, LLC.

All rights reserved. / Tous droits réservés.



@makeitrealplay
makeitrealplay.com

Made in China / Fabriqué en Chine

Always ask an adult for permission before going online.

Children should be supervised while online.

Demande toujours la permission à un adulte avant d'aller sur Internet.

Nous recommandons de superviser les enfants en tout temps lorsqu'ils naviguent sur Internet.



**MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR
THREE CHEERS FOR GIRLS BY / PAR MAKE IT REAL**

1700 REISTERSTOWN RD STE 211,
PIKESVILLE, MD 21208 USA 410-995-8685

JACTIN HOUSE, 24 HOOD STREET, ANCOATS,
MANCHESTER, M4 6WX, UK +44 (0) 161 302 4100

**EU RESPONSIBLE PERSON (COSMETICS)
PERSONNE RESPONSABLE DE L'UE (COSMÉTIQUES)
EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE (TOYS)
REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE L'UE (JOUETS) :**

**MDSS GMBH
SCHIFFGRABEN 41, 30175, HANNOVER, DE**