



Brukerveiledning



**Klimastasjon og
sensorenhet**

Jacob Jensen




Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen innkapsler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på essensen av produktopplevelsen. Ditt nye kjøp flytter grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfull design.

Dette produktet er skapt ut fra våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og gjenspeiler vår lange designtradisjon om å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du vil nyte en opplevelse på et høyere nivå. For mer informasjon, besøk jacobjensen.com.




Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Norsk

Les instruksjonene i denne
brugerhåndboken før du tar i bruk
klimastasjonen og sensorenheten, og
ta vare på den til senere bruk.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	3
2. Produktoversikt	4
2.1 Klimastasjon	4
2.2 Sensorenhet	5
3. Bruk av klimastasjonen	6
3.1 Klargjøring før første gangs bruk	6
3.2 Koble til en sensorenhet	6
4. Montering	7
4.1 Klimastasjon	7
4.2 Sensorenhet	8
5. Pleie og vedlikehold	9
5.1 Advarsel om lavt batterinivå	9
6. Veiledning for feilsøking	10
7. Veiledning for avhending	10




Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder instruksjoner om hvordan du bruker nyinnkjøpet ditt riktig, og hvordan du opprettholder funksjonaliteten ved regelmessig bruk.

Jacob Jensen og vår samarbeidspartner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forvarsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende, og kan endres etter hvert som produktet utvikles.

For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.



1. Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke svelg batteriene, da dette kan forårsake kjemiske forbrenninger.
- Svelging av knappcellebatterier kan forårsake alvorlige indre forbrenninger i løpet av bare 2 timer og kan føre til dødsfall.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
- Hvis du tror at batterier har blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege.

Lagre disse instruksjonene.




Dette merket på et produkt og/eller de medfølgende dokumentene indikerer at det må behandles som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) for avhending. WEEE-merkede avfallsprodukter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men må holdes adskilt for behandling, resirkulering og gjenbruk av materialene som er brukt. For riktig behandling, resirkulering og gjenbruk, vennligst ta med alt WEEE-merket avfall til ditt lokale avfallsinnsamlingssted, hvor det vil bli tatt imot gratis. Hvis alle forbrukere kasserer elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer de verdifulle ressurser og forebygger potensielle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av de farlige stoffene som kan finnes i det.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante helse-, sikkerhets- og miljøkrav som er fastsatt av EU.

CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt i EU-land og er i samsvar med EU-direktivene for elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt produsenten for mer informasjon om spesifikke produktkrav.




2. Produktoversikt

2.1 Klimastasjon


Front

- A.** Temperatur i Celsius/
Fahrenheit
- B.** Luftfuktighet
- C.** Plassering
- D.** Magnetisk bordstativ




Bakside (uten deksel)

- E.** Bryter for Celsius eller
Fahrenheit
- F.** Batterier
- G.** Koblingsknapp
Trykk for å koble til en valgfri
ekstern sensor



Sett inn to batterier i batterirommet, og sørg for at den positive (+) siden av hvert batteri vender opp, som vist på illustrasjonen.




2.2 Sensorenhet

Front


- A.** Temperatur i Celsius/Fahrenheit
- B.** Tilkoblet kanal
- C.** Plassering
- D.** Luftfuktighet
- E.** Indikator for lavt batterinivå

Merk: "Kanal" og "Plassering" vises bare når valget er aktivt. Batteriikonet vises bare hvis batteriene må skiftes ut.




Bakside uten deksel

- F.** Knapp for valg av kanal
Trykk for å velge kanal
- G.** Knapp for plassering
Velg plasseringens navn/Trykk og hold inne for å veksle mellom °C og °F
- H.** Batterirom
Bruker 2 CR2450 knappcellebatterier



For å sette inn eller bytte batteriene i sensor-enheten, trenger du en skrutrekker for å fjerne dekselet på batterirommet og deretter feste det sikkert igjen etterpå.



3. Bruk av klimastasjonen

3.1 Slik kommer du i gang med klimastasjonen

1. Sett inn batteriene. Fjern det magnetiske bakdekselet ved å plassere fingerne i det lille sporet i underkanten og løfte av dekselet. Sett inn to CR2450 knappcellebatterier.
2. Velg temperaturenhet. Velg mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F) ved hjelp av knappen på baksiden.
3. Sett dekselet tilbake på klimastasjonen.

Nå er du klar. Klimastasjonen viser temperatur og luftfuktighet basert på hvor den befinner seg innendørs.


3.2 Koble til en sensorenhet

Du kan legge til opptil fire Jacob Jensen-sensorer til hovedenheten.

Følg instruksjonene nedenfor for å koble en sensor til klimastasjonen. Ha hovedenheten klar ved siden av sensorenheten(e):

1. Sett inn batteriene. Fjern de tre skruene på baksiden av sensoren, og ta av dekselet. Sett inn to CR2450 knappcellebatterier.
2. Angi plasseringen av sensorenheten. Se listen over 16 plasseringssteder på baksiden av sensoren. Trykk på **Location**-knappen til det tilsvarende nummeret vises på sensordisplayet. Det valgte stedsnavnet vil vises på hovedenheten når den er tilkoblet.
3. Velg kanal. Trykk på **Channel**-knappen på baksiden av sensoren for å velge kanal 1, 2, 3 eller 4. Når du har valgt ønsket kanal, trykker du på **Channel**-knappen og holder den inne i to sekunder.

Merk: Det er viktig at hver sensorenhet er koblet til forskjellige kanaler. Du kan legge til opptil 4 sensorenheter til en hovedenhet.



4. Koble til klimastasjonen. Trykk nå én gang på -knappen på baksiden av klimastasjonen for å gå inn i Radio Frequency (RF)-mottaksmodus og koble til en sensor-enhet. Klimastasjonen vil søke etter sensorer i nærheten på kanal 1, 2, 3 eller 4.

Merk: Hvis du trykker på -knappen igjen, avsluttes RF-modus.

5. Søkemodus. Det kan ta opptil 3 minutter å finne en sensor. Når klimastasjonen kobler seg til en sensorenhet, vises den tilkoblede sensoren i 20 sekunder før skjermen går tilbake til hovedvisningen av temperatur og luftfuktighet.
6. Legg til flere sensorer. Gjenta trinnene ovenfor for å legge til flere sensorer. Når du er ferdig, skruer du bakdekselet på sensorenheten og plasserer den der du trenger den.

Merk: Hvis du ikke kobler sensoren til klimastasjonen, kan du likevel se temperatur og luftfuktighet direkte på sensorenheten uansett hvor den er plassert.


4. Montering

4.1 Klimastasjon

- Din nye klimastasjon leveres med et magnetisk bordstativ, slik at du enkelt kan plassere den på et bord eller nattbord.




Klimastasjonen bør ikke monteres mer enn to meter over gulvet.



- Den leveres også med en magnetisk brakett. Denne kan festes på en glatt, vertikal overflate ved hjelp av den medfølgende klebeputen eller 3 mm skruer som passer til materialet som braketten skal festes i. Deretter kan du feste klimastasjonen til det magnetiske veggfestet.

Veggbrakett - klimastasjon




NB: Når du plasserer klebeputen og monterer braketten, må du sørge for at siden med Jacob Jensen-logoen vender **bort** fra veggen.


Merk: Klimastasjonen er beregnet for innendørsmålinger med et temperaturmåleområde på 0 °C til 50 °C (-32 °F til +122 °F) og et luftfuktighetsmåleområde på 1% til 99%.

4.2 Sensorenhet

- Sensoren leveres med et magnetisk veggfeste som kan festes til en glatt, vertikal overflate ved hjelp av den medfølgende klebeputen eller en 3 mm skrue som passer til materialet som braketten skal festes i.
- Sensoren har også en vektet sokkel som gjør det enkelt å plassere den på et flatt underlag der den alltid vil stå oppreist.



Veggbrakett – sensorenhet



(Denne siden vender **bort** fra veggen)

NB: Når du plasserer klebeputen og monterer braketten, må du sørge for at siden med Jacob Jensen-logoen vender **bort** fra veggen.

Sensorenheten må ikke monteres mer enn to meter over gulvet.

Sensorenheten er konstruert for utendørsmålinger med et temperaturmåleområde på $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ til $+158\text{ }^{\circ}\text{F}$) og et fuktighetsmåleområde på 1 % til 99 %.


5. Pleie og vedlikehold

Sørg for at klimastasjonen og sensorenheten er rene for optimal ytelse.

5.1 Advarsel om lavt batterinivå

Når batteriet er lavt, viser displayet på klimastasjonen en advarsel om lavt batterinivå.

- Første advarsel: Advarselen vises ca. en måned før batteriet er helt utladet – når spenningen synker til ca. 2,8 V. Advarselen gjentas hver annen time.



- Andre advarsel: Når spenningen synker til 2,75 V, vises advarselen hvert femte minutt.
- Tredje advarsel: Når spenningen synker under 2,7 V, får du en melding på klokken om at klimastasjonen har gått tom for strøm og at batteriene må skiftes ut.

6. Feilsøking


Hvis klimastasjonen eller sensor-enheten fungerer tregt, kan du prøve følgende.

- Vent 10 sekunder etter at du har tatt ut batteriet, før du setter det inn igjen og lar klimastasjonen laste seg inn.
- Unngå å trykke på tastene hele tiden hvis enheten reagerer langsomt. Vent i stedet noen sekunder før du trykker på tastene igjen.
- Hvis produktet ikke ser ut til å reagere på dine handlinger, kan batterinivået være for lavt. I så fall anbefales det å bytte batterier.

7. Veiledning for avhending

Hvis produktet ikke lenger er brukbart, må du kaste det på en miljømessig forsvarlig måte.

- Riktig avfallshåndtering bidrar til å spare ressurser og forebygge helse- og miljøskader fra farlige stoffer.
- Elektronisk utstyr skal kastes som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsavfall.
- Ta med det gamle apparatet til det kommunale avfallsmottaket, der det blir sortert og behandlet på riktig måte.



Garanti

I henhold til EUs forbrukerkjøpsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruker rett til å gjøre et garantikrav gjeldende i 2 år fra kjøpsdatoen hvis produktet har feil eller mangler som ikke skyldes feil bruk. Hvis produktet viser seg å være defekt i løpet av denne perioden, har du rett til reparasjon, ombytting eller i noen tilfeller refusjon.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er spesifisert i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, ulykker eller normal slitasje.

F&H Group A/S erklærer herved at den trådløse klimastasjonen med varenummer 34197 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.fh-group.dk

F&H Group A/S erklærer herved at den trådløse sensoren med varenummer 34198 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.fh-group.dk



Produsenten fraskriver seg alt ansvar for skader på personer eller eiendom forårsaket av:

- Bruk av apparatet på annen måte enn det som er forutsatt.
- Manglende lesing av bruksanvisningen.
- Manipulering av noen del av apparatet.
- Bruk av uoriginale reservedeler.
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.